



Per qualsiasi informazione ed aggiornamento sui prodotti
→ visita il nostro sito www.machpower.it

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Le immagini utilizzate possono essere a scopo illustrativo.

Mach Power® è un marchio registrato
All Right Reserved

MANUALE D'USO

AS-WKIP-037

INTRODUZIONE

① Dietro / conferma

Premere il tasto **[BACK]** per tornare dietro oppure **[OK]** per confermare.

② Inserimento

Pigiare il tasto **[AWAY]**, il display mostrerà la seguente icona

③ Disinserimento


Inserire la password utente (default è 1234) e cliccare su **[DISARM]** il display mostrerà la seguente icona 



④ Perimetrale

Pigiare il tasto **[HOME]** il display mostrerà la seguente icona

⑤ Aiuto

Pigiare il tasto **[HELP]**, il display LCD mostrerà il numero della zona in allarme accompagnato dalla seguente icona 



⑥ In stato di comunicazione bidirezionale

Pigiare il tasto **[DISARM]** per qualche secondo, sarà possibile interrogare lo stato del pannello.

CODIFICA DELLA CENTRALE

Entrare nelle impostazioni della centrale e selezionare codifica automatica controllo remoto, quando richiesto dalla centrale, pigiare il tasto inserimento o disinserimento sulla tastiera wireless, confermare quindi con l'apposito tasto sulla centrale

CODIFICA CENTRALE

• Impostare orario

Esempio: impostar l'orario : 20:35 del 15 agosto 2015

[ENTER] **[987699]** **[OK]** **[1]** **[]** **[0]** **[]** **[8]** **[]** **[1]** **[]** **[5]** **[]** **[2]** **[]** **[0]** **[]** **[3]** **[]** **[6]** **[OK]**

• Impostare password

(Le password utente dalla numero 2 alla numero 10 sono vuote).

- Cambiare password utente:

Enter **[987699]** **[OK]** **[]** **[OK]** Inserire nuova password **[OK]**

- Cambiare password amministratore:

[ENTER] **[987699]** **[12]** **[OK]** inserire la password amministratore a 6 cifre **[OK]**

• Bypassare Zona

disponibile in comunicazione bidirezionale :

[ENTER] **[987699]** **[13]** **[OK]** inserire ora il numero della zona da bypassare **[OK]** **[1]** **[OK]** attendere conferma sonora per avvenuta modifica

• Modalità comunicazione bidirezionale

impostazione di fabbrica.

• Modalità di lavoro.

[ENTER] **[987699]** **[15]** **[OK]** **[1]** **[OK]**

• Abilitare o disabilitare il tamper

[ENTER] **[987699]** **[15]** **[OK]** **[3]** **[OK]**