

machpower®



Manuale utente
Cassa automatica
con display 10.1"

BP-SCD10

INDICE

1. Precauzioni per la sicurezza e l'uso	... 4
2. Installazione e test	... 4
2.1 Verifica del contenuto	... 4
2.2 Installazione dell'apparecchiatura	... 5
3. Introduzione al prodotto	... 5
3.1 Aspetto generale	... 5
3.2 Istruzioni per il cablaggio	... 5
3.3 Estrazione dei cassette porta denaro	... 6
3.4 ON / OFF	... 6
3.5 Precauzioni per la manutenzione	... 7
3.6 Specifiche tecniche	... 7
3.7 Manutenzione delle superfici esterne e degli schermi	... 8
4. Avvertenze e precauzioni	... 8
4.1 Avvertenze	... 8
4.2 Precauzioni	... 8

Grazie per aver acquistato un nostro prodotto.

1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA E L'USO

- La tensione di alimentazione utilizzata in questa macchina deve essere coerente con la tensione indicata in questo manuale per il modello corrispondente, altrimenti la macchina potrebbe subire gravi danni o non essere in grado di funzionare.
- La spina di alimentazione di questa macchina richiede che il suo perno centrale sia collegato a un cavo di messa a terra affidabile, altrimenti potrebbe influire sul normale funzionamento della macchina.
- Si prega di evitare che oggetti metallici piccoli come graffette, spilli e viti cadano all'interno della scocca della macchina, soprattutto liquidi conduttivi (come l'acqua) che si versino all'interno della macchina, altrimenti la macchina potrebbe non funzionare correttamente o addirittura subire seri danni.
- Cercare di non collegare apparecchi elettrici ad alta potenza o ad avvio frequente, come congelatori, condizionatori d'aria, motori, ecc., all'estremità del circuito di alimentazione della macchina, altrimenti la macchina potrebbe funzionare in modo non corretto o non funzionare affatto.
- La posizione di installazione di questo dispositivo deve essere lontana da fonti di interferenza elettromagnetica, come altoparlanti ad alta potenza, varie stazioni di comunicazione wireless, ecc.; È necessario evitare di installare il dispositivo in luoghi con luce solare diretta, grandi differenze di temperatura, alta concentrazione di polveri e alta umidità, altrimenti potrebbe influire sul normale funzionamento della macchina.
- È severamente vietato sottoporre questa macchina a vibrazioni violente, scosse o colpi.
- Quando la macchina non è in uso, si prega di scollegare la spina di alimentazione o spegnere l'interruttore per interrompere completamente l'alimentazione della macchina.
- Si prega di utilizzare un panno morbido e pulito per pulire la superficie esterna di questa macchina. È severamente vietato utilizzare acqua o altri agenti di pulizia.
- Non smontare questo dispositivo da solo!

2. INSTALLAZIONE E TEST

2.1 Verifica del contenuto

Contenuto della confezione

n° 1	Corpo della macchina
n° 5	Chiave
n° 1	Cavo di alimentazione

Al momento dell'apertura della confezione controllare la completezza dei componenti della macchina in base all'elenco del materiale e assicurarsi che non siano danneggiati durante il trasporto. Dopo aver rimosso ciascun componente, conservare adeguatamente i materiali di imballaggio per un trasporto futuro.

2.2 Installazione dell'apparecchiatura

Quando si decide il luogo dell'installazione della macchina, seguire i seguenti principi:

- Posizionare la macchina su una superficie stabile.
- Lasciare uno spazio sufficiente intorno alla macchina per ospitare dispositivi esterni come stampanti, tastiere, lettori di codici a barre e per facilitare l'utilizzo e la manutenzione.
- Utilizzare una presa di corrente con cavo di terra per assicurarsi che la macchina sia correttamente collegata a terra quando è collegata alla fonte di alimentazione.


3. INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

3.1 Aspetto generale



3.2 Istruzioni per il cablaggio

Cablaggio e posizionamento della base



Power



LAN



USB

Power	Ingresso alimentazione
LAN	Interfaccia di rete
USB	Interfacce USB

1. Collegamento del cavo di alimentazione:

2. Collegare l'interfaccia del cavo di alimentazione alla presa di alimentazione nella parte inferiore della macchina e inserire l'altro capo della spina in una presa di corrente.

3. Collegamento del cavo di rete: connessione standard RJ45.

3.3 Estrazione dei cassettei porta denaro



Cassetto monete

Estrarre il cassetto delle monete utilizzando la maniglia.



Cassetto banconote

Estrarre il cassetto delle banconote utilizzando la maniglia.

3.4 ON / OFF

Dopo aver collegato l'alimentazione, il dispositivo si avvierà immediatamente ed entrerà automaticamente nel sistema operativo per i clienti. Quando è necessario spegnere il sistema, utilizzare lo schermo touch per spegnere e successivamente premere il pulsante dell'alimentazione. È severamente vietato spegnere direttamente il dispositivo utilizzando direttamente il tasto dell'alimentazione.

Precauzioni per l'uso

- Si prega di seguire rigorosamente il metodo sopra indicato per lo spegnimento normale.
- Quando si sposta il dispositivo, sostenerlo nella parte anteriore.
- Si prega di non far cadere oggetti metallici nella macchina per evitare cortocircuiti e malfunzionamenti.
- Si prega di non versare liquidi nella macchina, specialmente sullo schermo touch, potrebbero causare malfunzionamenti.
- Se si nota o si sente odore di fumo o odori anomali all'interno della macchina, spegnere immediatamente l'alimentazione e staccare la spina di alimentazione.
- Quando il dispositivo è in errore, non provare a ripararla da soli. Si prega di contattare il fornitore il prima possibile.

3.5 Precauzioni per la manutenzione

- Se l'attrezzatura necessita di manutenzione, spegnere l'alimentazione del terminale self-service e staccare la spina di alimentazione per evitare incidenti o scosse elettriche.
- Quando si pulisce la superficie della macchina, utilizzare strumenti di pulizia puliti. Per pulire lo schermo touch, usare un panno morbido e asciutto e un agente di pulizia specifico.
- Per garantire il buon funzionamento della macchina, pulire regolarmente la polvere sui componenti principali all'interno della macchina, la frequenza di pulizia dipende dall'ambiente in cui è posizionata.

3.6 Specifiche tecniche

Configurazione	
Processore	i3
RAM	8 GB
SSD	128 GB
Display	
Display principale	Display touch 10.1"
Display secondario	Display touch 10.1"
Interfacce	
Interfacce	1 x Alimentazione, 2 x USB, 1 x LAN
Cassetto banconote	
Larghezza banconote	Larghezza massima 85mm
La larghezza della banconota di scambio	Larghezza massima consentita 82mm
Capacità del cassetto	500/1000 banconote
Capacità del cassetto ricircolo	80 banconote
MTBF	100.000 volte
Cassetto monete	
Dimensioni	Diametro: 18 - 28.5 mm Spessore: 1.65 - 3.2 mm
Velocità di cambio monete	fino a 12 monete al secondo
Capacità cassetto monete	1500 (€ 1) o 1100 (£ 1) o 1600 (quarti)
Capacità monete miste	200 (€ 2) + 750 (€ 1) + 500 (50 c)
MTBF	100.000 volte

3.7 Manutenzione delle superfici esterne e degli schermi

- Si prega di utilizzare un panno umido per pulire!
- Si prega di pulire la macchina mentre è spenta.
- Non utilizzare sostanze infiammabili (come benzene o diluenti) per pulire questo prodotto, potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per usare lo schermo, poiché potrebbe graffiare o danneggiare il prodotto.
- Durante la pulizia non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sul prodotto. Potrebbe causare scosse elettriche o il malfunzionamento del prodotto.

4. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

4.1 Avvertenze



Non utilizzare questo prodotto nelle seguenti situazioni:

- Situazioni di vibrazione e oscillazione.
- In situazioni in cui aria condizionata e ventilatori soffiano direttamente sul dispositivo.
- Ambienti polverosi e umidi.
- Situazioni infiammabili ed esplosive.



Questo prodotto deve essere collegato a una presa di corrente ben messa a terra, altrimenti potrebbe causare lesioni personali.



Non inserire o estrarre la spina di alimentazione o le varie interfacce di comunicazione quando il prodotto è acceso, come la porta seriale, la porta parallela, il display, ecc.

4.2 Precauzioni

- La macchina deve essere posizionata su una superficie orizzontale per l'uso e non può essere inclinata durante l'utilizzo.
- È vietato inserire estrarre frequentemente la spina di alimentazione, e l'intervallo di tempo tra accensione e spegnimento della macchina non dovrebbe essere troppo breve.
- Non toccare o scollegare nessun cavo diverso dalla: porta di alimentazione, scheda di rete o porta USB per evitare il malfunzionamento della macchina.
- Non utilizzare oggetti metallici o appuntiti per toccare lo schermo touch, come penne o unghie, per evitare di danneggiare il touch screen.



In conformità alla normativa WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Mach Power® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.

La dichiarazione di conformità EU è scaricabile sul nostro sito
<https://www.machpower.it>

Per qualsiasi aggiornamento o informazione del prodotto
> visita il nostro sitoweb www.machpower.it

Mach Power® è un marchio registrato
Tutti i diritti riservati