



# Manuale d'uso Monitor Touch

EB-TS65B-035 | EB-TS75B-037

## INDICE

1. Sch	hermata principale		4
2. Intr	roduzione APP lavagna		4
3. Imp	postazioni		6
	3.1 Impostazioni di rete		6
	3.1.1 Impostazioni Wi	i-Fi	6
	3.1.2 Impostazioni He	ot-Spot	6
	3.1.3 Impostazioni re	te cablata	7
	3.2 Personalizzazione		7
	3.2.1 Sfondo		8
	3.3 Menu fluttuante		8
	3.4 Schermo		9
	3.4.1 Modalità scherr	no	9
	3.4.2 Protezione occ	hi	9
	3.4.3 Spegnimento a	utomatico	10
	3.5 Audio		10
	3.5.1 Impostazioni au	ıdio	10
	3.5.2 Audio tocco		11
	3.6 Connessione al dispositivo		11
	3.6.1 Bluetooth		11
	3.6.2 Impostare il ca	nale di default	12
	3.7 Memoria e archiviazione		12
	3.8 Impostazioni sistema		13
	3.8.1 Informazioni su	l dispositivo	13
	3.8.2 Aggiornamento	o Sistema	13
	3.8.3 Lingua e metod	do di inserimento	14
	3.8.4 Impostazione d	data e ora	14
	3.8.5 Ripristinare le i	mpostazioni di fabbrica	15
	3.8.6 Spegnimento a	automatico	15
	3.8.7 Privacy		16
	3.8.8 Altre impostazi	ioni	16
	3.9 File Management		17
	3.9.1 Schermata prin	cipale del File Management	17
	3.9.2 Selezionare un	file	17
4. Me	enu laterale		18
5. Me	enu Fluttuante		21

## **1. SCHERMATA PRINCIPALE**

La schermata principale si presenta come mostrato in foto:



	Cliccare per entrare nell'APP Lavagna.
	Cliccare per visualizzare le applicazioni installate.
0	Fare clic per accedere al File Manager e per selezionare il dispositivo di archiviazione
5	Fare clic per accedere alle impostazioni della rete cablata
((r	Cliccare per accedere alle impostazioni rete Wi-Fi.
(( <b>ٻ</b> ))	Cliccare per accedere nelle impostazioni del HOTSPOT.
*	Fare clic per accedere alle impostazioni del Bluetooth.

## 2. INTRODUZIONE APP LAVAGNA

Dopo aver cliccato sull'icona dell'APP lavagna nella schermata principale, si apre la seguente schermata



Dopo aver avviato l'APP è possibile iniziare a scrivere:

	Cliccare per aprire il menu per effettuare le seguenti azioni: salvare, condividere, entrare nelle impostazioni e chiudere APP
$\sim$	Fare clic per impostare lo sfondo della lavagna
	Cliccare per selezionare i gadget della lavagna (riflettore e schermo)
<i>&gt;</i>	Fare clic per impostare il colore e lo spessore del tratto
	Cliccare per selezionare il tratto fatto, dopo aver selezionato è possibile: copiarlo, cancel- larlo ecc
	Fare clic per passare alla gomma, trascinare la barra per cancellare tutta la lavagna
	Cliccare per inserire una forma geometrica, con un piano opzionale e un disegno stere- oscopico
<b></b>	Fare clic per tornare all'azione precedente
	Fare clic per ripristinare l'azione.
E	Cliccare per aggiungere una nuova lavagna
<b>4</b> ••	Fare clic per tornare alla lavagna precedente
••••	Fare clic per andare alla lavagna successiva
ŵ	Cliccare per eliminare la lavagna corrente.

## **3. IMPOSTAZIONI**

#### 3.1 Impostazioni di rete

#### 3.1.1 Impostazioni Wi-Fi



Fare clic per attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.

### 3.1.2 Impostazioni Hot-Spot



Fare clic per attivare o disattivare la connessione HOTSPOT e per visualizzare le informazioni.

#### 3.1.3 Impostazioni rete cablata



Fare clic per attivare o disattivare la connessione cablata e per visualizzare le informazioni.



#### **3.2** Personalizzazione

Entrare nel menu per cambiare il tema del sistema.

3.2.1 Sfondo



Entrare nel menu per cambiare lo sfondo del monitor. (E' possibile utilizzare anche sfondi personalizzati)

#### 3.3 Menu fluttuante

	/				81
		Setting WILAN hotspot Wired network States individualization	Nover Icon Nover Icon Pull up menu	-	
•	•	berne welipager 0 0 Hover toon in disptay Image mode Modelgent ays pastection			•
		dornarcy No signal standby			0

E' possibile attivare o disattivare il menu fluttuante e il menu laterale.

#### 3.4 Schermo

#### 3.4.1 Modalità schermo

A Setting	E inana mata		
- Security	- standard		
🔽 individualization			
there			
walipaper		0	
truge mode			
Intelligent eye protection			
dormancy			
No signal standby			
Sound mode			

Entrare nel menu per selezionare la modalità schermo adatta.

#### 3.4.2 Protezione occhi

				81
		Setting Derne walipaper Hover Icon	Intelligent ava protection Using intelligent equipation	
Þ	•	Image mode trage mode trateligent eye sourceton dermancy No signal standby		•
		build and the second mode build and the second mode button sound		
				0

Entrare nel menu per abilitare o disabilitare la funzione protezione occhi.

## 3.4.3 Spegnimento automatico

			84
Setting willpaper Hover Icon display Image mode intelligent eye protection Vis signal standby Vis signal standby Vis signal standby South mode Buttes sound The South mode Control South	Turn on steep Turn on steep		¢
			0

Aprire il menu per impostare il timer per lo spegnimento automatico.

### 3.5 Audio

## 3.5.1 Impostazioni audio

				85
	Setting Image mode Intelligent eye protection domancy	Sound mode earderd Journalism music	•	
•	No signal standby value Bound mode Button sound Button sound Buetooh Power on default channel Opis standa settinge	10		•
				0

Aprire il menu per impostare la modalità audio.

#### 3.5.2 Audio tocco

				82
	Setting	a Button sound		
*	Intelligent over protection demancy No signal standby wake Bound mode Dettion sound Dettion sound Dettice connection Buseroch Power on default channel Ops starby settings Stange and Application	Uting key sound		•
				0

Accedere al menu per abilitare o disabilitare l'audio tocco.

## 3.6 Connessione al dispositivo

### 3.6.1 Bluetooth

			85
Setting	8 Burtooth BT Switch		
No signal standby voice Sound mode Button sound			
Device connection Device connection Device connection Device connection Device connection			•
Ops startup settings  Elserage and Application Elserage and Application  Bysteen settings			
			0

Fare clic per attivare o disattivare la connessione Bluetooth e per visualizzare le informazioni.

## 3.6.2 Impostare il canale di default

				82
	Setting	Default channel		
		£	•	
	vsice vsice	4		
	Sound mode	🖌 orv		
	Button sound	L ==	0	
	Device connection	2 -		_
2	Power on default	Z HOM		্
	Ops startup settings	A HEARD		
	Etorage and	L ++010		
	Brorage and Application	A		
	🔯 System settings	🖌 Manuary Channel		
	Bystem upgrade			
				0

Accedere al menu per impostare il canale di default all'accensione del dispositivo.

## 3.7 Memoria e archiviazione

				8
	Setting	Storage and Application		
	Buetooth	C thanks		
r v	Power on default channel	Instructions +140		
	Ops startup settings	Canes		
	Application	Contractory of the second		•
	System settings	and and a set of the s		
	System upgrade	Economicourd and		
	Language and input method	International Section		
	Time and date setting	Chrome		
	Restore factory settings			
				0

Entrare nel menu per visualizzare le informazioni sull'applicazione o disinstallare un'applicazione.

### 3.8 Impostazioni sistema

## 3.8.1 Informazioni sul dispositivo

	Setting	About this machine		
	ups some op second			
	Storage and Application			
	Storage and Application			
	🙆 System settings			
	System upgrade	antigen million senter		
•	Language and injud method	Turnerlottenner		•
	Time and date setti	No Memory space		
	Restore factory settings			
	Timing switch			
	Security and privacy			
	More settings			

Entrare nel menu per visualizzare le impostazioni di base del dispositivo.

#### 3.8.2 Aggiornamento Sistema

		En .
Setting     Power on default     channel     Costannus extenses     Surage and     Application     Surger and     Application     Syntem upgrade     Language and input     method     True and date setting     Restore featury     setting     True genith     Becurity and privacy	Entern regende Sprann agende, file agendere is mennetiker 111 	•
		0

Entrare nel menu per effettuare l'aggiornamento del sistema. **Nota:** l'aggiornamento del sistema causa la perdita di tutti i dati utente. Nome del file di aggiornamento del sistema è: usb\_update.bin **3.8.3 Lingua e metodo di inserimento** 

Setting	Language and input metho			
	Language choice	English	-	
Ops startup settings  Storage and  Storage and  Storage and  Application		Ocert		
System settings Bystem upgrade Language and input				
Time and date setting Restore factory settings				
Tarning switch Security and privacy More settings				

Entrare nel menu per cambiare la lingue o il metodo di inserimento.

## 3.8.4 Impostazione data e ora

				65
	Setting	O Time and data setting		
	Ups som op servings	Automatic time setting		
	Application Storage and			
Y Y S	Application			
•	System upgrade,			
	Language and input method			
	Time and date setting			
	Restore factory settings			
	Timing switch			
	Security and privacy			
	More settings			
				0
				Ŭ

Entrare nel menu per modificare data, ora e fuso orario.

### 3.8.5 Ripristinare le impostazioni di fabbrica

	Setting Restore factory settings	
	vers som ner enserer Storage and Storage a	
•	System upgrade Language and head 1:12 Time and date setting Restore factory entropy Timing switch Security and privacy	
	More settings About this machine	(

Entrare nel menu per ripristinare i valori di fabbrica. **Nota:** questa operazione eliminerà tutti i dati utente.

#### 3.8.6 Spegnimento automatico

				81
Setting	O Timing switch			
Ups burney servings		Timingboot	-	
Storage and Application				
Storage and Application		-	•	
🔯 System settings				
System upgrade	the Calme			
Language and input method				•
Time and data setting				
Restore factory settings				
Security and privacy				
More settings				
About this machine				
				0

Entrare nel menu per impostare l'ora di spegnimento automatico e per impostare la periodicità dello spegnimento automatico.

3.8.7 Privacy

				80
Setting	B pessword			
Vers sear no senarys Descape and Application System settings System settings Three and data setting Restore factory settings Threig switch Georetry and phoney More settings About this machine		ord ROMECT THE REASHOOD		
				0

La password di default è: 2580

## 3.8.8 Altre impostazioni

			80
Setting     Increase and answering     Starsge and     Application     Songe and     Application     System upgrade     Language and input     Three and date setting     Reense factory     acting     Three and privacy     Three genith     Becurity and privacy     More settings     About this mechnice	More settings Dip solid Three forgers follow Prive forgers follow Digit development Digit development Digit development Digit development Digit development		•
			0

Accedere al menu per abilitare o disabilitare le diverse impostazioni.

#### 3.9 File Management

## 3.9.1 Schermata principale del File Management

		FileM	lanager			
				19	0	
-	-	-				٩
-	-	-	-	-	Strongs Annual Const (1997) (19	
-						0

### 3.9.2 Selezionare un file

			FileM	lanager			
8					19	0	
	-	-	-	-			٩
	-	-			-	Appendi	
	-						0

Cliccare su un file per copiare, tagliare, eliminare o rinominare.

## **4. MENU LATERALE**

Cliccare sulle frecce situate nel lato destro o sinistro del monitor per far apparire il menu laterale.



<b>*</b>	Tasto indietro
<b>G</b>	Tasto Home, per tornare direttamente alla schermata principale
	Tasto Multitasking: per passare direttamente da un app aperta ad un'altra







Tasto Uscita video: per selezionare l'uscita video





Tasto Menu: cliccando sul questo tasto si apre il seguente menu



ŝ	Fare clic per entrare nelle impostazioni della rete Wi-Fi
*	Fare clic per entrare nelle impostazioni del Bluetooth
G	Fare clic per entrare nelle impostazioni della rete cablata
(ဇုၢို	Fare clic per entrare nelle impostazioni del HOTSPOT
L*	Fare clic per effettuare uno screenshot
G	Fare clic per avviare la registrazione dello schermo
	Fare clic per attivare la proiezione wireless USB
Ħ	Fare clic per accedere al calendario
Ō	Fare clic per accedere al timer
	Fare clic per catturare il contenuto dello schermo, spostare e fare doppio clic per ingrandire
>۶۲۲	Fare clic per attivare/disattivare la modalità protezione occhi
ŝ	Fare clic per accedere al menu impostazioni
Ċ,	Fare clic per regolare la luminosità dello schermo
	Fare clic per regolare il volume del monitor



## **5. MENU FLUTTUANTE**

Il menu fluttuante è selezionabile premendo il pallino bianco presente sul monitor:



£	Tasto Home, per tornare direttamente alla schermata principale
	Tasto OPS: per passare direttamente all'OPS
Ľ	Tasto Note: per aprire la modalità note
<b>(* •)</b>	Tasto Registrazione: per entrare nel menu registrazione schermo
÷.	Tasto Blocco: per bloccare lo schermo del monitor
•	Tasto Indietro
	Visualizzazione metà schermo
L N	Schermo intero: per torno alla modalità schermo interno dopo aver attivato la modalità metà schermo.





+

Per qualsiasi informazione e aggiornamento sui prodotti > visita il nostro sito web www.machpower.it

> Mach Power® è un marchio registrato Tutti i diritti riservati REVI-070322