

# Inverter ibrido da 5KW (On/Off) per pannelli solari

SUN-5K



# Manuale utente

# Grazie per aver acquistato un nostro prodotto.

Verificare il contenuto della confezione. Se la confezione è danneggiata o se non sono presenti tutti gli accessori, contattare al più presto possibile il proprio rivenditore. Conservare questo manuale per consultazioni future.

# Indice

1 Riguardo a questo manuale	7
2 Istruzioni per la sicurezza	7
3 Introduzione	8
4 Installazione	10
5 Operazioni	16
6 Descrizione dell'Equalizzazione della Batteria	43
7 Risoluzione dei problemi	45
8 Funzionamento in parallelo	47
9 Termini di garanzia	64

# 1 Riguardo a questo manuale

## Scopo

Questo manuale descrive l'assemblaggio, l'installazione, il funzionamento e la risoluzione dei problemi di questa unità. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e delle operazioni. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

## Ambito

Questo manuale fornisce linee guida sulla sicurezza e sull'installazione, nonché informazioni su utensili e cablaggi.

# 2 Istruzioni per la sicurezza



**AVVERTENZA:** Questo capitolo contiene importanti istruzioni di sicurezza e d'uso. Leggere e conservare questo manuale per riferimenti futuri.

- **1.** Prima di utilizzare l'unità, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze riportate sull'unità, sulle batterie e in tutte le sezioni appropriate di questo manuale.
- 2. ATTENZIONE Per ridurre il rischio di lesioni, caricare solo batterie ricaricabili del tipo piombo-acido a ciclo profondo. Altri tipi di batterie potrebbero esplodere, causando lesioni personali e danni.
- **3.** Non smontare l'unità. Portarla presso un centro di assistenza qualificato quando è necessario un intervento o una riparazione. Un rimontaggio scorretto potrebbe comportare il rischio di scosse elettriche o incendi.
- **4.** Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare tutti i collegamenti prima di tentare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia. Spegnere l'unità non ridurrà questo rischio.
- **5.** ATTENZIONE Solo personale qualificato può installare questo dispositivo con batteria.
- 6. NON caricare mai una batteria congelata.
- 7. Per un funzionamento ottimale di questo inverter/caricabatterie, seguire le specifiche richieste per la selezione della dimensione del cavo. È molto importante utilizzare correttamente questo inverter/caricabatterie.
- 8. Prestare molta attenzione quando si lavora con utensili metallici su o intorno alle batterie. Esiste un rischio potenziale di far cadere uno strumento, provocare scintille o cortocircuiti delle batterie o di altre parti elettriche, potenzialmente causando un'esplosione.
- **9.** Seguire rigorosamente la procedura di installazione quando si desidera disconnettere i terminali AC o DC. Fare riferimento alla sezione INSTALLAZIONE di questo manuale per i dettagli.
- **10.** Viene fornito un fusibile da 150A come protezione contro le sovracorrenti per l'alimentazione della batteria.
- **11.** ISTRUZIONI DI TERRA Questo inverter/caricabatterie deve essere collegato a un sistema di cablaggio permanentemente messo a terra. Assicurarsi di conformarsi ai requisiti e alle regolamentazioni locali per l'installazione di questo inverter.

- **12.** NON causare mai un cortocircuito dell'uscita AC e dell'ingresso DC. NON collegare alla rete quando l'ingresso DC è in cortocircuito.
- 13. Attenzione!! Solo personale qualificato è in grado di riparare questo dispositivo. Se gli errori persistono nonostante il seguimento della tabella di risoluzione dei problemi, restituire questo inverter/caricabatterie al rivenditore per l'assistenza.
- 14. Assicurarsi che la potenza PV (Wp) e la tensione a circuito aperto (Voc) non superino la potenza di ingresso e la tensione di ingresso specificate nel manuale. La mancata conformità ai valori specificati causerà danni all'inverter.
- **15.** Assicurarsi che la potenza richiesta dagli apparecchi AC collegati non superi la potenza nominale dell'inverter specificata nel manuale. Prestare particolare attenzione alle esigenze di potenza dei carichi induttivi (frigoriferi, compressori, elettrodomestici a motore), poiché possono richiedere 3-4 volte la loro potenza nominale all'avvio. Sovraccaricare causerà danni all'inverter.
- **16.** Se si collegano gli inverter in parallelo, l'inverter deve essere impostato sulla modalità parallela prima di collegare il carico. La mancata esecuzione di questa operazione causerà danni all'inverter.
- **17.** Se le condizioni sopra descritte non sono soddisfatte e l'inverter risulta danneggiato, la garanzia del prodotto sarà annullata.

# **3 Introduzione**

Inverter ibrido per sistemi fotovoltaici concepito per alimentare i dispositivi collegati sfruttando l'energia proveniente dai pannelli solari fotovoltaici, l'energia di rete e da accumulatori.



## Panoramica del prodotto



**NOTA:** Per l'installazione e l'operazione in modalità parallelo, consulta la guida separata sull'installazione parallela per i dettagli.

- 1. Display LCD
- 2. Indicatore di Stato
- 3. Indicatore di Carica
- 4. Indicatore di Errore
- 5. Pulsanti di Funzione
- 6. Interruttore di Accensione/Spegnimento
- 7. Ingresso AC
- 8. Uscita AC
- 9. Ingresso PV
- 10. Ingresso Batteria
- 11. Interruttore Magnetotermico
- 12. Cavo di Comunicazione Parallela (solo per la modalità parallela)

- **13.** Cavo di Condivisione di Corrente (solo per il modello parallelo)
- 14. Contatto a Secco
- 15. Porta di Comunicazione USB
- **16.** Porta di Comunicazione BMS: CAN, RS-485 o RS-232
- 17. Porta di Comunicazione RS-232
- **18.** Indicatori LED per Impostazione Funzione USB / Timer Priorità Sorgente di
- **19.** Uscita / Impostazione Priorità Sorgente Caricatore

# **4 Installazione**

## Sballaggio e Verifica

Prima dell'installazione, verificare l'unità. Accertarsi che nulla all'interno della confezione sia danneggiato. Dovrebbero essere presenti i seguenti articoli all'interno della confezione:

1 x Inverter 1 x Manuale utente 1 x Cavo RS-232 1 x CD Software

## Preparazione

Prima di collegare tutti i cavi, rimuovere il coperchio inferiore lasciando in sede due viti come indicato di seguito

# Montaggio dell'unità

Prima di scegliere il luogo di installazione, prendere in considerazione i seguenti punti:

- Non montare l'inverter su materiali di costruzione infiammabili.
- Montare su una superficie solida.
- Installare questo inverter a livello degli occhi per consentire la lettura del display LCD in ogni momento.
- Per una corretta circolazione dell'aria e dissipazione del calore, lasciare uno spazio di circa 20 cm ai lati e circa 50 cm sopra e sotto l'unità.
- La temperatura ambientale dovrebbe essere compresa tra 0°C e 55°C per garantire un funzionamento ottimale.
- La posizione di installazione consigliata è di fissare l'inverter verticalmente al muro.
- Assicurarsi di mantenere altri oggetti e superfici come mostrato nel diagramma per garantire una sufficiente dissipazione del calore e avere abbastanza spazio per rimuovere i cavi.





Ideale per essere montato su superfici in calcestruzzo o altre superfici non combustibili.



Installare l'unità avvitando due viti. Si consiglia l'uso di viti M4 o M5.

## Collegamento della batteria

ATTENZIONE: Per un funzionamento sicuro e conformità normativa, è richiesto l'installazione di un protettore di sovra-corrente CC separato o di un dispositivo di disconnessione tra la batteria e l'inverter. In alcune applicazioni potrebbe non essere richiesto un dispositivo di disconnessione, tuttavia, è comunque necessaria l'installazione di una protezione contro la sovra-corrente. Fare riferimento alla corrente tipica nella tabella sottostante per determinare la dimensione del fusibile o del dispositivo di interruzione richiesto.

AVVERTENZA! Tutti i cablaggi devono essere eseguiti da personale gualificato.

**AVVERTENZA!** È estremamente importante per la sicurezza del sistema e per un funzionamento efficiente utilizzare cavi appropriati per il collegamento della batteria. Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare il cavo raccomandato appropriato come indicato di seguito.

Capacità bat-

Dimensione del cavo della batteria consigliata:

teria

20Ah

Am-

perag-

gio o

Tipico

135A

Modello

5KW

Si prega di seguire i	passaggi seguenti	per implementare	la connessione della
batteria:			

Assemblare il terminale di collegamento della batteria in base al cavo della 1. batteria e alle dimensioni consigliate del terminale.

Dimensio-

ne cavo

2X4AWG

2. Inserire saldamente il terminale ad anello del cavo della batteria nel connettore della batteria dell'inverter e assicurarsi che i dadi siano serrati con una coppia di 2-3 Nm. Verificare che la polarità sia correttamente collegata sia alla batteria che all'inverter/caricabatterie e che i terminali ad anello siano saldamente avvitati ai terminali della batteria.





Valore

di cop-

2-3Nm

pia

Terminale ad anello

D

6.4

Dimensioni

L (mm)

(mm)

49.7

Cavo

mm2

25





AVVERTENZA: Pericolo di scossa elettrica

L'installazione deve essere eseguita con attenzione a causa dell'alta tensione della batteria in serie.

ATTENZIONE!! Non posizionare nulla tra la parte piatta del terminale dell'inverter e il terminale ad anello. Altrimenti, potrebbe verificarsi il surriscaldamento.

ATTENZIONE!! Non applicare sostanze anti-ossidanti sui terminali prima che siano collegati saldamente.

**ATTENZIONE!!** Prima di effettuare il collegamento DC finale o di chiudere l'interruttore automatico/disconnettore DC, assicurarsi che il polo positivo (+) sia collegato al polo positivo (+) e il polo negativo (-) sia collegato al polo negativo (-).

# Collegamento Ingresso/Uscita AC



**ATTENZIONE!!** Prima di collegarsi alla fonte di alimentazione AC in ingresso, installare un sezionatore AC separato tra l'inverter e la fonte di alimentazione AC in ingresso. Ciò garantirà che l'inverter possa essere scollegato in modo sicuro durante la manutenzione e completamente protetto da sovracorrente di ingresso AC.

ATTENZIONE!! Ci sono due blocchi terminali con etichette "IN" e "OUT". Per favore, NON collegare erroneamente i connettori di ingresso e uscita.

AVVERTENZA! Tutti i collegamenti devono essere effettuati da personale qualificato.

**AVVERTENZA!** È molto importante per la sicurezza del sistema e il funzionamento efficiente utilizzare cavi o connessioni AC appropriati. Per ridurre il rischio di lesioni, si prega di utilizzare la corretta dimensione del cavo raccomandata come indicato di seguito.

#### Requisiti consigliati per il cavo per i fili AC:

Modello	Dimensione cavo	Valore coppia (massima)
5KW	10AWG	1.5 - 1.6Nm

Seguire i seguenti passaggi per implementare il collegamento di ingresso/uscita AC:

- 1. Prima di effettuare il collegamento di ingresso/uscita AC, assicurarsi di aprire il protettore DC o il sezionatore.
- 2. Rimuovere il manicotto isolante per 10 mm per sei conduttori. Accorciare i conduttori di fase L e neutro N di 3 mm.

**3.** Inserire i fili di ingresso AC secondo le polarità indicate sul blocco morsettiera e serrare le viti del morsetto. Assicurarsi di collegare prima il conduttore di protezione PE().







**AVVERTENZA!** Assicurarsi che la fonte di alimentazione AC sia scollegata prima di tentare di collegarla direttamente all'unità.

- **4.** Successivamente, inserire i fili di uscita AC secondo le polarità indicate sul blocco morsettiera e serrare le viti del morsetto. Assicurarsi di collegare prima il conduttore di protezione PE (
- Terra (giallo-verde)
   L LINEA (marrone o nero)
   N Neutro (blu)



5. Assicurarsi che i fili siano collegati saldamente

#### **ATTENZIONE!**

Importante Assicurarsi di collegare i fili AC con la polarità corretta. Se i fili L e N sono collegati al contrario, potrebbe causare cortocircuiti quando questi inverter sono utilizzati in modalità di operazione parallela.

Gli elettrodomestici come l'aria condizionata richiedono almeno 2-3 minuti per avviarsi poiché è necessario avere abbastanza tempo per bilanciare il gas refrigerante all'interno dei circuiti. Se si verifica una mancanza di corrente e si ripristina in breve tempo, ciò causerà danni agli elettrodomestici collegati. Per evitare questo tipo di danni, verificare presso il produttore dell'aria condizionata se è dotata di una funzione di ritardo prima dell'installazione. In caso contrario, questo inverter/caricabatterie attiverà un guasto da sovraccarico e interromperà l'uscita per proteggere il vostro elettrodomestico, ma talvolta può comunque causare danni interni all'aria condizionata.

# **Collegamento Fotovoltaico**

#### ATTENZIONE!

Prima di collegarsi ai moduli fotovoltaici, installare separatamente un interruttore automatico DC tra l'inverter e i moduli fotovoltaici.

**AVVERTENZA:** Tutti i collegamenti devono essere effettuati da personale qualificato.

**ATTENZIONE!** È molto importante per la sicurezza e il funzionamento efficiente del sistema utilizzare cavi appropriati per il collegamento dei moduli fotovoltaici. Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare le dimensioni di cavo raccomandate di seguito:

Modello	Amperaggio tipico	Dimensioni cavo	Coppia
5KW	18A	12AWG	1.2 - 1.6Nm

#### Selezione del modulo fotovoltaico

Selezione del Modulo Fotovoltaico: Durante la selezione dei moduli fotovoltaici appropriati, assicurarsi di prendere in considerazione i seguenti parametri:

- 1. La tensione a circuito aperto (Voc) dei moduli fotovoltaici non deve superare la tensione a circuito aperto massima dell'array PV dell'inverter.
- **2.** La tensione a circuito aperto (Voc) dei moduli fotovoltaici deve essere superiore alla tensione minima della batteria.

# Collegamento Cavi Modulo Fotovoltaico

Seguire i seguenti passaggi per implementare il collegamento del modulo fotovoltaico:

- 1. Rimuovere la guaina isolante di 10 mm per i conduttori positivo e negativo.
- Verificare la corretta polarità della connessione dei cavi dai moduli fotovoltaici e dai connettori di ingresso fotovoltaico (PV). Successivamente, collegare il polo positivo (+) del cavo di connessione al polo positivo (+) del connettore di ingresso PV. Collegare il polo negativo (-) del cavo di connessione al polo negativo (-) del connettore di ingresso PV.



#### Configurazione consigliata dei moduli fotovoltaici

Specifiche Pannello Solare (riferimento) 250Wp Vmp: 30.7Vdc Imp: 8.15A Voc: 37.4Vdc Isc: 8.63A Celle: 60	Potenza di Ingresso To- tale pannello fotovoltaico	Ingresso Energia solare	Numeri di pannelli
	1500W	6 pezzi in serie	6 pezzi
	2000W	8 pezzi in serie	8 pezzi
	2750W	11 pezzi in serie	11 pezzi
	3000W	6 pezzi in serie e 2 insiemi in parallelo	12 pezzi
	4000W	8 pezzi in serie e 2 insiemi in parallelo	16 pezzi
	5000W	10 pezzi in serie e 2 insiemi in parallelo	20 pezzi

## Montaggio finale

Dopo aver collegato tutti i cavi, rimettere il coperchio inferiore avvitando le due viti come indicato di seguito

# Collegamento di Comunicazione

#### **Connessione seriale**

Utilizzare il cavo di comunicazione fornito per collegare l'inverter al PC. Inserire il CD incluso nel computer e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software di monitoraggio. Per le operazioni dettagliate del software, consultare il manuale utente del software incluso nel CD.

#### **Connessione Wi-Fi**

Questa serie è dotata di tecnologia Wi-Fi. Consente la comunicazione wireless fino a 6-7 metri in uno spazio aperto.

# Segnale Dry Contact (Contatto a Secco)

E' presente un contatto a secco (3A/250VAC) disponibile sul pannello posteriore. Può essere utilizzato per inviare un segnale a un dispositivo esterno quando la tensione della batteria raggiunge il livello di avviso.





# **5 Operazioni**

# Accensione/spegnimento

Una volta che l'unità è stata installata correttamente e le batterie sono collegate correttamente, è sufficiente premere l'interruttore On/Off (posizionato nella parte inferiore dell'involucro) per accendere l'unità.



# Pannello di controllo e Display

Il pannello di controllo e display, mostrato nella tabella sottostante, si trova sul pannello frontale dell'inverter. Include sei indicatori, sei tasti di funzione, un tasto on/off e un display LCD, che indicano lo stato operativo e le informazioni sulla potenza in ingresso/uscita.



# Indicatori

Indicatore LED		Colore	Stato	Messaggio
Impostazione LE	DI	Verde	Fissa	L'uscita è alimentata dall'energia elettri- ca di rete in modalità Linea.
Impostazione LE	D 2	Verde	Fissa	L'uscita è alimentata dalla batteria.
Impostazione LE	D 3	Verde	Fissa	L'uscita è alimentata dai moduli fotovol- taici.
Indicatori di stato	* 40	Verde	Fissa	L'uscita è disponibile in modalità bypass
	WV	Lampeggiante	L'uscita è alimentata da batteria in mo- dalità inverter	
	*	Verde	Fissa	La batteria è completamente carica
- <del>,</del> ,- c <b>i</b> is			Lampeggiante	La batteria è in carica
		Rosso	Fissa	Modalità errore
	TAVE		Lampeggiante	Modalità di avvertimento

# Tasti funzione

Tasti		Descrizione
ESC ESC		Uscire dalla modalità impostazioni
	Impostazioni funzionalità USB	Selezionare funzioni USB OTG
<del>]</del> @	Impostazione del timer per la priorità della fonte di uscita	Impostare il timer per dare priorità alla fonte di uscita
<b>3</b> -00	Impostazione del timer per la priorità della fonte di carica	Impostare il timer per dare priorità alla fonte di carica
~	SU	Tornare all'impostazione precedente
Y	GIU	Passare all'impostazione successiva
€	Invio	Per confermare/per entrare nella modalità di impo- stazione

# Icone del display LCD



Icone

Descrizione delle funzioni

## Informazioni sulla Sorgente di Ingresso

AC	Indica l'ingresso AC
PV	Indica l'ingresso PV
888	Indica la tensione in ingresso, la frequenza in ingresso, la tensione PV, la corrente di carica, la potenza del caricatore e la tensione della batteria.

## Programma di Configurazione e Informazioni sui Guasti

888 *	Indica i programmi di impostazione.
888*	Indica i codici di errore e i codici dei guasti.

#### Informazioni di uscita



Indica la tensione in uscita, la frequenza in uscita, la percentuale di carico, il carico in VA, il carico in Watt e la corrente di scarica.

## Informazioni sulla batteria

Indica il livello della batteria con intervalli del 0-24%, 25-49%, 50-74% e 75-100% in modalità batteria e lo stato di ricarica in modalità linea.

#### In modalità AC, verrà indicato lo stato di carica della batteria.

Stato	Tensione della batteria	Display LCD
Modalità di cor- rente costante/ Modalità di ten- sione costante	<2V/celle	4 barre lampeggeranno alternativamen- te.
	2-2.083V/celle	La barra inferiore sarà accesa e le altre tre barre lampeggeranno alternativa- mente.
	2.083 -2.167C/celle	Due barre inferiori saranno accese e le altre due lampeggeranno
	> 2.167V/celle	Tre barre inferiori saranno accese e la barra superiore lampeggerà
Modalità di fluttuazione. Le batterie sono completamente cariche.		Le 4 barre saranno tutte accese

#### In modalità batteria, verrà indicata la capacità della batteria.

Livello di carica	Tensione della batteria	Display LCD
Carico >50%	<1.85V/celle	LOW SAIT
	1.85-1.933V/celle	EATI
	1.933 - 2.017V/celle	
	>2.017V/celle	EATT
Carico <50%	< 1.892V/celle	LOW BATT
	1.892 - 1.975V/celle	EATT
	1.975 - 2.058 V/celle	
	> 2.058V/celle	EATT

## Informazioni di carica

and and all order the	Indica sovraccarico					
*	Indica il livello di carico con intervalli del 0-24%, 25-49%, 50-74% e 75-100%.					
	0-24% 25-49% 50-74% 75-100%					
	[]	1	1			

## Informazioni sulle modalità operative

$\odot$	Indica che l'unità è collegata alla rete elettrica
	Indica che l'unità è collegata ai pannelli fotovoltaici
BYPASS	Indica che il carico è alimentato dalla corrente elettrica di rete
œ	Indica che il circuito di carica di utilità è in funzione
œ	Indica che il circuito di carica solare è in funzione
Ð	Indica che il circuito inverter DC/AC è in funzione
	Indica che gli allarmi sono disabilitati
*	Indica la connessione (Per i modelli Wi-Fi)
1	Indica la connessione del disco USB
0	Pagina di visualizzazione dell'ora

# Impostazioni LCD

## Impostazioni generali

Premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto  $\checkmark$ , l'unità entrerà nella modalità impostazione. Premere  $\uparrow$  o  $\downarrow$  per selezionare l'impostazione. Premere  $\checkmark$  per confermare la scelta o  $\P$ / $\square$  per uscire.

## Impostazione dei programmi

Programma	Descrizione	Scelta	
00	Uscire dalla modalità di impostazione	Escape 00_ESC_	
01	Priorità Sorgen- te Uscita: Per configurare la priorità della sorgente di alimentazione del carico	Usiky first (Default)	L'utilità fornirà energia ai ca- richi come priorità principale. L'energia solare e quella della batteria forniranno energia ai carichi solo quando l'energia di utilità non è disponibile.
		Solar first	L'energia solare fornisce ener- gia ai carichi come prima pri- orità. Se l'energia solare non è sufficiente per alimentare tutti i carichi collegati, l'energia di utilità fornirà energia ai carichi contemporaneamente.
		SBU priority	L'energia solare fornisce energia ai carichi come prima priorità. Se l'energia solare non è sufficiente per alimentare tutti i carichi collegati, l'energia della batteria fornirà energia ai carichi contemporaneamente. L'energia di utilità fornisce energia ai carichi solo quando la tensione della batteria scen- de al livello di avviso basso o al punto impostato nel program- ma 12.

02	Corrente di carica massima: Per configurare la corrente di carica totale per i carica	AOI C2 • D•	20A C2 • 20
	batterie solari e di utilità.	30A 02 •	40A
	(Corrente di carica massima	30	40
	- corrente di carica di utilità + corrente di carica solare)	50A D2 •	60A (default)
	,	50	60
		A07 02 •	A08 02 •
		-01	80-
03	Intervallo di tensione in ingresso AC	Elettrodomesti- ci (Default)	Se selezionato, l'intervallo di tensione in ingresso AC sarà compreso tra 90-280 VAC.
		RPL	
		UPS 03 * UPS	Se selezionato, l'intervallo di tensione in ingresso AC accettabile sarà compreso tra 170-280 VAC.
05	Tipo batteria	AGM (default)	Batteria a piombo-acido
		8Go	FLd
		User-defined 05 * USE	Se viene selezionata l'opzione "User-Defined", la tensione di carica della batteria e la ten- sione di interruzione bassa in corrente continua (DC) possono essere configurate nei pro- grammi 26, 27 e 29
06	Riavvio auto- matico in caso di sovraccarico	Riavvio disabili- tato (Default)	Riavvio abilitato
		00	00
		LF9	LHE

07	Riavvio auto- matico in caso di temperatura eccessiva	Riavvio disabili- tato (Default)	Riavvio abilitato
08	Configurazione di alimentazio- ne dell'energia solare alla rete	Disabilitato	Abilitato
09	Frequenza in uscita	50Hz (default)	60Hz 03 •
11	Corrente di ca- rica massima dell'utilità Nota: Se il va- lore impostato nel programma	2A 11• 2·	10A 11 • 10•
052 è inferiore a quello nel programma 11, l'inverter appli- cherà la corren- te di carica dal programma 02 per il caricabat- terie dell'utilità.	052 e inferiore a quello nel programma 11, l'inverter appli- cherà la corren- te di carica dal	20A	30A (default)
	40A	50A	
		40.	50-
		60A	70A
		50-	18-
		80A   •	
		80.	

12 Co	Configurare il	Opzioni disponibili per il modello da 48V.	
	punto di tensio- ne per tornare alla fonte di utilità quando si seleziona "Priorità SBU" nel program- mo 01	44V 12 • 44V	450
	ma Ui	46V (default)	47V 12 • 47
		48V 12 • 480	49V 12 •
		50V 12 • 50	51V 12 • 51
		52V 12 *	53V 12 * 53
		54V 12 •	55V 12 •
		56V 12 •	57V
		56	21

13	Configurare il	Opzioni disponib	ili per il modello da 48V.
	ne per ritornare alla modalità batteria quan- do si seleziona	Batteria piena- mente carica	48V
	"Priorità SBU" o "Solar first" nel	FUL	480
	programma 01	49V 13 •	50V  ] •
		49D	SÓD
		51V 13 •	52V  ] *
		SID	ระโม
		53V	54V (default)
		SED	SYD
		55V 13. •	56V 13 •
		SSD	560
		57V  ] •	58V 13 •
		510	580
		59V  ] •	60V  ] •
		SÉD	50D
	13 <b>•</b>	62V	
	6 ÎD	62D	
	63V  ] •	64V 13 •	
		630	0Pa

16	Priorità della fonte di carica: Per configurare la priorità della fonte di carica	Se questo inverter/caricabatterie sta operando in modalità Linea, Standby o Fault, la fonte di carica può essere programmata come segue:		
		Solare primaria	L'energia solare caricherà la batteria come prima priorità. L'utilità caricherà la batteria solo quando l'energia solare non è disponibile.	
		Solare e rete elettrica	L'energia solare e quella di rete caricheranno la batteria contemporaneamente	
		Solo solare	L'energia solare sarà l'unica sorgente di ricarica, indipen- dentemente dalla disponibilità dell'energia di rete	
		Se questo inverte do in modalità ba energetico, solo l batteria. L'energi è disponibile e su	er/caricabatterie sta funzionan- atteria o modalità di risparmio l'energia solare può caricare la a solare caricherà la batteria se ufficiente	
18	Allarme	Allarme attivo (Default)	Allarme spento	
		P0U	POL	
19	Ritorno au- tomatico alla schermata predefinita	Ritorno au- tomatico alla schermata predefinita (default)	Se selezionato, indipendente- mente da come gli utenti pas- sano tra gli schermi del display, tornerà automaticamente alla schermata predefinita (tensio- ne in ingresso/tensione in usci- ta) dopo che nessun pulsante viene premuto per 1 minuto.	
		Restare nella schermata più recente	Se selezionato, la schermata ri- marrà alla schermata più recen- te che l'utente ha selezionato	

20	Verifica della retroillumina- zione	Retroillumi- nazione attiva (Default)	Retroilluminazione spenta
22	Emette dei segnali acustici quando la sor- gente primaria viene interrotta.	Allarme attivo (Default) 22 •	Allarme spento 22 • ROF
25	Registro errori	Registro atti- vato 25 • FEN	Registro disattivato (Default)
26	Tensione di carica bulk (tensione C.V. - Constant Voltage)	Impostazione di default: 56.4V	Se viene selezionato "self-defi- ned" nel programma 5, questo programma può essere con- figurato. L'intervallo di impo- stazione va da 48.0V a 64.0V. L'incremento di ciascun clic è di 0.1V.
27	Tensione di ca- rica in fluttua- zione	Impostazione di default: 54.0V	Se viene selezionato "self-defi- ned" nel programma 5, questo programma può essere con- figurato. L'intervallo di impo- stazione va da 48.0V a 64.0V. L'incremento di ciascun clic è di 0.1V.
28	Modalità di uscita AC: Que- sta impostazio- ne è disponibile solo quando l'inverter è in modalità stan- dby (spento).	Single: l'inver- ter è utilizzato in applicazioni monofase	Parallelo: l'inverter è utilizzato in applicazioni in parallelo 28 • PRL
		Fase L1 28 •	Fase L2
		391	392

		Fase L3 28 • 3P3	
29	Tensione di interruzione DC bassa	Impostazione di default: 42.0V	Se è selezionata l'opzione "auto-definito" nel programma 5, è possibile impostare questo programma. L'intervallo di im- postazione va da 40.0V a 54.0V. L'incremento per ogni clic è di 0,1V. La tensione di interruzione DC bassa sarà fissata al valore impostato, indipendentemen- te dalla percentuale di carico collegata.
32	Tempo di ricari- ca Bulk	Automatica (Default)	Se selezionato, l'inverter valu- terà automaticamente il tempo di ricarica.
		5 min 32 * S	
		900 min 32 0	
		Se viene seleziona sarà possibile con	ato "USE" nel programma 05, ifigurare questo programma.
33	Equalizzazione della batteria	Equalizzazione della batteria	Disabilita Equalizzazione della batteria (Default)
		888	892
		Se viene seleziona nel programma 0 questo programn	ato "Flooded" o "User-Defined" /5, sarà possibile configurare na.

34	Tensione di equalizzazione della batteria	Impostazione di default: 58.4V	L'intervallo di impostazione va da 48V - 64V. L'incremento per ogni clic è di 0,1V.
35	Tempo di equa- lizzazione della batteria	60min (Default) 35	L'intervallo di impostazione va da 5 minuti a 900 minuti. L'incremento per ogni clic è di 5 minuti.
36	Timeout dell'e- qualizzazione della batteria.	120min (De- fault) 36	L'intervallo di impostazione va da 5 minuti a 900 minuti. L'incremento per ogni clic è di 5 minuti.
37	Intervallo di equalizzazione	30 giorni(De- fault)	L'intervallo di impostazione va da 5 a 90 giorni. L'incremento per ogni clic è di 1 giorno.
39	Equalizzazione attivata imme- diatamente	Abilitata 39 • REN	Disabilitata (Default)
		Se la funzione di d programma 33, è programma. Se v questo programm l'equalizzazione d principale LCD m to "Disabilita", and zione fino a quan di equalizzazione del programma 3 mostrato nella sc	equalizzazione è abilitata nel possibile configurare questo iene selezionato "Abilita" in na, attiverà immediatamente lella batteria e la schermata ostrerà "E9". Se viene seleziona- nullerà la funzione di equalizza- ido non arriva il prossimo tempo attivato in base all'impostazione 7. In questo caso, "E9" non verrà hermata principale LCD.
40	Ripristina l'accumulo di energia da PV e carico	Non ripristinare (Default)	Ripristinare 40 • FSE

93	Cancella tutti i dati di registro	Non ripristinare (Default)	Ripristinare
94	Periodo di con- servazione dei dati di registro	3 giorni	5 giorni
		10 giorni 94 •	20 giorni
		10	05
		30 giorni	60 giorni
		30	50
95	Impostazione ora - Minuti	Per impostare i n 95 • ni N 00	ninuti, l'intervallo va da 00 a 59.
96	Impostazione ora - Ore	Per impostare le 96 HOU DD	ore, l'intervallo va da 00 a 23
97	Impostazione ora - giorno	Per impostare i g	iorni, l'intervallo va da 00 a 31
98	Impostazione ora - Mese	Per impostare i mesi, l'intervallo va da 01 a 12 98 • 000	
99	Impostazione ora - Anno	Per impostare l'a	nno, l'intervallo va da 17 a 99

# Impostazioni delle funzioni

Ci sono tre tasti funzione sul pannello di visualizzazione per implementare funzioni speciali come USB OTG, impostazione del timer per la priorità della fonte di uscita e impostazione del timer per la priorità della fonte di carica.

#### Impostazione della funzione USB

Inserire una chiavetta USB nella porta USB, premere e tenere premuto il pulsante di //o- per 3 secondi per entrare in modalità impostazione della funzione USB. Queste funzioni includono l'aggiornamento del firmware dell'inverter, l'esportazione del registro dati e la riscrittura dei parametri interni dalla chiavetta USB.

Procedure	Schermo LCD
<b>Step 1:</b> premere e tenere premuto il pulsante	UPD • *
Step 2: premere - 1000, 🕬 o 🔤 per accedere ai programmi di impo- stazione selezionabili	100

programma #	Procedura operativa	Schermo LCD
Aggiornamento firmware -	ornamento ware	
	Premere ᡝ per si o 🖮 per no. Premere - 👬 / 🗘 per uscire dalla modalità di impostazione	UPG • • 985 00
Riscrivere i parametri interni	Premere <b>m</b> per avviare la sovrascrittura dei pa- rametri tramite USBAl termine del caricamento comparirà sul display <b>d' d' d'</b> . Premere nuovamen- te il pulsante <b>d'</b> . per confermare nuovamente la selezione	582 • • Fd9
	Premere 🏧 per si o 🔤 per no. Premere 🚮/🕩 per uscire dalla modalità di impostazione	SEL ** 985 00

Step 3: Per impostare i diversi programmi seguire le seguenti procedure.

**Nota:** Dopo l'esecuzione di questa funzione, alcuni programmi di impostazione parziale del display LCD saranno bloccati. Per informazioni dettagliate, consulta direttamente il tuo installatore.

Esportare il regi- stro dati 輝	Premere Im per per esportare il registro dati dalla chiavetta USB all'inverter.Al termine del caricamen- to comparirà sul display - d' d' d'. Premere nuova- mente il pulsante - per confermare nuova- mente la selezione	106 • • Fd9
	Premere 🏧 per si o per no. Premere 🏣 📲 🌆 🏎 per uscire dalla modalità di impostazione	

Se nessun pulsante viene premuto per 1 minuto, tornerà automaticamente alla schermata principale.

#### Messaggi di errore per le funzioni USB On-the-Go

Codice errore	Messaggio
U01	Nessun disco USB trovato
U02	Il disco USB è protetto
U03	Formato file non valido

Se si verifica un errore, il codice di errore verrà visualizzato solo per 3 secondi. Dopo tre secondi, tornerà automaticamente alla schermata principale.

#### impostazione del timer per la priorità della fonte di uscita

Procedure	Schermo LCD
<b>Step 1:</b> premere e tenere premuto il pulsante 🐜 per 3 secondi per entrare nelle impostazioni del timer.	USB ° SUB
Step 2: premere 📲/🍫, ᡝ o 輝 per accedere ai programmi di impo- stazione selezionabili	560

**Step 3:** Per impostare i diversi programmi seguire le seguenti procedure.

programma #	Procedura operativa	Schermo LCD
-稲/ひ	Premere /// per nel menu di impostazione ti- mer. Premere per selezionare l'ora di inizio. Pre- mere + o + per impostare l'orario di inizio, succes- sivamente, premere // per confermare. Premere per impostare l'orario di fine, premere + o + per impostare l'orario di fine, successivamente, premere // per confermare. L'intervallo è 00-23 ogni clic aumenta di 1 ora.	US6 * 00 23

ţim.	Premere per nel menu di impostazione timer. Premere per selezionare l'ora di inizio. Premere ↑ o ↓ per impostare l'orario di inizio, successiva- mente, premere per confermare. Premere per impostare l'orario di fine, premere ↑ o ↓ per impostare l'orario di fine, successivamente, premere per confermare. L'intervallo è 00-23 ogni clic aumenta di 1 ora.	• 402 00 23
Ρæ	Premere <sup>™</sup> per nel menu di impostazione timer. Premere <sup>™</sup> per selezionare l'ora di inizio. Premere ↑ o ↓ per impostare l'orario di inizio, successiva- mente, premere <sup>✔</sup> per confermare. Premere <sup>™</sup> per impostare l'orario di fine, premere ↑ o ↓ per impostare l'orario di fine, successivamente, premere ✔ per confermare. L'intervallo è 00-23 ogni clic aumenta di 1 ora.	550 * 00 23

Premere 4/02 per uscire dalle impostazioni.

## Impostazione del timer per la priorità della fonte di carica

Questa impostazione del timer serve a configurare la priorità della fonte di carica giornaliera.

Procedure	Schermo LCD
<b>Step 1:</b> premere e tenere premuto il pulsante <sup>the</sup> per 3 secondi per entrare nelle impostazioni del timer.	CSD • SAU
Step 2: premere 📲/🏷, ᡝ o 🔤 per accedere ai programmi di impo- stazione selezionabili	050

**Step 3:** Per impostare i diversi programmi seguire le seguenti procedure.

programma #	Procedura operativa	Schermo LCD
- 南/ひ	Premere ∰/( per nel menu di impostazione ti- mer. Premere ➡ per selezionare l'ora di inizio. Pre- mere ↑ o ↓ per impostare l'orario di inizio, succes- sivamente, premere ➡ per confermare. Premere ➡ per impostare l'orario di fine, premere ↑ o ↓ per impostare l'orario di fine, successivamente, premere ➡ per confermare. L'intervallo è 00-23 ogni clic aumenta di 1 ora.	• 00 00 23

£+a∎	Premere per nel menu di impostazione timer. Premere per selezionare l'ora di inizio. Premere ↑ o ↓ per impostare l'orario di inizio, successiva- mente, premere per confermare. Premere per impostare l'orario di fine, premere ↑ o ↓ per impostare l'orario di fine, successivamente, premere per confermare. L'intervallo è 00-23 ogni clic aumenta di 1 ora.	50U 00 23	•
₽œ	Premere <sup>™</sup> per nel menu di impostazione timer. Premere <sup>™</sup> per selezionare l'ora di inizio. Premere ↑ o ↓ per impostare l'orario di inizio, successiva- mente, premere <sup>✔</sup> per confermare. Premere <sup>™</sup> per impostare l'orario di fine, premere ↑ o ↓ per impostare l'orario di fine, successivamente, premere $\P$ per confermare. L'intervallo è 00-23 ogni clic aumenta di 1 ora.	050 00 23	0

Premere 📲/🗘 per uscire dalle impostazioni.

# Impostazioni display

Le informazioni sul display LCD sono consultabili premendo 🛧 o 🤄 Le informazioni sono descritte nella seguente tabella.

Informazioni selezionabili	Display LCD
Tensione in ingresso/Tensione in uscita (Schermata predefinita)	Tensione di ingresso =230V , Tensione di uscita = 230V
Frequenza in ingresso	Frequenza in ingresso = 50HZ

Tensione fotovoltaica	Tensione del modulo fotovoltaico=260V
Corrente fotovoltaica	Corrente del modulo fotovoltaico=2.5A
Alimentazione fotovoltaica	Potenza del modulo fotovoltaico=500W
Corrente di carica	Corrente di carica AC e PV=50A
	Corrente di carica AC=50A
	230 ==== =
Potenza di carica	Potenza di carica AC e PV=500W
	Potenza di carica PV=500W

	Potenza di carica AC=500W
Tensione della batteria e tensione in uscita	Tensione della batteria=25.5V, tensione in uscita= 230V
Frequenza in uscita	Frequenza in uscita=50Hz
Percentuale di carico	Percentuale di carico= 70%
Carico in VA	Quando il carico collegato è inferiore a 1 kVA, il carico in VA verrà presentato come xxxVA come mostrato nella tabella seguente: Quando il carico è maggiore di 1 kVA (≥1 KVA), il carico in VA verrà presentato come x.xkVA come mostrato nella tabella seguente.
	ISO THE -
Carico in Watt	Quando il carico è inferiore a 1 kW, la poten- za del carico in watt verrà visualizzata come xxxW, come indicato nella tabella sottostante:

	Quando il carico connesso è superiore a 1 KW (≥ 1 KW), il carico in W verrà rappresen- tato come xxxW come indicato nella tabella seguente.
Tensione della batteria/corrente di	Voltaggio della batteria=25,5 V, corrente di
scarica DC	scarica in DC=50A
Tensione della batteria/Temperatura dell'inverter e Temperatura del control- lore di carica solare interno. (La tempe- ratura dell'inverter e la temperatura del controllore di carica solare vengono visualizzate a turno)	Tensione della batteria = 25.5V, temperatura dell'inverter = 50°C
	Tensione della batteria 25.5V, temperatura SCC = -40°C
Energia PV generata in giornata	Energia PV generata in giornata = 3.88KWh,
e Energia in uscita del carico in	Energia in uscita del carico in giornata =
giornata	9.88KWh
Energia PV generata in questo	Energia PV generata in questo mese =
mese e Energia in uscita del carico in	388KWh, Energia in uscita del carico in que-
questo mese	sto mese = 98.8KWh
Energia PV generata in quest'anno e	Energia PV generata in quest'anno =
Energia in uscita del carico in quest'an-	3.88MWh, Energia in uscita del carico in
no	quest'anno = 98.8MWh

Energia PV generata totalmente e Energia totale in uscita del carico	Energia PV generata totalmente = 38.8MWh, Energia totale in uscita del carico = 98.8 MWh
Data odierna	Data odierna Nov 28, 2017
Ora	Ora 13:20
Versione CPU principale	Versione CPU principale = 00072.10
Versione CPU secondaria	Versione CPU secondaria
Versione Bluetooth	Versione Bluetooth 00002.00

# Descrizione delle modalità operative

Modalità operativa	Descrizione	Display LCD
Modalità standby   Mo- dalità risparmio ener- getico Nota: "Modalità standby": L'inverter non è ancora acceso, ma in questo momento può caricare la battoria conza uscita	Nessun output è fornito dall'uni- tà, ma può comunque caricare le batterie	Batteria caricata tramite rete elettrica
AC. "Modalità risparmio energetico": Se abilitata, l'uscita dell'inverter sarà spenta quando il carico connes- so è molto basso o non rilevato		Batteria caricata tramite rete elettrica ed energia solare
		Nessuna carica
		L'energia è generata solo dall'energia solare foto- voltaica (PV) e l'energia solare PV alimenta la rete quando la batteria non è collegata. Sul display LCD comparirà il testo "FED" e l'icona "output" lampeg- gerà
		'energia solare fotovoltai- ca (PV) carica la batteria e alimenta l'energia rimanente alla rete. Sul display LCD comparirà il testo "FED" e l'icona "output" lampeggerà.

Modalità errore Nota: "Modalità errore": Gli errori sono causati da motivi interni o esterni come temperatura ec- cessiva, cortocircuito in uscita, e così via.	dalità errore a: "Modalità errore": errori sono causati da tivi interni o esterni ne temperatura ec- siva, cortocircuito in ita, e così via. L'energia solare fotovoltaica (PV) e l'energia di rete possono caricare le batterie.	
		Batteria caricata tramite rete elettrica
		Batteria caricata tramite energia solare
		Nessuna carica
Modalità rete elettrica	Potenza in uscita dalla rete elet- trica. Il caricatore è disponibile	Batteria caricata tramite rete elettrica e solare
		Batteria caricata tramite rete elettrica
		La batteria non è colle- gata, L'energia solare e la rete elettrica forniranno i carichi

	-	
Modalità linea	Potenza in uscita dalla rete elet- trica. Il caricatore è disponibile.	Potenza dalla rete elet- trica
		L'energia è generata solo dall'energia solare foto- voltaica (PV) e l'energia solare PV viene fornita alla rete quando la bat- teria non è collegata. Sul display LCD lampeggerà il testo 'FED'.
		L'energia solare fotovol- taica (PV) carica la batte- ria, fornisce energia al ca- rico e alimenta l'energia rimanente alla rete. Sul display LCD lampeggerà il testo 'FED'
Modalità batteria	Potenza in uscita dalla batteria o dai pannelli fotovoltaici.	Potenza dalla batteria o dalla energia fotovoltaica
		L'energia solare fotovol- taica (PV) fornirà energia ai carichi e caricherà la batteria contemporane- amente. Nessuna rete elettrica è disponibile



# Codici di Riferimento degli errori

Codice errore	Errore	lcone
1	La ventola è bloccata quando l'inverter è spento	F0 I
2	Temperatura eccessiva	503
3	La tensione della batteria è troppo alta	803
4	La tensione della batteria è troppo bassa	FOY
5	È stata rilevato un cortocircuito in uscita o una temperatura ec- cessiva da parte dei componenti interni del convertitore	885
6	La tensione in uscita è troppo alta	203
7	Timeout di sovraccarico	F07
8	La tensione del bus è troppo alta	۶08
9	Avvio graduale del bus non riuscito	683
10	Sovracorrente fotovoltaica (PV)	F 10
11	Sovratensione fotovoltaica (PV)	811
12	Sovracorrente DCDC	513
51	Corrente eccessiva o sovratensione	FS 1
52	La tensione del bus è troppo bassa	523

53	Avvio graduale dell'inverter non riuscito	853
55	Sovratensione DC nell'uscita AC	855
57	Errore del sensore della corrente	657
58	La tensione in uscita è troppo bassa	858

# Indicatori degli errori

Errore	Evento di avvertimento	Allarme acustico	lcona lampeg- giante
01	La ventola è blocca- ta quando l'inverter è acceso	Emette tre segnali acustici al secondo	<u>[]</u>
02	Temperatura eccessiva	Nessuno	_ <mark></mark>
03	La batteria è in sovrac- carico	Emette un segnale acustico al secondo	03
04	Batteria bassa	Emette un segnale acustico al secondo	<u>[]</u>
07	Sovraccarico	Emette un segnale acustico ogni 0,5 secondi	074
10	Derating della potenza in uscita	Emette tre segnali acustici ogni 3 secondi	〔IQ▲
32	Comunicazione interrotta	Nessuno	35≈
E9	Equalizzazione della batteria	Nessuno	<u>[</u> [9]^
bp	Batteria non collegata	Nessuno	[b₽^

# 6 Descrizione dell'Equalizzazione della Batteria

La funzione di equalizzazione è aggiunta nel regolatore di carica. Essa inverte l'accumulo di effetti chimici negativi come la stratificazione, una condizione in cui la concentrazione di acido è maggiore nella parte inferiore della batteria rispetto alla parte superiore. L'equalizzazione aiuta anche a rimuovere i cristalli di solfato che potrebbero essersi accumulati sulle piastre. Se lasciato incontrollato, questa condizione, chiamata solfatazione, ridurrà la capacità complessiva della batteria. Pertanto, si consiglia di equalizzare la batteria periodicamente.

#### Come Applicare la Funzione di Equalizzazione

È necessario abilitare la funzione di equalizzazione della batteria nel programma di impostazioni LCD di monitoraggio 33. Successivamente, è possibile applicare questa funzione nel dispositivo tramite uno dei seguenti metodi:

- 1. Impostare l'intervallo di equalizzazione nel programma 37.
- 2. Attivare immediatamente l'equalizzazione nel programma 39.

#### Quando è necessario equalizzare

Nella fase di galleggiamento, quando viene raggiunto l'intervallo di equalizzazione impostato (ciclo di equalizzazione della batteria) o l'equalizzazione è attiva immediatamente, il regolatore inizierà a entrare nella fase di Equalizzazione.



#### Tempo di carica e timeout di equalizzazione

Nella fase di equalizzazione, il controllore fornirà energia per caricare la batteria il più possibile fino a quando la tensione della batteria raggiunge la tensione di equalizzazione della batteria. Successivamente, viene applicata una regolazione della tensione costante per mantenere la tensione della batteria al livello di equalizzazione della batteria. La batteria rimarrà nella fase di equalizzazione fino al raggiungimento del tempo di equalizzazione della batteria preimpostato.



Tuttavia, nella fase di equalizzazione, quando il tempo di equalizzazione della batteria è scaduto e la tensione della batteria non si alza fino al punto di equalizzazione della batteria, il controllore di carica estenderà il tempo di equalizzazione della batteria fino a quando la tensione della batteria raggiunge la tensione di equalizzazione della batteria. Se la tensione della batteria è ancora inferiore alla tensione di equalizzazione quando il timeout di equalizzazione della batteria è terminato, il controllore di carica interromperà l'equalizzazione e tornerà alla fase di flottazione.



# 7 Risoluzione dei problemi

Problema	LCD/LED/Segnale acu- stico	Possibili cause	Risoluzione
Spegnimento automatico dell'unità duran- te l'avvio	LCD,LED e segnale acustico, saranno attivi per 3 secondi per poi spegnersi	La carica della batteria è troppo bassa (<1.91V/cella)	1.Ricaricare la bat- teria 2. Sostituire la bat- teria
Nessuna rispo- sta dopo l'accen- sione	Nessuna indicazione	1. La carica della batteria è troppo bassa (<1.4V/celle 2. Fusibile interno guasto	<ol> <li>Contattare il proprio rivenditore per ricevere assistenza</li> <li>Ricaricare la bat- teria</li> <li>Sostituire la bat- teria</li> </ol>
La rete è pre- sente ma l'unità funziona in mo- dalità batteria.	L'ingresso di tensione viene visualizzato come 0 sull'LCD e il LED verde lampeggia	La protezione dell'ingresso è scattata	Verificare se il dispo- sitivo di interruzione dell'AC è stato atti- vato e se il cablaggio dell'AC è corretta- mente collegato
	Il LED verde lampeggia	Qualità insuf- ficiente della corrente alter- nata (da rete o generatore).	1.Verificare se i cavi AC sono troppo sot- tili e/o troppo lunghi. 2.Controllare se il generatore (se in uso) sta funzionan- do correttamente o se l'impostazione dell'intervallo di tensione in ingresso è corretta. (UPS carico domestico)
	ll LED verde lampeggia	Impostare "Solar First" come priori- tà della fonte di output.	Cambiare la priorità della fonte di output a "Utility first"
Quando l'unità viene accesa, il relè interno si attiva e disattiva ripetutamente	Il display LCD e i LED stanno lampeggiando	La batteria non è collegata	Verificare se i cavi della batteria sono collegati corretta- mente
Il buzzer emette un segnale acu- stico continuo e il LED rosso è acceso	Errore codice 07	Errore di sovrac- carico. L'inverter è sovraccaricato del 110% e il tem- po è scaduto	Ridurre il carico con- nesso spegnendo alcuni dispositivi.

	Errore codice 05	Cortocircuito in uscita.	Controllare se il cablaggio è collega- to correttamente e rimuovere eventuali carichi anomali
	Errore codice 02	La temperatura interna del com- ponente dell'in- verter è superiore a 100°C.	Verificare se il flusso d'aria dell'unità è ostruito o se la tem- peratura ambiente è troppo elevata
Il buzzer emette un segnale acu- stico continuo e il LED rosso è acceso.	Codice errore 03	Batteria sovrac- carica	Portare il dispositivo al centro assistenza
		La carica della batteria è troppo alta	Verificare se le spe- cifiche e la quantità delle batterie soddi- sfano i requisiti
	Codice errore 01	Errore ventola	Sostituire la ventola
	Codice errore 06/58	Uscita anoma- la (La tensione dell'inverter è inferiore a 190Vac o superiore a 260Vac)	1.Ridurre il carico connesso. 2.Ritornare al centro di riparazione.
	Codice errore 08/09/53/57	Componenti interni guasti	Portare il dispositivo al centro assistenza
	Codice errore 51	Sovracorrente o sovratensione	Riavviare l'unità; se l'errore si verifi- ca nuovamente, si prega di restituire l'unità al centro assi- stenza
	Codice errore 52	La tensione del bus è troppo bassa	
	Codice errore 55	La tensione in uscita è sbilan- ciata	
	Codice errore 56	Batteria non col- legata o fusibile bruciato	Se la batteria è collegata in maniera corretta, riportarla al proprio rivenditore

# 8 Funzionamento in parallelo

## Introduzione

Questo inverter può essere utilizzato in parallelo con due diverse modalità operative:

1.Operazione in parallelo in fase singola con fino a 9 unità. La potenza massima di uscita supportata è di 46,8 kW/46,8 kVA.

2.Massimo nove unità lavorano insieme per supportare attrezzature trifase. Sette unità supportano una fase singola massima. La potenza massima di uscita supportata è di 46,8 kW/46,8 kVA e in fase singola può arrivare fino a 36,4 kW/36,4 kVA.

**Note:** Se l'unità è dotata di cavo di condivisione della corrente e cavo parallelo, l'inverter supporta l'operazione in parallelo di default. In tal caso, è possibile saltare la sezione 3. Se, invece, l'unità non è fornita con i suddetti cavi, è necessario acquistare il kit parallelo e procedere con l'installazione seguendo le istruzioni fornite dal proprio rivenditore.

# Contenuto della confezione

Contenuto della confezione del kit per la connessione in parallelo



Scheda per il funzionamento in parallelo



Cavo di comunicazione in parallelo



Cavo per la condivisione della corrente

# Installazione della scheda per il funzionamento in parallelo



1. Rimuovere la copertura togliendo le viti.



**2.** Rimuovere le 2 viti e rimuovere i cavi a 2-pin e 14-pin. Tirare fuori la scheda sotto la scheda di comunicazione.



**3.** Rimuovere le 2 viti e tirare fuori la copertura della porta di comunicazione in parallelo.



**4.** Installare la scheda per il funzionamento in parallelo utilizzando 2 viti.



5. Collegare il cavo a 2-pin nella posizione ori-

ginale.



 Inserire la scheda di comunicazione nell'unità.

7. Rimettere la cover dei cavi. Adesso l'unità è pronta per il funzionamento in parallelo.

## Installazione delle unità in parallelo

Per installare correttamente le unità in parallelo seguire le seguenti indicazioni.



**Note:** Per una corretta dissipazione del calore mantenere la distanza di 20 cm per ogni lato e approssimativamente 50 cm sopra e sotto l'unità. Assicurarsi di installare ogni unità allo stesso livello.

# Impostazioni LCD e display

Programma	Descrizione	Opzioni selezionabili	
28	Descrizione Modalità di uscita AC. Questa impostazio- ne è disponibile solo quando l'inverter è in modalità standby (spento)	Opzioni selezionabili Singola: 28 91 6 93 93 97 Fase L1: 28 9 97 Fase L2: 28 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Quando le unità vengono utilizzate in parallelo in fase singola, seleziona "PAL" nel programma 28. È necessario avere almeno 3 inverter o al massimo 6 inverter per supportare apparecchia- ture trifase. È richiesto avere almeno un inverter in ogni fase. Per ulteriori dettagli, consultare la se- zione 5-2. Seleziona "3P1" nel programma 28 per gli inverter collegati alla fase L1, "3P2" nel programma 28 per gli inverter colle- gati alla fase L2 e "3P3" nel programma 28 per gli inverter collegati alla fase L3. Assicurarsi di collega- re il cavo di condivisione della corrente alle unità che sono nella stessa fase. NON collegare il cavo di condivisione della corrente tra unità su fasi diverse.
		323	

Codice errore	Errore	lcone
60	Protezione del feedback di potenza	F60

71	Versione del firmware non consistente	671
72	Errore nella condivisione della corrente	513
80	Errore CAN	680
81	Perdita di connessione con l'host	183
82	Perdita di sincronizzazione	583
83	Rilevate differenze nella tensione della batteria	683
84	Rilevate differenze nella tensione e frequenza di ingresso AC	F84
85	Sbilanciamento della corrente in uscita AC	F85
86	Impostazione della modalità di uscita AC diversa	F86

## Messa in servizio

## Parallelo in singola fase

1. Verificare i seguenti requisiti prima della messa in servizio:

- Corretta connessione dei cavi
- Assicurarsi che tutti gli interruttori sulle linee di carico siano aperti e che i fili neutri di ciascuna unità siano collegati insieme.

2. Accendere ciascuna unità e impostare "PAL" nel programma di impostazione LCD 28 di ciascuna unità.

Quindi spegnere tutte le unità.

Nota: È necessario spegnere l'interruttore durante l'impostazione del programma LCD. In caso contrario, l'impostazione non può essere programmata.

3. Accendere ciascuna unità.

Display LCD in unità Master	Display LCD in unità Slave		

Nota: Le unità master e slave sono definite casualmente.

**4.** Accendere tutti gli interruttori AC delle linee di ingresso AC. È preferibile che tutti gli inverter siano collegati all'energia di rete contemporaneamente. In caso contrario, verrà visualizzato l'errore 82 negli inverter successivi. Tuttavia, questi inverter si riavvieranno automaticamente. Se viene rilevata la connessione AC, funzioneranno normalmente.

Display LCD in unità Master	Display LCD in unità Slave
230	230. 230. 230.

5. Se non ci sono più allarmi di guasto, il sistema in parallelo è completamente installato.

**6.** Accendi tutti gli interruttori delle linee di carico. Questo sistema inizierà a fornire energia al carico.

#### Supporto per attrezzature trifase

1. Verificare i seguenti requisiti prima della messa in servizio:

Corretto collegamento dei cavi

Assicurarsi che tutti gli interruttori sulle linee di carico siano aperti e che i fili neutri di ciascuna unità siano collegati insieme.

**2.** Accendere tutte le unità e configurare il programma LCD 28 come P1, P2 e P3 in sequenza. Quindi spegnere tutte le unità.

**Nota:** È necessario spegnere l'interruttore durante l'impostazione del programma LCD. In caso contrario, l'impostazione non può essere programmata.

3. Accendere tutte le unità in sequenza.

Display LCD nella fase L1	Display LCD nella fase L2	Display LCD nella fase L3		

**4.** Accendere tutti gli interruttori AC delle linee di ingresso AC. Se viene rilevata la connessione AC e le tre fasi corrispondono con l'impostazione dell'unità, funzioneranno normalmente. In caso contrario, l'icona AC lampeggerà e non funzioneranno in modalità linea. 
 Display LCD nella fase L1
 Display LCD nella fase L2
 Display LCD nella fase L3

**5.** Se non ci sono più allarmi di guasto, il sistema per supportare attrezzature trifase è completamente installato.

**6.** Accendere tutti gli interruttori delle linee di carico. Questo sistema inizierà a fornire energia al carico.

**Note:** Per evitare sovraccarichi, prima di accendere gli interruttori sul lato di carico, è meglio mettere in funzione l'intero sistema.

Esiste un tempo di trasferimento per questa operazione. Potrebbero verificarsi interruzioni di corrente per dispositivi critici che non possono sopportare il tempo di trasferimento.

## Collegamento dei cavi

**Avviso:** È richiesto di collegarsi alla batteria per l'operazione in parallelo. La dimensione del cavo di ogni inverter è mostrata di seguito:

# Dimensioni consigliate del cavo della batteria e del terminale per ciascun inverter

Modello	Dimensio- ne cavo	Terminale ad anello			Valore di coppia
		Cavo mm2	Dimensioni		
			D (mm)	L (mm)	
5KW	2X4AWG	44	6.4	49.7	2-3



Terminale ad anello

**Avviso:** Assicurarsi che la lunghezza di tutti i cavi della batteria sia la stessa. In caso contrario, potrebbe verificarsi una differenza di tensione tra l'inverter e la batteria che causerebbe il malfunzionamento degli inverter in parallelo.

# Raccomandazioni per la dimensione del cavo di ingresso e di uscita AC per ciascun inverter:

Modello	Numero di AWG	Valore di coppia
5Kw	10AWG	1.2 - 1.6Nm

Collegare insieme i cavi di ciascun inverter. Esempio i cavi della batteria: è necessario utilizzare un connettore o una barra di distribuzione come giunto per collegare i cavi della batteria insieme, e poi collegarli al terminale della batteria. La dimensione del cavo utilizzata dal giunto alla batteria dovrebbe essere X volte la dimensione del cavo nelle tabelle sopra. "X" indica il numero di inverter collegati in parallelo.

Per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita AC, seguire lo stesso principio.

#### ATTENZIONE

Installare l'interruttore sul lato batteria e sull'ingresso AC. Ciò assicurerà che l'inverter possa essere scollegato in modo sicuro durante la manutenzione e completamente protetto da sovracorrente della batteria o dall'ingresso AC.

Specifiche dell'interruttore consigliato per la batteria per ciascun inverter sono le seguenti:

Modello	1 Unità
5Kw	80A/70VDC

Se si desidera utilizzare un solo interruttore sul lato batteria per l'intero sistema, la valutazione dell'interruttore dovrebbe essere X volte la corrente di 1 unità. "X" indica il numero di inverter collegati in parallelo.

#### Specifiche consigliate per l'interruttore dell'ingresso AC con fase singola:

modello	2 unità	3 unità	4 unità	5 unità	6 unità	7 unità	8 unità	9 unità
5Kw	80A /	120A /	160A /	200A /	240A /	280A /	320A /	360A /
	230VAC							

**Note:** *è* possibile utilizzare un interruttore da 50A per un sistema da 4KW/5KW per una sola unità e installare un interruttore al suo ingresso AC in ogni inverter.

Per quanto riguarda il sistema trifase, è possibile utilizzare direttamente un interruttore a 4 poli e la valutazione dell'interruttore dovrebbe essere compatibile con la limitazione di corrente di fase dalla fase con il numero massimo di unità.

#### Capacità della batteria consigliata

Numero di col- legam enti in parallelo	2	3	4	5	6	7	8	9
Capacità della batteria per 5.2Kw	200AH	400AH	400AH	600AH	600AH	800AH	800AH	1000AH

**ATTENZIONE** Assicurarsi che tutti gli inverter condividano la stessa batteria. In caso contrario, gli inverter passeranno in modalità di guasto.

**Note:** I due tipi di cavi indicati nei grafici "Connessione di comunicazione" sono rappresentati come segue:

1.La "linea continua" indica il "cavo di comunicazione in parallelo"



2.La "linea tratteggiata" indica il "cavo di condivisione di corrente"

:[]-----(]:

# Operazione in parallelo in fase singola

#### Due inverter in parallelo

Collegamento di alimentazione



Connessione di comunicazione



## Tre inverter in parallelo

Collegamento di alimentazione



Connessione di comunicazione



## Quattro inverter in parallelo

Collegamento di alimentazione



Connessione di comunicazione



## Cinque inverter in parallelo

Collegamento di alimentazione



Connessione di comunicazione



## Sei inverter in parallelo

Collegamento di alimentazione



Connessione di comunicazione



## Sette inverter in parallelo

Collegamento di alimentazione



Connessione di comunicazione



## Otto inverter in parallelo

Collegamento di alimentazione



#### Connessione di comunicazione



## Nove inverter in parallelo

Collegamento di alimentazione



Connessione di comunicazione



## Supporto per attrezzature trifase

**ATTENZIONE** Non collegare il cavo di condivisione di corrente tra gli inverter che sono in fasi diverse.

Altrimenti, potrebbe danneggiare gli inverter.

## Tre inverter in ogni fase



#### Connessione di comunicazione



# Tre inverter in una fase, tre inverter nella seconda fase e due inverter nella terza fase



Collegamento di alimentazione

Connessione di comunicazione



# Tre inverter in una fase, due inverter nella seconda fase e due inverter per la terza fase

Collegamento di alimentazione



Connessione di comunicazione



## Due inverter per ogni fase

Collegamento di alimentazione

Connessione di comunicazione



## Sette inverter in una fase e un inverter per le altre due fasi

Collegamento di alimentazione



Nota: spetta alla richiesta del cliente scegliere 7 inverter su qualsiasi fase. P1: Fase L1, P2: Fase L2, P3: Fase L3



#### Connessione di comunicazione

Nota: Se c'è solo un'unità in una fase, questa unità non ha bisogno di connettere il cavo di condivisione corrente.

Oppure, puoi connetterlo come segue:



## Quattro inverter in una fase e un inverter per le altre due fasi:

Collegamento di alimentazione



Connessione di comunicazione



Tre inverter su una fase, due inverter sulla seconda fase e un inverter sulla terza fase

Collegamento di alimentazione



Connessione di comunicazione



## Tre inverter su una fase e un inverter per ogni fase

Collegamento di alimentazione



#### Connessione di comunicazione



## Due inverter per due fasi e un inverter per la terza fase

Collegamento di alimentazione



#### Connessione di comunicazione



## Due inverter sulla prima fase e un inverter per ogni fase

Collegamento di alimentazione



Connessione di comunicazione



## Un inverter per ogni fase

Collegamento di alimentazione



Connessione di comunicazione



## **Connessione PV**

Consultare il manuale dell'utente della singola unità o la Connessione PV.

**ATTENZIONE** Ciascun inverter dovrebbe essere collegato separatamente ai moduli PV.

# Risoluzione dei problemi

Errore		Soluzione				
Codice errore	Descrizione errore					
60	Il feedback di corren- te nell'inverter viene rilevato	<ol> <li>Riavviare l'inverter</li> <li>Controlla se i cavi L/N non sono collegati al con- trario in tutti gli inverter.</li> <li>Per il sistema in parallelo in fase singola, assicu- rarsi che i cavi di condivisione siano collegati negli inverter nella stessa fase e scollegati negli inverter in fasi diverse.</li> <li>Se il problema persiste, contattare il prorprio installatore.</li> </ol>				
71	La versione del firmware di ciascun inverter non è la stessa.	<ol> <li>Aggiornare tutti i firmware degli inverter alla stessa versione.</li> <li>Controllare la versione di ciascun inverter tramite l'impostazione LCD e assicurati che le versioni della CPU siano le stesse. Se non lo sono, contattare il proprio rivenditore per ricevere il firmware.</li> <li>Dopo l'aggiornamento, se i problemi persistono, contattare il proprio rivenditore.</li> </ol>				
80	Perdita dei dati CAN	1. Controllare se i cavi di comunicazione sono				
81	Perdita dei dati dell'host	collegati correttamente e riavviare l'inverter. 2. Se il problema persiste, contattare il pro-				
82	Perdita dei dati di sin- cronizzazione	prio rivenditore.				
83	La tensione della bat- teria di ciascun inverter non è la stessa.	<ol> <li>Assicurarsi che tutti gli inverter condividano gli stessi gruppi di batterie insieme.</li> <li>Rimuovere tutti i carichi e disconnettere l'ingres- so AC e l'ingresso PV. Successivamente, verificare la tensione della batteria di tutti gli inverter. Se i valori di tutti gli inverter sono simili, controllare se tutti i cavi delle batterie hanno la stessa lunghezza e lo stesso tipo di materiale. In caso contrario, contattare il proprio installatore per ottenere le istruzioni operative standard (SOP) per calibrare la tensione della batteria di ciascun inverter.</li> <li>Se il problema persiste, contattare il proprio rivenditore.</li> </ol>				
84	Discrepanza tra la ten- sione e la frequenza di ingresso AC rilevate	<ol> <li>Verificare il collegamento dell'impianto elettrico e riavviare l'inverter.</li> <li>Assicurarsi che l'impianto elettrico si avvii con- temporaneamente. Se ci sono interruttori installati tra l'impianto elettrico e gli inverter, assicurarsi che tutti gli interruttori possano essere accesi sull'in- gresso AC contemporaneamente.</li> <li>Se il problema persiste, contattare il proprio rivenditore.</li> </ol>				

85	Disuguaglianza della corrente in uscita AC	<ol> <li>Riavviare l'inverter.</li> <li>Rimuovere alcuni carichi eccessivi e riesamina- re le informazioni sul carico dal display LCD degli inverter. Se i valori sono diversi, controllare se i cavi di ingresso e uscita CA sono della stessa lunghezza e dello stesso tipo di materiale.</li> <li>Se il problema persiste, contattare il proprio rivenditore</li> </ol>
86	L'impostazione della modalità di uscita AC è diversa	<ol> <li>Spegnere l'inverter e controllare il settaggio LCD #28.</li> <li>Per un sistema in parallelo in fase singola, assicu- rarsi che su #28 non sia impostato alcun 3P1, 3P2 o 3P3. Per supportare un sistema trifase, assicurarsi che su #28 non sia impostato "PAL.</li> <li>Se il problema persiste, contattare il proprio rivenditore</li> </ol>

# 9 Termini di garanzia

#### Il prodotto gode dei termini di garanzia previsti dalla normativa vigente.

**1.** Verificare il contenuto della confezione confrontandolo con il manuale. In caso di domande, rivolgersi al rivenditore. Verificare, al momento dell'acquisto, il funzionamento del prodotto insieme al rivenditore. Per usufruire correttamente del servizio di garanzia, è fondamentale conservare con cura la 'fattura di acquisto', eventuali voci poco chiare, incomplete o alterate potrebbero compromettere l'efficacia del servizio. Conservare in un luogo sicuro, in caso di smarrimento non sarà riemessa.

**2.** Le seguenti situazioni non sono coperte dalla garanzia, è possibile scegliere servizi a pagamento:

- ▶ Il dispositivo o parti di esso hanno superato il periodo di garanzia.
- In caso in cui sia stato riparato, smontato e modificato da personale non autorizzato.
- Senza fattura valida (ad eccezione di quelli che possono dimostrare che il prodotto rientra nel periodo di garanzia).
- ▶ Il modello del prodotto e il numero di serie sulla fattura non corrispondono.
- L'etichetta del prodotto o il numero del prodotto sono danneggiati e l'identità del prodotto non può essere provata in modo efficace.
- Guasto o danno causato dall'uso di software non originale, software di terze parti o virus.
- Guasto della macchina o danni causati dall'uso di parti non incluse.
- Guasto o danno causato da altre cause di forza maggiore e altri fattori esterni come infiltrazioni d'acqua, umidità, cadute, collisioni, tensione di ingresso impropria, inserimento e rimozione errati, problemi di trasporto e altri fattori esterni.



In conformità alla normativa WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattare le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito al corretto smaltimento della presente apparecchiatura.

Ce Con il marchio CE, Lingtech Solar garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee di riferimento.

Mach Power Italy S.r.l. è distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti Lingtech. Per qualsiasi informazione e aggiornamenti sui prodotti > visita il nostro sito web machpower.it Made in P.R.C. Mach Power Italy S.r.l. - Via A.Albricci, 8 - 20122 Milano - Italia

REV1-180124