





Manuale Utente Controller Gateway

WL-ACHGW5P-079 WL-ACHGW6P-081

INDICE

1 Installazio	one	6
	1.1 Configurazione di Rete	6
2 Lingua		7
3 Panoram	ica di sistema	7
	3.1 Home Page	7
	3.2 Stato della rete	
	33 Monitoraggio della rete	
4 Configura	azione di rete	0
- configure	(1 Configurazione di rete interna ed esterna	0
	4.2 Impostazioni interfaccia interna	0
		9
	4.5 Configurazione avanzata	9
	4.4 Configurazione DHCPv4	10
	4.5 Configurazione DHCPv6	10
	4.7 Impostazioni dell'interfaccia di rete esterna (WAN)	11
	4.8 Configurazione del servizio DHCP	14
	4.9 Rete VLAN	15
	4.10 II client VPN	16
	4.11 Rotta statica	17
	4.12 Il protocollo ARP	19
	4.13 DHCP assegnazione statica	19
	4.14 Caratteristiche del portale	20
5 Stato		20
	5.1 Monitoraggio di carico	20
	5.2 Informazioni utente	21
	5.3 Informazioni stato WiFi	24
	5.4 Utenti autorizzati	25
	5.5 Monitoraggio di linea	
	5.6 Licenza	26
	57 Lista APP	20
	5.8 Sistema della tabella di routing	20
6 SmartOo		27
0 SmartQ0		27
	6.1 Contigurazione Qos	27
		28
	6.3 Routing del portale	28
	6.4 Percorso di dominio	30
	6.5 Bilancio di carico	31
	6.6 Segmento ISP	32
7 Firewall		32
	7.1 Mappatura del portale	32
	7.2 Mappatura Host	33
	7.3 Lista controllo accesso - ACL	34
	7.4 Trasmissione LAN	35
	7.5 Blocco Share-Net	35
	7.6 Limite di connessione	36
	7.7 Server DMZ	36
8. SERVIZIO	O VPN	37
	8.1 Servizio PPTP	37
	8.2 Servizio L2TP	
9 Hotspot		40
2	91 Piano di fatturazione	40
	92 Henti locali	40
		41
	2. Jeivel FFFUL	42
		44
	9.5 Autenticazione FACEBOOK	45
	9.6 Autenticazione SMS	46
	9.7 Configurazione lista bianca	47

3

9.8 Configurazione blacklist	48
9.9 Avviso di scadenza	48
9.10 Annuncio locale	49
10. Gestione Wireless	49
10.1 Stato Wireless	49
10.2 Gruppo AP	49
10.3 Lista AP	52
10.4 Pianificazione RF	57
10.5 White / Black list	58
11. Gestione Cpe (Ponte Wireless)	59
11.1 Configurazione globale CPE	59
11.2 Lista CPE	59
12 Cloud Unificato	61
12.1 Cloud Unificato	61
13 Applicazioni	61
13.1 Server UPnP (Universal Plug and Play)	61
13.2 DDNS (DNS dinamico)	62
13.3 Client Ngrok (NAT-DDNS)	62
13.4 Wake on LAN	63
14 Sicurezza	64
14.1 Monitoraggio stato	64
14.2 Esame	64
14.3 Audit	64
15 Sistema	65
15.1 Manutenzione del sistema	65
15.2 Accesso remoto	65
15.3 Sistema di registrazione remota	65
15.4 Gestione utente	66
15.5 Diagnosi	66
15.6 Strumenti di rete	68
15.7 Parametri di rete	68
15.8 Ora del sistema	70

1. INSTALLAZIONE

1.1 Configurazione di Rete

Impostare l'indirizzo IP del PC o con "ottenere indirizzo IP automaticamente" o inserendo un indirizzo IP statico: 192.168.11.x (x 2-254, assicurarsi che non sia in conflitto con con altri IP nella rete), la porta di rete del Pc e la seconda porta di rete sulla destra della connessione gateway, per le impostazioni dell'IP statico del PC seguire le indicazione della figura in basso:

General	
You can get IP settings assigne this capability. Otherwise, you for the appropriate IP settings.	d automatically if your network supports need to ask your network administrator
Obtain an IP address auto	matically
() Use the following IP addre	ss:
IP address:	192 . 168 . 1 . 200
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
Obtain DNS server addres	s automatically
Use the following DNS service	ver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Makalaka astiliana uman au	it Advanced

Digitare 192.168.11.1 (l'indirizzo IP amministrativo predefinito) nella barra dell'indirizzo del browser ed entrare. Apparirà la seguente figura, nome utente predefinito: admin, password: admin, cliccare login per entrare nella pagina delle impostazioni.

O Username	
Password	
English (US)	~
	FORGOT PASSWORD

2. LINGUA

Dopo aver effettuato il login, sarà possibile selezionare la lingua (inglese, cinese) cliccando il pulsante in alto a destra.



3. PANORAMICA DI SISTEMA

3.1 Homepage



In alto viene mostrato il diagramma del router della panoramica di sistema . I dati e i dettagli sono i seguenti :

• Area linea rossa: mostra l numeri seriali del gateway, le notifiche dei messaggi del gateway, indirizzo di registrazione cloud , lingua sistema.

• Area linea viola: mostra la temperatura corrente della CPU del router , utilizzo CPU , utilizzo della memoria, velocità upstream e downstream e altri.

• Area linea arancione : barra di navigazione della pagina di configurazione del gateway.

• Area linea blu: informazioni generali sul sistema attuale del gateway.

3.2 Stato della rete

Si può controllare l'uso della rete esterna, del sistema,dell'autenticazione e del wireless tramite il mouse con icone differenti.



si possono visualizzare in tempo reale I client della rete e si può visualizzare l'uso della velocità di upstream e downstream in tempo reale 5 minuti.



3.3 Monitoraggio della rete

È possibile visualizzare in tempo reale l'utilizzo della velocità upstream e downstream del client di rete tramite visualizzazione in tempo reale in 5 minuti.

4. CONFIGURAZIONE DI RETE

4.1 Configurazione di rete interna ed esterna

Ci sono tre tipi nell'interfaccia di configurazione di rete : interfaccia di rete interna,portale di aggregazione e interfaccia di rete esterna.

Ø	Dashboard		Network/Interface Help Feedback		
ĉ.	Network	~			
	Interface				
	DHCP Server				
	VLAN		Interface Type	LAN O BOND O WAN Select Type of The Interface.	
	VPN Client		MAC Address	Select Type of the Interface	Random
	Static Route		IP Address	172.16.	
	ARP Binding			IP Like : 192.168.11.1	
	Static DHCP		Netmask	255.255.255.0	~
	Port Attrubutes		Advanced ~		
9	Status	~			
111	SmartQoS	~		CONFIRM	
0	Firewall	~		10	

• Interfaccia (LAN): rappresenta l'interfaccia di rete che si differenzia dall'interfaccia di rete per l'uso di un diverso indirizzo IP.

• Porta di aggregazione (BOND): rappresenta l'interfaccia di rete della porta di aggregazione (porta del ponte di rete), e la porta di aggregazione usa lo stesso indirizzo IP

• Interfaccia di rete esterna (WAN): rappresenta la porta di rete a banda larga connessa alla rete esterna.

4.2 Impostazioni interfaccia interna

0	Dashboard	Netwo	rk/Interface <u>Help Feedback</u>		
Ĉ.	Network	~			
	Interface				
	DHCP Server				
	MWAN		Entr	Dat Han	
	VLAN		Interface Type	● LAN ○ BOND ○ WAN	
	VPN Client		MAC Address	Select Type of The Interface	Random
	Static Route		ID Address	172 16	
	ARP Binding		IF Address	IP Like : 192.168.11.1	
	Static DHCP		Netmask	255.255.255.0	
	Port Attrubutes				
	Chatta	1079	Advanced ~		
(4)	Status	~			
111	SmartQoS	\sim		CONFIRM	
0	Firewall	\sim			

Cliccare la porta da modificare, scegliere il tipo di interfaccia di rete:

- Indirizzo MAC: inserire l'indirizzo MAC della porta, si consiglia di scegliere l'indirizzo casuale.
- Indirizzo IP: inserire l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete per esempio: 172.16.10.1.
- Maschera di rete: inserisci l'IP di sottorete dell'interfaccia, la predefinita è 255.255.255.0.

Dashboard		Netmask	255.255.255.0	×.
Network	^	Advanced		
Interface				
DHCP Serve	er	Secondary IP	Input IP Address	
MWAN			Input Netmask	✓ Add
VIAN	_		Configure IP Address	Netmask
VPN Client	1		🛕 No data	available
Static Rout	e	IPv6 prefix length	Disabled	~
ADD Rindin			Delegate a prefix of given length to this interface	3
Static DHC	p	IPv6 Address	1Pv6 Address	
D. J. Aug. J.			IPv6 suffix	
Port Attrub	outes		Allowed values: "eui64", "random", fixed value li	ke ":::1"
Status	\sim	DNS-Proxy	Forced DNS-Proxy	
SmartQoS	\sim	DHCP Mode	🔿 Disable 🔿 Basic Mode 💿 Advance M	Node
Circowall				

4.3 Configurazione avanzata

La lunghezza prefissa del IPv6 è 60.

• Indirizzo IPv6: inserisci l'indirizzo IPv6 dell'interfaccia Intranet, oppure usare l'indirizzo Ipv6 predefinito.

• Indirizzo di estensione: inserire l'estensione dell'indirizzo IP dell'interfaccia intranet oppure non inserirlo

• DNS Proxy: scegliere il force-dns proxy per forzare l'uso dell'indirizzo DNS del gateway.

4.4 Configurazione DHCPv4

DHCPv4

DHCPv4 Start IP	172.16.10.100		
DHCPv4 Address Netmask	255.255.255.0	\sim	
DHCPv4 Gateway	172.16.10.1		
DHCPv4 Pool Size	150		
DHCPv4 Lease Time	60		
Peer DNS	114.114.114.114		
Secondary DNS	223.5.5.5		

• DHCP indirizzo di partenza: indica l'indirizzo di partenza per l'assegnazione dinamica.

• Capacità di assegnazione di indirizzi DHCP: indicare il numero massimo di indirizzi da assegnare in DHCP

• DHCP tempo di conservazione: inserire il tempo di conservazione dell'indirizzo IP del client

• (unità: minuti)

• **Peer DNS:** inserire l'indirizzo del server del peer DNS automaticamente assegnato al client dal server DHCP.

• **DNS SECONDARIO**: inserire l'indirizzo del server DNS secondario automaticamente assegnato al Client dal server DHCP.

4.5 Configurazione DHCPv6

DHCPv4

DHCPv4 Start IP	172.16.10.100		
DHCPv4 Address Netmask	255.255.255.0 ~		
DHCPv4 Gateway	172.16.10.1		
DHCPv4 Pool Size	150		
DHCPv4 Lease Time	60		
Peer DNS	114.114.114		
Secondary DNS	223.5.5.5		

Servizio di selezione del server DHCPv6, modalità server opzionale, modalità relè, modalità mista.

· DHCPv6 seleziona modalità stateless + stateful stateless, stateless + stateful e stateful

• Servizio notifiche del Router (RA) seleziona modalità di arresto del server, modalità server, modalità relè, modalità ibrida.

· L'agente Neighbor discovery protocol (NDP) seleziona spegni, modalità relè, modalità mista .

• IPv6 DNS: inserire il server DHCP, sarà automaticamente assegnato all'indirizzo del server del client IPv6 DNS

Interface Type	S) LAN 💿 BC	ND O WAN		
MAC Address	and the fi	a la la d			Random
IP Address	192.16	8.88.1			
	IP Like : 1	92.168.11.1			
Netmask	255.25	5.0.0		\sim	

Cliccare il tipo di interfaccia , cliccare la porta da modificare e selezionare l'interfaccia di legame.

- Indirizzo MAC: inserire l'indirizzo reale dell'interfaccia.
- Indirizzo IP: inserire l'indirizzo IP dell'interfaccia.

• IP di rete: Inserire l'IP nell'interfaccia sotto rete , il predefinito è 255.255.255.0, può essere modificato in base all'uso .

4.7 Impostazioni dell'interfaccia di rete esterna (WAN)

- · Quattro modi per connettere alla rete esterna.
- · DHCP IPv4 (ottenere automaticamente a IPv4).
- · DHCP IPv6 (ottenere dinamicamente a IPv6).
- Static IP (IP statico, rete dedicata).
- PPPoE (banda larga dial-up).

4.7.1 DHCP impostazioni della modalità di connessione di rete (ottenere automaticamente l' IP dal percorso superiore)

6	Dashboard		Network/Interface Help Feedback		
ĉ.	Network	^			
	Interface				
	DHCP Server				
	MWAN		LAN1 LAN LAN	LAN WAN	
	VLAN		Interface Type	O LAN O BOND (WAN	
	VPN Client			Select Type of The Interface	The second second
	Static Route		MAC Address		Random
	ARP Binding		IP Protocol	DHCP () DHCPv6 () Static () PPPoE	
	Static DHCP		Acquire IPv6 Addr	Disable	
	Static Drier		DHCPv6 related	Disable	
	Port Attrubutes		DNS	Input IP of DNS Server(Optional)	
0	Status	\sim	Bandwidth	1000000	/ 1000000
Įţļ	SmartQoS	\sim		REFERENCE BANDWIDTH	
0	Firewall	~	Load Balance	NO BALANCE POLICY	
8	VPN Server	~	Link Detection	Enable Detection	
P	HotSpot	~		2	
(:	Wireelss	~		CONFIRM	
	CDC				

Cliccare l'interfaccia di rete da modificare, e selezionare il tipo di interfaccia dalla modalità di interfaccia di rete esterna (WAN).

- Indirizzo MAC: l'indirizzo dell'interfaccia che può essere sostituito a caso .
- Modalità di accesso DHCP: Selezionare DHCP.
- Ottenere indirizzo IPv6: spento o acceso, consigliato acceso.
- Servizio DHCPv6: seleziona spegni.

• DNS Opzionale : per casi non specifici è consigliato usare il DSN fornito dagli operatori locali. Quello usato in genere è 114.114.114.114 or 8.8.8.8.

• Larghezza di banda: larghezza di banda up-line dell'uscita WAN, larghezza di banda del downlink, si consiglia di scegliere una larghezza di banda maggiore di 1G.

• Opzioni di bilancio di carico: può essere diviso a seconda dell'operatore o secondo una suddivisione personalizzata e non partecipare al bilancio.

• Opzione rilevamento del link: si può riempire l' URL di rilevamento per PING/HTTP/HTTP+PING per connettere test

Nota: Controllare se l'indirizzo MAC è uniforme se, c'è uniformità l'indirizzo MAC della porta di rete dovrebbe essere modificato.

4.7.2 DHCPV6 modalità di configurazione (allo stesso modo della modalità DHCP, DNS può essere inserito in IPV6 DNS)

4.7.3 Impostazioni della modalità di accesso ad internet IP statico (IP statico)

	Network	^			
[Interface				1
	DHCP Server				
	MWAN		LANI	AN LAN LAN WAN	
	VLAN		Interface Type	O LAN O BOND O WAN	
	VPN Client		22210 9270	Select Type of The Interface	number of the second seco
	Static Route		MAC Address		Rancom
	ARP Binding		IP Protocol	O DHCP O DHCPV6 Static O PPPOE	
	Static DHCP		IP Address	100.100.100.11	
	State Drier		Madamath	255 255 255 252 XZ	
	Port Attrubutes		INEUMAISK		
3	Status	~	Gateway	100.100.100.1	
91	SmartOoS	~	Obtain IPv6-Address	Disabled ~	
				Enable IPv6 negotiation on the PPP link	
2	Firewall	~	DHCPv6 related	Disable Enable	
1	VPN Server	~	DNS	Input IP of DNS Server(Optional)	
羽	HotSpot	~	Bandwidth	1000000	/ 1000000
1.	Wireelss	~		REFERENCE BANDWIDTH	
PE	CPE Management	~	Load Balance	NO BALANCE POLICY	
3	Unified Cloud	~	Link Detection	Enable Detection	
8	Application	~		CONFIRM	
3	Security	~			

Cliccare la porta di rete da modificare, selezionare il tipo interno della modalità di rete esterna (WAN) .

- Indirizzo MAC: l'indirizzo fisico della porta di rete.
- Metodo di accesso: selezionare modalità statica.
- Indirizzo IP : inserire l'indirizzo IP statico che può connettersi alla rete esterna.
- Maschera di rete: inserire l'appropriata maschera sottorete.
- · Gateway: inserire l'indirizzo IP appropriato del gateway
- Indirizzo IPv6 : Opzionale.

· Servizio DHCPv6 : spegni.

• DNS: per casi non specifici si consiglia di usare il DNS fornito dall'operatore locale, generalmente è 114.114.114.114 or 8.8.8.8.

• Larghezza di banda : inserire la larghezza di banda uplink e downlink della porta wan.

• **Opzioni carico di bilancio:** può essere diviso a seconda dell'operatore o secondo una suddivisione personalizzata e non partecipare al bilancio.

• Opzioni rilevamento link: si può inserire nell'URL di rilevamento le connessioni PING/HTTP/HT-TP+PING per testarle

Nota: controllare se l'indirizzo di MAC della porta di rete è uniforme, se c'è uniformità l'indirizzo MAC dovrebbe essere cambiato

4.7.4 Impostazioni modalità PPPoE DIAL-UP

	Dashboard	12	Network/Interface Help Feedback				
	Network	~					
	Interface						
	DHCP Serve	er					
	VLAN		Interface Type	O LAN O BOND O WAN			
	VPN Client			Select Type of The Interface			
	Static Route		MAC Address		Random		
	ADD 01		IP Protocol	O DHCP O DHCPv6 O Static PPPoE			
	ARP bindin	g	Obtain IPv6-Address	Disabled \vee			
	Static DHCI	P		Enable IPv6 negotiation on the PPP link			
	Port Attrub	outes	PPPoE Account	07500547608			
	Chattan			12345678			
	Status	~	PPPoE Service Name	Input Service Name(Optional)			
	SmartQo:	~	DNS	Input IP of DNS Server(Optional)	Input IP of DNS Server(Optional)		
	Firewall	~	DIG Calated	Dirable O Frable			
	VPN	~	DITURVO related	Usable U chable			
	Server		Bandwidth	10000000	/ 1000000		
ĺ.	HotSpot	\sim		REFERENCE BANDWIDTH			
	Wireelss	\sim	Load Balance	NO BALANCE POLICY			
	CPE Managen	~	Link Detection	Enable Detection			
C	Unified Cloud	~		CONFIRM			
2	Applicatic	\sim					

Clicca l'interfaccia di rete da modificare, e seleziona il tipo di interfaccia della modalità interfaccia di rete esterna (WAN).

• Indirizzo MAC: l'indirizzo reale della porta di rete.

- Modalità di accesso: scegliere la modalità PPPoE.
- Indirizzo IPv6: Selezionare la modalità automatica.
- Account banda larga: inserire l'account di banda larga e la password fornita dall'operatore .

• Servizio DHCPv6: selezionare spegni .

• DNS: Per casi non specifici è consigliato usare il DNS fornito dall'operatore locale , generalmente è114.114.114.114 or 8.8.8.8.

• Larghezza di banda: inserire la larghezza di banda uplink e downlink della porta wan.

• **Opzioni bilancio di carico:** può essere diviso a seconda dell'operatore o secondo una suddivisione personalizzata e non partecipare al bilancio.

• Opzioni rilevamento link: può inserire l'url di rilevazione per il test di connessione PING/HTTP/HT-TP+PING.

Nota: controllare se l'indirizzo MAC della porta di rete è uniforme. Se c'è uniformità l'indirizzo MAC dovrebbe essere cambiato .

4.8 Configurazione del servizio DHCP 4.8.1 DHCP informazioni di servizio

0	Dashboard		Network/DHCF	Server	Help Erect	under				& CPU Ter	np +7.0°C 🔘 CPU 2.55% 🛢	Memory: 34.87% 1 Up Speed	1.672 Mbps 🔺 Down Speed: 19.9
Ċ3	Network Interface	^											
	DHCP Serv	er	Q	Input C	ontent								DD RESTART SERVICE
MWAN			Configure		Configure LAN		DHCPv4 Start IP	DHCPv4 Pool Size	IPv4 DNS	Gateway	DHCPv6 Status	DHCPv6-Mode	
				Edit	Delete	lan1	Enable	172.16.10.100	150	114.114.114.114.223.5.5.5	172.16.10.1	Disabled	Stateless
	VPN Client			Edit	Delete	lan1_17	Enable	172.17.17.100	150	223.5.5.5	172.17.17.1	Disabled	Stateless
	Static Rout	e		Edit	Delete	lan	Enable	192.168.120.100	600	192.168.88.1	192.168.88.1	Disabled	Stateless
	APP Rindin	ä		Edit	Delete	lan1_18	Enable	172.18.18.100	150	223.5.5.5	172.18.18.1	Disabled	Stateless+Stateful
	Static DHC Port Attrub	p sutes											
0	Status												
(ITI)	SmartQo!												
0	Firewall	~											
B	VPN Server	~											
团	HotSpot	~											
-	Wireelss	363											
121	CPE Managen												

• Interfaccia Intranet: interfaccia di aggregazione, interfaccia intranet e interfccia virtuale sotto rete

- Stato: l'interfaccia dovrebbe essere accesa o spenta .
- Indirizzo di partenza: indirizzo di partenza assegnato dinamicamente
- DHCP capacità di assegnazione indirizzi: il numero massimo di indirizzi DHCP.
- DNS: il server DHCP assegna l'indirizzo del server DNS primario/secondario al client
- Indirizzo Gateway: la corrispondente interfaccia di indirizzo IP .
- Stato DHCPv6: il servizio DHCPv6 dell'interfaccia è acceso/spento
- Modalità DHCPv6: la modalità di conservazione dell'indirizzo DHCPv6 nell'interfaccia.
- Aggiungere DHCP: clicca il tasto "aggiungi" in alto a destra..

	100	UTICE V4		
Network	^			
Interface		DHCPv4 Start IP	192	
DHCP Server		DHCPv4 Address Netmask	255	~
MWAN		DHCPv4 Gateway	192.	
VLAN		DHCPv4 Pool Size	600	
VPN Client		DHCPv4 Lease Time	720	
ARP Binding		Peer DNS	114.	
Static DHCP		Secondary DNS	Input Secondary DNS	
Port Attrubutes		DHCPv6 related		
Status	~			
SmartOoS		DHCPv6-Service	Disabled	
	~			~
Firewall	~	DHCPv6	Stateless	~
Firewall VPN Server	~	DHCPv6 Router Advertisement- Service	Stateless Disabled	~ ~
Firewall VPN Server HotSpot	× × ×	DHCPv6 Router Advertisement- Service Neighbor	Stateless Disabled Disabled	× × ×
Firewall VPN Server HotSpot Wireelss	× × ×	DHCPv6 Router Advertisement- Service Neighbor Discovery Protocol-Proxy	Stateless Disabled Disabled	* * *
Firewall VPN Server HotSpot Wireelss CPE Management	× × × ×	DHCPv6 Router Advertisement- Service Neighbor Discovery Protocol-Proxy IPv6 DNS	Stateless Disabled Disabled Input IPv6 DNS	× × ×

- Interfaccia: seleziona l'interfaccia per aprire DHCP Intranet o l'interfaccia virtuale sottorete .
- Modalità DHCP: spento, Modalità di base o modalità avanzata .
- Indirizzo di partenza DHCP: indirizzo IP di partenza assegnato dinamicamente .

- Indirizzo di maschera DHCP: la maschera sottorete dell'interfaccia .
- DHCP indirizzo Gateway: indirizzo IP del gateway dinamcamente assegnato .
- Capacità di assegnazione indirizzi DHCP: il numero massimo di indirizzi DHCP
- Tempo di conservazione DHCP: tempo di consevazione dell'indirizzo IP del client (unità: minuti).
- DNS primario: il server DHCP assegna automaticamente l'indirizzo primario del server DNS al client.

• DNS Secondario: il server DHCP assegna automaticamemte l'indirizzo secondario del servere DNS al client.

4.8.2 Configurazione DHCPv6

DHCPv6-Service	Disabled	~
DHCPv6	Stateless	\sim
Router Advertisement-Service	Disabled	~
Neighbor Discovery Protocol-Proxy	Disabled	\sim
IPv6 DNS	Input IPv6 DNS	

- Modalità DHCPv6: Disabilitato, modalità di servizio, modalità relè, modalità mista.
- Modalità DHCPv6: Stateless, stateless + stateful, stateful.
- Servizio notifiche del Router(RA): spento , modalità di servizio, modalità relè, modalità ibrida
- Agente Neighbor Discovery Protocol (NDP): spento, relè, misto.
- IPv6 DNS: gli indirizzi del server IPv6 DNS assegnati al client (opzionale)

4.9 Rete VLAN

Attraverso l'interfaccia Intranet all'interfaccia virtuale sottorete, più sotto reti VLAN possono essere aggiunte e la principale è coerente con la modalità router-on-a-stick.

6	Dashboard		Network/VLAN/Edit Help Feedback			
ĉ	Network	^				
	Interface					
	DHCP Server		Main Interface	lan1	~	
	LONAN		VLAN TAG	17		
	10 AND		MAC Address	10.75 h at	ad 10	Random
	VLAN		IP Address	172.17.17.1		
	VPN Client			IP Like : 192.	168.11.1	
	Static Route		Netmask	255.255.25	5.0 ×	
	ARP Binding					
	Static DHCP		Advanced			
	Port Attrubutes					
0	Chatur		Secondary IP	Input IP Ad	dress	
	Status			Input Netr	nask. 🗸 🗸	Add
	SmartQoS	~		Config	pure IP Address	Netmask 🛧
0	Firewall	~			A No data availa	ible.
8	VPN Server	~	IPv6 prefix length	Disabled	×	
ř	HotSpot	~		Delegate a pr	efo: of given length to this interface	
(:	Wireelss	Ŷ	IPv6 Address	IPv6 Addre	55	
OPE	CPE	~		IPv6 suffix		
100	Management			Allowed value	s: "eui64", "random", fixed value like "::1	
3	Unified Cloud	~	DNS-Proxy	Forced D	NS-Proxy	
36	Application	~	DHCP Mode	O Disable	O Basic Mode () Advance Mode	
0	Security	×			The amount of the state of the	
0	System	~	DHCPv4			
11	Logging	~				
	Docs Help Info		DHCPv4	Start IP	172.17.17.100	
	Website		DHCPv4	Address Netmask	255.255.255.0	×
	Website Of Us		DHCPv4	Gateway	172.17.17.1	
	-					

Cliccare il tasto in alto a destra.

• Vincolare la porta: selezionare l'interfaccia Intranet ma la porta di aggregazione non può essere usata.

- VLAN ID: inserire l'etichetta VLAN (il numero VLAN 1~4094, non può essere ripetuto).
- Configurazione indirizzo MAC: gli indirizzi reali dell'interfaccia . Cliccare a caso per generare il MAC.
- Indirizzo IP: inserire l'indirizzo IP nella sottorete virtuale. Per esempio : 172.16.10.1.
- Maschera di rete: inserire nella sotto maschera di rete, quella predefinita è 255.255.255.0.

4.9.1 Configurazione avanzata

- Indirizzo di estensione: Opzionale.
- IPv6 lunghezza prefissata: consigliato di disabilitarla.

• Indirizzo IPv6: opzionale e riempire nell'indirizzo IPv6 dell'interfaccia di sottorete , oppure usare l'indirizzo IPv6 di Intranet .

• DNS Proxy: controllare il proxy DNS forzato per forzare l'uso dell'indirizzo DNS del gateway .

4.9.2 Configurazione DHCPv4

• Indirizzo di partenza DHCP: inserire dinamicamente nell'indirizzo IP di partenza assegnato .

• Capacità di assegnazione indirizzi DHCP: il numero massimo di indirizzi DHCP inseriti.

• **Tempo di conservazione DHCP:** inserire il tempo di conservazione nell'indirizzo IP di conservazione del client .

4.9.3 Configurazione DHCPv6

• DNSI: inserire l'indirizzo primario del server DNS automaticamente assegnato al client dal server DHCP .

• Modalità DHCPv6: Stateless, stateless + stateful, stateful.

• Servizio notifiche del Router (RA): spento, modalità di servizio ,modalità relè, modalità ibrida

- Agente Neighbor Discovery Protocol (NDP): spento, relè, misto.
- IPv6 DNS: gli indirizzi dei server IPv6 DNS assegnati ai client (opzionale).

4.10 Il client VPN

Selezionare PPTP o L2TP e cliccare "aggiungi" per installare la connessione VPN dial-up.

4.10.1 Il client PPTP

Network	^			
nterface				
HCP Server		Name	pptp2	
BATAN		Enable		
VIVVAIN		Server IP	Input Server IP	*
/LAN		Username	Input Username	
PN Client		Password	Input Password	
tatic Route		Un Sneed	Input Up Speed(Kbps)	
RP Binding		Drug Canad	Innut Down Sneed(Kbps)	
tatic DHCP		Down Speed		
ort Attrubutes		Load Balance	Default	
		Link Detection	Enable Detection	
tatus	\sim			
martQoS	\checkmark		CONFIRM	

- Nome composto: una descrizione del nome composto di PPTP.
- Consenti: se la configurazione del servizio PPTP è consentita.

- Indirizzo IP del server/nome del dominio: l'indirizzo IP o il nome del dominio del server PPTP.
- Nome utente: nome utente per la composizione del PPTP.
- Password: Password della composizione PPTP.
- Velocità Uplink: la velocità Uplink del servizio PPTP.
- · Velocità Downlink: la velocità Downlink del servizio PPTP.
- · Bilancio di carico: selezionare il gruppo di bilanciamento predefinito .
- · Rilevamento del collegamento: non abilitato da impostazione predefinita .

4.10.2 Client L2TP

100					
IK	^				
ce			10tn1		*
Server		Name	12101		
N		Enable			
		Server IP	Input Server IP		*
CH	_	Username	Input Username		*
Llient		Password	Input Password		*
Route		Up Speed	Input Up Speed(Kbps)		1. Contract (1. Co
inding		Down Speed	Input Down Speed(Kbps)		
DHCP		Load Balance	Default	~	
Attrubutes		Link Detection	Enable Detection		
5	~				
tQoS	~		CONFIRM CANCEL		

- Nome composto: una descrizione del nome della composizione L2TP.
- Consenti: la configurazione del servizio L2TP è consentita.
- Server indirizzo IP/ nome del dominio: l'indirizzo IP o il nome del dominio del server L2TP .
- Nome utente: il nome utente per la composizione L2TP.
- Password: Password per la composizione L2TP.
- Velocità Uplink: la velocità Uplink del servizio PPTP .Downlink Rate: Downlink rate of PPTP service.
- · Bilancio di carico: seleziona il gruppo di bilancio predefinito.
- Rilevamento del collegamento: non abilitato da impostazione predefinita.

4.11 Rotta statica

Dashboard		Network/Static Route/Edit Help Fee	dback		
Network	~				
DHCP Server		Line	lan	~	
MWAN		Dest Addr	10.10.10.0		*
VIAN		Netmask	255.255.255.0	~	
VPN Client		Gateway	192.168.1.254		
Static Route		Priority	4		
ARP Binding	_	Remarks	SERVER/10.10.10.0		
Static DHCP			CONFIRM CANCEL		
Port Attrubutes					
Status	~				
SmartQoS	~				
Firewall	~				

⊉

- Linea: seleziona l'interfaccia a seconda del contesto e fare l'emissione dell'interfaccia di routing.
- Indirizzo di destinazione: la sottorete usata dal dispositivo di destinazione.
- Maschera sottorete: la sottorete utilizzata per l'obiettivo.
- Gateway: indirizzo ip dell'interfaccia della porta lan di destinazione .
- Priorità: il valore predefinito è 0.
- Nota: informazioni da notare per questo percorso .

Ad Esempio:

in una rete aziendale, è possibile connettere alla rete esterna e attraverso il router wireless B, anche ai server della rete interna attraverso il router wireless A. I computer aziendali necessitano l'abilitazione ad accedere ad entrambi ai server della rete esterna ed interna senza cambiare l'indirizzo IP e il gateway della connessione locale. L'esempio di configurazione è mostrato in basso :



Nella pagina di gestione del router B, cliccare "configurazione di rete - routing statico- modifica", come mostrato nella figura in basso:

	Dashboard		Network/Static Route/Edit Help Feedback		
	Network Interface DHCP Server MWAN VLAN VPN Client Static Route ARP Binding Static DHCP	^	Line Dest Addr Netmask Gateway Priority Remarks	Ian ~ 10.10.10.0 255.255.255.0 ~ 192.168.1.254 1 1 SERVER/10.10.10.0 CONFIRM CANCEL	
0	Status	~			
	SmartQoS	~			
2	Firewall	v			

Testare se il PC può eseguire un PING al SERVER e rilevare se I percorsi di instradamento statico sono validi. se si può accedere , la configurazione del percorso statico è avvenuta con successo.

63	Dashboard	Network/ARP Binding/Add	Help Feer	CPU: 26.92%	🛗 Memory: 48.1
<u>_</u>	Network	Ó.			
	Interface				
	DHCP Server	IP	Input IP		
		MAC	Input MAC		
	MWAN	Interface Accessisted			
	VLAN	Interface Associated			
	VPN Client	Remarks	Input Remarks		
	Static Route		CONFIRM CANC	EL	
	ARP Binding				
1	Static DHCP				
	Port Attrubutes				

4.12 Il protocollo ARP

- Indirizzo IP: l'indirizzo IP del terminal
- Indirizzo MAC: l'indirizzo MAC del terminal.
- Interfaccia: porta LAN corrispondente all' IP.
- Nota: nota di descrizione del protocollo IP e MAC.

Allegato: dopo aver aggiunto la regola,si deve barrare la regola e cliccare il tasto di aggiunzione. L'assegnazione statica del DHCP per consentire il MAC obbligatorio per protocollare l'IP. Dopo averlo aperto, l'IP e il MAC devono essere uniformi con le informazioni di protocollo per accedere alla rete e scartare i fascicoli non confermati dalle regole dei fascicoli.

4.13 DHCP assegnazione statica



- Indirizzo IP: l'indirizzo IP del terminal .
- Indirizzo MAC : l'indirizzo MAC del terminal.

₹

Nota: nota della descrizione del protocollo IP e MAC.

4.14 Caratteristiche del portale

0	Dashboard		Netw	vork/Port Attrubut	es <u>Help</u> Feedba	<u>ck</u>		@ CPU: 26.94%	Memory:	48.24% 1 Up Speed: 4.01	6 Mbps 👃 Down Speed: 11.188 Mbps
ĉ.	Network	~									
	Interface										
	DHCP Server			Q Input Cor	ntent						
	MWAN			Port Name	Logic Ifname	Link Status	Auto-Negotiation	Speed	Duplex	In/Out Packets	In/Out Bytes
	VLAN			Port0	lan1	up	Yes	100baseT	full-duplex	30318106/20788075	3877272590/37436699064
	MOAL CHARA			Port1	lan	down	Yes	NA	NA	15749/923	92237/1593813
	VPIN Client			Port2	lan	up	Yes	1000baseT	full-duplex	89354722/82005562	31953669977/80361213539
	Static Route			Port3	lan	down	Yes	NA	NA	0/0	0/0
	ARP Binding			Port4	wan	up	Yes	1000baseT	full-duplex	96900769/118283034	119909487561/35586290819
	Static DHCP									Records pe	rpage: 20 👻 1-5 of 5 🔇 🗧 🗧
	Port Attrubutes										
3	Status	~									

• **Operazione:** cliccare modifica,si può scambiare la porta automatica di contrattazione si consiglia di usare la contrattazione automatica ..

- Nome Interfaccia: nome di ogni porta reale.
- Interfaccia logica: stato di utilizzo di ogni porta WAN/LAN.

• Stato di collegamento: lo stato di connessione di ogni porta reale ,chiusa/non connessa verso il basso e aperta /connessa verso l'alto .

• Trattativa automatica: la velocità della porta è o non è automaticamente negoziata .

• Velocità della porta: appare l'attuale velocità della porta di rete, chiusa/non connessa come sconosciuta .

• Modalità Duplex: predefinire il riempimento della modalità Duplex, chiusa/ non connessa come sconosciuta.

• Invio messaggi: il numero di messaggi inviati da ogni porta reale

• Inviare e ricevere dati: il numero di dati inviati e ricevuti in ogni porta .

5. STATO

5.1 Monitoraggio di carico

5.1.1 Performance di carico

La seguente è l'operazione del dispositivo durante il funzionamento del sistema. Cliccare il tasto del servizio RIAVVIA per riavviare il servizio web .

۵	Dashboard	-11	Status/Load Monitoring Help Feedback	CPU: 27.03% Memory: 48.67% 个 Up	o Speed: 4.994 Mbps	↓ Down Speed: 18.084 N
-	Network	~				
3	Status	~				
	Load Monitoring		Performance Load			
	User Info				Last 1 Hour 🛛 🗸	RESTART SERVICE
	WiFi Sta Info					
	Authorized Users		Percentage(%)			Quality
	Line Monitoring					A /
	License		80-	An	Nh	- 120
	ARP List		60 A	VVVV V		90
	System Route Table		40-			- 60
11	SmartQoS	~	20			- 30
3	Firewall	×	~			
\$	VPN Server	~	0 ¹ . 14:19:59 14:24:06 14:28:14 14:32:23	14:36:33 14:40:42 14:44:51 14:49:00 14:53:11 14:57:20 15:01:31	15:05:40 15:09:49	15:14:00 15:18:09
87	HotSpot	~				
ſ.	Wireelss	v.		- CPU Ubirty - Disk Ubirty - Memory Ubirty - Users Unline		
÷.	WILLERISS	×.				

5.1.2 Carico di rete

Il seguente è una rappresentazione di come appare in tempo reale il carico di rete , incluso la larghezza di banda upstream e downstream durante il funzionamento del sistema.



5.2 Informazioni utente

Cliccare il tasto di aggiornamento automatico per aggiornare il contenuto della pagina;cliccare il tasto RIAVVIA per riavviare il servizio web.

	Notwork	122										
Ψ	Network											
	Status	^										
	Load Monitoring		Q, Ing	out Conte	int				AUTO REFRESHING	RESTART	SERVICE	REFRESH
Γ	User Info											
	WiEi Sta Info			Config	ure	IP Address	IPv6 Address	MAC Address	Hostname	Src Zone		Uptime
	thir old line		Details	Block	Rate Limit	172.16.10.103	12	No. of Concession, Name		lan	1Days 6Hou	urs 26Minutes 8S
	Authorized Users		Details	Block	Rate Limit	172.16.10.104		Terms 17 (5) Terms		lan	1Days 6Hou	urs 26Minutes 85
	Line Monitoring		Details	Block	Rate Limit	172.16.10.124	-	Martin at 197	android-310/05ab4430df8e	lan	1Days 6Hou	urs 26Minutes 85
			Details	Block	Rate Limit	172.16.10.102	e	To M. IT Musc In		lan	1Days 6Hou	urs 26Minutes 8S
	License		Details	Block	Rate Limit	192.168.0.34	fe80::4aea:63ff.fe29:ef49	40 million (10 million)		lan	1Days 6Hou	rs 21 Minutes 56
	ARP List		Details	Block	Rate Limit	192.168.110.129		the last of the life		lan	1Days 6Hou	rs 21 Minutes 56
	Cuton Deute Tel		Details	Block	Rate Limit	192.168.110.35		101010 March		lan	1Days 6Hour	rs 21 Minutes 56
	System Route Tat	ne	Details	Block	Rate Limit	192.168.110.186	2	the local range		lan	1Days 6Hour	rs 21 Minutes 56
	SmartOoS	~	Details	Block	Rate Limit	192.168.100.59	14	ALC: U.S. 17-18-18		lan	1Days 6Hou	rs 21 Minutes 25
	100 M		Details	Block	Rate Limit	192.168.110.182	fe80::4619:b6ff.fe43:8f7a	-		lan	1Days 6Hou	rs 20Minutes 55
	Firewall	~	Details	Block	Rate Limit	192.168.110.29	fe80::212:12ff.fe25:e1a8	ALC: 12 (21 a) 48		lan	1Days 6Hour	rs 20Minutes 55
	VPN Server	~	Details	Block	Rate Limit	192.168.110.67		-	¥.	lan	1Days 6Hour	rs 19Minutes 54
	124 EUX		Details	Block	Rate Limit	192.168.110.183	12	8111004		lan	1Days 6Hou	rs 19Minutes 23
	HotSpot	~	Details	Block	Rate Limit	192.168.88.55		10.00		lan	1Days 6Hour	rs 19Minutes 23
	Wireelss	\sim	Details	Block	Rate Limit	192.168.100.136	fe80::4619:b6ff.fe43:8f8b	ALC: 10 18 42 19 18		lan	1Days 6Hou	rs 18Minutes 53
	COS		Details	Block	Rate Limit	192.168.100.52	0	weather that the	х	lan	1Days 6Hou	rs 17Minutes 52
	Management	\sim	Details	Block	Rate Limit	192.168.88.2	14	all of its soul if		lan	1Days 6Hou	rs 16Minutes 20
	Unified Claud		Details	Block	Rate Limit	192.168.110.179	fe80::4619:b6ff:fe34:ed07	44 YO M DOWN IF	*	lan	1Days 6Hou	rs 16Minutes 20
	Unimed Cloud	~	Details	Block	Rate Limit	192.168.100.176		did the fact and fact	*	lan	1Days 6Hou	rs 14Minutes 188
	Application	V	Details	Block	Rate Limit	192.168.100.132	0	44 (19 A) To (10 A)	×	lan	1Days 6Hou	urs 9Minutes 41S
u												

Clicca dettagli per visualizzare I dettagli del flusso utente in tempo reale.



Cliccando BLOCCA si sposta l'utente nella lista nera e non potrà connettersi alla rete.

0	Dashboard		Status/User Inf	fo <u>He</u>			1	CPU: 27.11%	🖾 Memory: 48.73% 🕇 Up Sp	eed: 5.540 1	vibps 🕹 Dow	n Speed: 25.049 Mbps
Ê	Network	~										
9	Status	^										
	Load Monitoring		Q Int	put Conte	ent				AUTO REFRESHING	RESTART	SERVICE	REFRESH
	User Info											
	WiFi Sta Info			Config	ure	IP Address	IPv6 Address	MAC Address	Hostname	Src Zone		Uptime
	thir statine		Details	Block	Rate Limit	172.16.10.103		THE OTHER	•	lan	1Days 6Hou	s 29Minutes 40Sec
	Authorized Users		Details	Block	Rate Limit	172.16.10.104		No. of Concession, Name		lan	1Days 6Hou	s 29Minutes 40Sec
	Line Monitoring		Detalls	Block	Rate Limit	172.16.10.124		Martin to	android-310f05ab4430df8e	lan	1Days 6Hou	s 29Minutes 40Sec
			Detalls	Block	Rate Limit	172.16.10.102		NETTER		lan	1Days 6Hou	s 29Minutes 40Sec
	License		Details	Block	Rate Limit	192.168.0.34	fe80::4aea:63ff:fe29:ef49	distanti di se		lan	1Days 6Hou	s 25Minutes 28Sec
	ARP List		Details	Block	Rate Limit	192.168.110.129	-	-		lan	1Days 6Hou	s 25Minutes 28Sec
	Contras Danta Tab		Details	Block	Rate Limit	192.16		(ee)	ec *	lan	1Days 6Hou	s 25Minutes 28Sec
	System Route Tat	же	Details	Block	Rate Limit	192.168	Add the user to the blacklis	t ? (14)	16 *	lan	1Days 6Hou	s 25Minutes 28Sec
[[?]]	SmartOoS	~	Details	Block	Rate Limit	192.16	10 170 10 10 100	1:f0::	5 *	lan	1Days 6Hou	s 24Minutes 57Sec
			Details	Block	Rate Limit	192.168	IP : 1/2.16.10.103	1.81.3	a *	lan	1Days 6Hou	s 24Minutes 27Sec
0	Firewall	~	Details	Block	Rate Limit	192.16	MAC 174.96.37.06.84.9	9 (e1)	18 *	lan	1Days 6Hou	s 24Minutes 27Sec
-53	VPN Server	~	Details	Block	Rate Limit	192.16		1.81.1	a *	lan	1Days 6Hou	s 23Minutes 26Sec
1000	11.10		Details	Block	Rate Limit	192.168	CONFIRM CANCE	:0a)	* 00	lan	1Days 6Hou	s 22Minutes 55Sec
187	Hotspot	~	Details	Block	Rate Limit	192.16		5:6f.3	7 *	lan	1Days 6Hou	s 22Minutes 55Sec
-	Wireelss	~	Details	Block	Rate Limit	192.168.100.136	fe80::4619.b6ff.fe43.8f8b	44:19:56:43:86	* *	lan	1Days 6Hou	s 22Minutes 25Sec

In hot spot- lista nera-lista nera MAC, non si possono rimuovere gli utenti dalla lista

6	Dashboard		HotSpot/Black List	Help Feedback	🞯 CPU: 27.13% 📓 Me	mory: 48.82%	t Up Speed: 4.0	73 Mbps 🤳 Dowr
ĉ.	Network	~						
6	Status	~						
[11]	SmartQoS	~	MAC BLACK	LIST IP BLACK LIST				
\bigcirc	Firewall	~	1.00					
5	VPN Server	~	Q Input C	Content	ADD BATCHADD	IMPORT	EXPORT	REVERSE
ß	HotSpot	~		Configure	MAC Address			Remarks
	Service Zone			Edit	2010/07-007010			XBOX
	PPPoE Server WeiChat Auth Local Portal WiFiDog Auth CMCC-Portal RADIUS Server							



Cliccando limita velocità si limiterà la velocità di download e upload dell'utente

Ā

6	Dashboard		Status/User Inf						@ CPU: 27.17%	63	Memory: 48.58% 🕇 Up Spe	ed: 6.595 I	/lbps ↓ Down	Speed: 27.414 Mb
ĉ	Network	~												
Q	Status	^												
	Load Monitoring		Q Int	out Conte	ent					Γ	AUTO REFRESHING	RESTART		REFRESH
	User Info													
	WiFi Sta Info			Config	ure	IP Add	iress	IPv6 Address	MAC Address		Hostname	Src Zone		Uptime
	Will bla hild		Details	Block	Rate Limit	172.16	10.103		NETTON		*	lan	1Days 6Hours	32Minutes 34Sec
	Authorized Users		Details	Block	Rate Limit	172.16	.10.104	-	-			lan	1Days 6Hours	32Minutes 34Sec
	Line Monitoring		Details	Block	Rate Limit	172.16	.10.124		8475475		android-310f05ab4430df8e	lan	1Days 6Hours	32Minutes 34Sec
			Details	Block	Rate Limit	172.16	.10.102		NAME	-	*	lan	1Days 6Hours	32Minutes 34Sec
	License		Details	Block	Rate Limit	192.16	38.0.34	fe80::4aea:63ff.fe29.ef49	distanti ile at			lan	1Days 6Hours	28Minutes 22Sec
	ARP List		Details	Block	Rate Limit	192			*** * ***	38	*	lan	1Days 6Hours	28Minutes 22Sec
	System Pouto Tabl		Details	Block	Rate Limit	191		Date Lineal D472 40 40 4	0.0	ec		lan	1Days 6Hours	28Minutes 22Sec
	System Route Tabl		Details	Block	Rate Limit	192		Rate LimitiP172.16.10.1	0.5	d6	,	lan	1Days 6Hours	28Minutes 22Sec
	SmartQoS	~	Details	Block	Rate Limit	192	Up Spee	o be		35	*	lan	1Days 6Hours	27Minutes 51Sec
0	-		Details	Block	Rate Limit	192	Down	10		7a		lan	1Days 6Hours	27Minutes 21Sec
	Firewall	~	Details	Block	Rate Limit	192	Speed	0		a8	*	lan	1Days 6Hours	27Minutes 21Sec
	VPN Server	~	Details	Block	Rate Limit	192				за		lan	1Days 6Hours	26Minutes 20Sec
			Details	Block	Rate Limit	192	c	CONFIRM	DEL	00	*	lan	1Days 6Hours	25Minutes 49Sec
	HotSpot	~	Details	Block	Rate Limit	19				77	*	lan	1Days 6Hours	25Minutes 49Sec
(:	Wireelss	~	Details	Block	Rate Limit	192				3b		lan	1Days 6Hours	25Minutes 19Sec

Dopo aver limitato la velocità la configurazione può essere consentita ,disabilitata o rimossa nello SmartQos - Flusso di controllo - su base MAC

											. 0	0
Dashboard		SmartQoS/Flow C	ontrol <u>Help</u> I	eedback			👌 CPU Temp: +7.0°C 🙆 CPU: 3	70% 😫 Memor	r 36.53% 🕇	Up Speed 1.047 Mbps	Down Speed	3.749 N
🛅 Network	~											
Status	\sim											
SmartQoS	^	IP-BA	SED MA	C-BASED								
Qos Configraion		9	Input Content				ADD	ENABLE	STOP	RESTART SERVICE	DELETE	
Flow Control												
Port Route			Configure	Status	MAC Address	Upload(Min/Max KBops)	Download(Min/Max KBops)	Cycle		Time	Name	
Domain Route			Ede	Enable	1000000000	10/10	100/100		U	ndefined - undefined		
Load Balance										tecords per page: 20 👻 1	1-1 of 1 < 3	

5.3 Informazioni stato WiFi

Una lista dettagliata di utenti finali che si sono connessi al gateway.

TE														
a	Dashboard	Status/W/Fi Sta Int						8 CPU Temp: +	7.0°C 📵 CPU: 3.72	1% 🖼 Memory: 36.53% 个 Up Spe	ed: 1.685 Mops	↓ Down Sr	peed: 21.041	Mbps
٢	Network													
G	Status													
	Load Monitoring	Q In								AUTO REFRESHING		R		
_	User Info	Configure	IP Address	MAC Address	Hostna	me	Associated AP	MAC OTAP	\$90	Uptime	Signal	RX Rate	TX Rate	
	WiFi Sta Info	Kick	172.18.18.135	Market Self.	android-310/05/	ab4430df8e	TDAIR051196100000	INCOMP.	todasir2.4	23Hours 17Minutes 45Seconds	-63 dBm	11.0	72.0	
	Authorized Users	Kick	172.18.18.118	*****	Galaxy-A9-3	Star-Lite	TDAIR051196100000	TAXABLE AVAILABLE	todzair-guest	6Hours 48Minutes 51Seconds	-72 dBm	81.0	121.1	
		Kick	172.18.18.104	to be the lot of the lot	Honor_9i-a9850	oOot3140e29	TDAP0001197170000	74 H 17 D 14 H	todaair2.4	6Hours 30Minutes 16Seconds	-67 dBm	15.0	67.0	
	Line Monitoring	Kick	172.16.10.235	A In Tax 21 In	vite			710037-0016-00	todaak-guest	6Hours 19Minutes 44Seconds	-80 dBm	65.0	65.0	
	License	Kick	172.16.10.231	Section and the	HONOR_9X-9	Sure 1	to kick the user ?	TAXABLE PARAMETER	todaair-guest	6Hours 18Minutes 14Seconds	-66 dBm	10.0	69.0	
	ADD List	Kick	172.16.10.230	10 T 40 10 10 10	android-650	ID -	172 10 10 125	76 W 17 W 44 W	todaair-guest	6Hours 15Minutes 43Seconds	-64 dBm	5.0	70.0	
	ARE LIST	Kick	172.16.10.105	No. of Concession, Name		MAC	08 e7 f5 e7 1h 81	TAXABLE PARTY.	todaair	6Hours 15Minutes 13Seconds	-59 dBm	520.5	650.6	
	System Route Table	Kick	172.18.18.122	to at the line is	Hor			2010/07/06 01:00	todasir2.4	6Hours 13Minutes 12Seconds	-64 dBm	18.0	68.0	
-		Kick	172.16.10.234	1.4.11.1.1	vis	CONFI	CANCEL	70.00 IF 10.54.00	todaair-guest	6Hours 12Minutes 12Seconds	-66 dBm	24.0	103.1	
1914	SmartQoS	Kick	172.16.10.223	advected to be lot	Gal	- Contern	Contocc	748.278.014	todaair	6Hours 6Minutes 40Seconds	-69 dBm	390.3	660.6	
0	Firewall	Kick	172.18.18.125	ALC: NO. OF TAXABLE PARTY.	Honor_V10-8			74.00.07.00 at 10	todaair2.4	5Hours 40Minutes 0Seconds	-55 dBm	24.0	71.0	

• **Configura:** Cliccando kick si causerà una disconnessione del dispositivo terminal dall'autenticazione.si disconnetterà la connessione wireless per breve tempo, e l'utente potrà riconnettersi .

- Indirizzo IP: l'indirizzo IP degli utenti finali .
- Indirizzo MAC: l'indirizzo MAC degli utenti finali
- · Nome dell'ospite: il nome degli utenti finali nella rete.
- AP associato: Il numero seriale della connessione AP degli utenti finali
- MAC di AP: indirizzo MAC di AP.
- SSID: nome SSID della connessione wireless del terminal.
- Tempo di attività: il tempo di connessione di rete degli utenti finali.

- Segnale: il segnare corrente della potenza di connessione AP.
- Velocità RX/TX : la velocità di connessione del dispositivo wireless

5.4 Utenti autorizzati

Una lista di utenti autorizzati attraverso il portale.

0	Status	^								
	Load Monitoring		Q Input Content					TUA	O REFRESHING RESTART SEP	IVICE REFRESH
	User Info		Configure	IP Address	IPv6 Address	MAC Address	Usemanie	Authentication Method	Uptime	Session Num
	WiFi Sta Info		Kick Block	172.17.17.139	1e30.107f.a58d.b58.aedc	10100 DOI 10100		lan	1Minutes 56Seconds	28
	Authorized Users								Records per page:	20 - 1-1 of 1 - 5
	Line Monitoring									
	License									
	ARP List									
	System Route Table									

• **Configura**: Cliccando kick si causerà una disconnessione del dispositivo terminal dall'autenticazione, gli utenti dovranno ri-autenticarsi per accedere a Internet. Cliccando Blocca si sposterà l'utente nella lista nera e non si potrà connettere alla rete. in hotspot—lista nera-lista nera MAC, si può rimuovere l'utente dalla lista nera .

- Indirizzo IP/IPv6 : indirizzo IP/IPv6dell'utente finale
- Indirizzo MAC: indirizzo MAC dell'utente finale
- metodo di autenticazione : LAN.
- Tempo di attività: il tempo di connessione di rete dell'utente finale .
- Numero di sessione: numero di sessione dell'utente finale.

5.5 Monitoraggio di linea

Interface S	tatus											
0: lan1 1	ian 2: k	an 3: Ian	4: lan :	S: wan								
Line Monito	oring										4070.02	
Q Inpu	I Content										AUTO RE	PRESHING REPRESH
Details	Interface	Port Name	Status	IP Address	IPv6 Address	Sessions	RX rate	TX rate	TX bytes	RX bytes	TX packets (dropped/total)	RX packets (dropped/total)
Details	lan1	eth0	Enable	172.16.10.1/255.255.255.0	fdd8:9e01:7111::	161	138 Kbps	2.551 Mbps	10.626 GB	569.548 MB	0 / 9480788	0/4317857
Details	lan	eth1	Stop	192.168.88.1/255.255.0.0		2705	0 Kbps	0 Kbps	0.000 B	0.000 B	0/0	0/0
Details	lan	eth2	Enable	192.168.88.1/255.255.0.0		2705	790 Kbps	3.104 Mbps	42.879 GB	8.514 GB	0/88478434	41 / 38289873
Details	lan	eth3	Stop	192.168.88.1/255.255.0.0		2705	0 Kbps	0 Kbps	0.000 B	0.000 B	0/0	0/0
Details	lan	eth4	Stop	192.168.88.1/255.255.0.0	121	2705	0 Kbps	0 Kbps	0.000 B	0.000 B	0/0	0/0
Details	wan	eth5	Enable	113 93 238 9/255 255 255 255			5.446 Mbps	955 Kbps	9.028 GB	51.463 GB	0/40435252	17495 / 58031140

Records per page: 20 👻 1-6 of 6 < >

Stato di interfaccia:

Il blu indica che lo stato di collegamento è operativo, il grigio indica che lo stato di collegamento non è operativo .

Il monitoraggio della linea mostra l'indirizzo IP/IPv6, Sessione, velocità RX/TX, dati TX/RX, e fascicoli TX/RX (persi/totali).

Clicca DETTAGLI per visualizzare I dettagli del monitoraggio di linea



5.6 Licenza

Si può visualizzare la versione di sistema, il numero seriale, informazioni ecc.

License Status		
	Device have been Licensed	
License Info		
	Model	TOROUTER
	Serial Number	CHINA DOTTO/TOYODDA
	Product Vendor	CHINE .
	System Version	v5.0.build20191107-1345-4594f62

5.7 Lista ARP

ARP(address Resolution Protocol) è un protocollo TCP/IP per ottenere un indirizzo di base su un indirizzo IP . quando un computer o un telefono mobile invia messaggio,trasmette la richiesta ARP che contiene il target dell'indirizzo IP a tutti i computer o telefoni mobili su un'area locale di rete , e riceve il messaggio di ritorno per determinare il target dell'indirizzo. Al ricevimento del messaggio di ritorno,l'indirizzo IP e gli altri indirizzi saranno conservati in una memoria locale ARP per un certo periodo e la cache ARP verrà interrogata direttamente in future richieste per risparmiare risorse.

IPV4 II	PV6					
Q, Input Co	intent		EXPORT	ADD TO DHCP STATIC ALLOCATION	ADD TO ARP BINDING TABLE	REVERSE
	Interface Associated	Device IP		Device MAC	Туре	
	br-lan	192.168.100.62		and an Dirac Te	STALE	
	br-lan	192.168.100.175		and an it such	STALE	
	br-lan	192.168.88.57		All for the self-based	REACHABI	E
	br-lan	192.168:120.136		02712-0-001	REACHABI	E
	br-lan	192.168.108.28		(End 4) (End 34	REACHABI	E
	br-lan	192.168.120.130		NACE # 1	STALE	
	br-lan	192.168.120.121		ficult of 10 years	REACHABI	E
	br-lan	192.168.120.240		to be at 111 for 76	STALE	
	br-lan	192.168.110.186		10 to the 11 at 14 at	STALE	
	br-lan	192.168.120.230		40000444	DELAY	
	br-lan	192.168.110.182		401036-02875	REACHABI	E

Nota: Il binding ARP viene aggiunto dall'utente quando necessario, ma non collega l'indirizzo IP del terminale. Se l'IP del terminale deve essere associato, può essere impostato in DHCP statico di rete.

5.8 Sistema della tabella di routing

Nelle reti dei computer, la tabella di routing è una raccolta di tutti le informazioni di percorso. Essa conserva il percorso di specifici indirizzi di rete e contiene le informazioni di topologia riguardo alla rete, per realizzare il protocollo di routing e la selezione di routing statico.

oad Aonitoring	IPV4 IPV6			
Jser Info	Q, Input Content			
ViFi Sta Info	Dest Addr	Gateway	Line	Priority
Authorized	0.0.000	113 93 236 1	pppoe-wan	10
Jsers	0.0.0.00	113.93.236.1	pppoe-wan	1
ine	10.10.10.0/24	192.168.1.254	belan	1
Aonitoring	113 93 236 1		pppoe-wan	
icense	172.16.10.0/24		br-lan1	
DD Liet	172.17.17.0/24		br-lan1_17	
in Lin	172.18.18.0/24	~	br-lan1_18	
ystem Route	192.168.0.0/16		br-lan	121

6. SMARTQOS

6.1 Configurazione Qos

Flow Contr	rol State
	Enable Disabled
Flow Contr	tol Mode
	O Smart-Auto Mode Strict Priority Mode
P2P Block	
	O Enable Disabled
Balance M	ode
	By Sessions By IP
	CONFIRM

• Modalità flusso di controllo: modalità Smart-Auto /modalità priorità rigorosa.

- Blocco P2P: abilitato/Disabilitato.
- Modalità bilancio: da sessione /da IP.

6.2 Controllo di flusso

9	Status	~									
	SmartQo!	^	IP-BASED	MAC-BASED							
	Qos Configraion		Q, Input Contr	ent				ADD ENABLE	STOP RE	START SERVICE	DELETE
- 1	Flow Contro	d		Configure	Status	IP Address	Upload(Win/Max Kbps)	Download(Min/Max Kbps)	Cycle	Time	Name
	Port Route						A No data availahia				
	Domain Rou	ite					A				

Seleziona il limite di velocità IP oppure il limite di velocità MAC .

- Stato: abilitato/Disabilitato.
- Nome di Policy: regola personalizzata.
- Utilizzo interfaccia IP: seleziona il terminal di connessione intranet del Gateway.

• IPv4: inserire un IP o un segmento IP. Se si seleziona il limite di velocità MAC, inserirlo in MAC.

• Aumentare la velocità: valore minimo della larghezza di banda/ valore massimo della larghezza di banda .

• Diminuire la velocità: valore minimo della larghezza di banda/ valore massimo della larghezza di banda

- Ciclo: selezionare tutto per una settimana.
- Tempo: orario di inizio/orario di fine per un giorno.

6.3 Routing del portale

Controllare la politica preferita di accesso per gli utenti di Intranet

Dustibuliu		SmartQoS/Port Route/Add	пер гесораск		
Network	~				
Status	~		Chatan		
SmartQot	~		Status		
			Describtion	New Rule	
Qos Configraio	n		Host IP	192.168.100.1,192.168.100.2-192.168.100.100,19	Add
Flow Contr	ol				Remove
Port Route					
Domain Ro	oute				
Load Balan	ice				
ISP Segme	nt				
			Flow Priority	Priority	
Firewall	\sim		Interface	~	
VPN Server	~		interface		
HotSpot	~	Advanced ~			
Wireelss	~			CONFIRM CANCEL	
CPE	\sim				

- Stato: abilitato/Disabilitato.
- Descrizione: regola personalizzata.
- Ospite IP: inserire nell'IP o nel segmento IP.
- Flusso di priorità: Priorità/Espresso/Normale/di massa .
- Interfaccia: WAN.

	Dashboard		Advanced				
11	Network	~					
0	Status	~	Dest IP)	192.168.100.1,192.168.100.2-19	92.168.100.100,19	1
ţ.	SmartQo!	^					E
	Qos Configraioi	n					
	Flow Contr	ol					
	Port Route						
	Domain Ro	oute	Protoco	ol	ТСР	~	
	Load Balan	ice	Internal	I Port	Single port or port range(e.g: 80	80 or 8080:8090)	A
	ISP Segme	nt					R
\bigcirc	Firewall	~					
¢	VPN Server	~					
F	HotSpot	~					
(î;	Wireelss	~	Externa	al Port	Single port or port range/e g. 80	80 or 8080-8090)	A
CPE	CPE Managen	~			Congre port of port angelo.g. op		Re
ථ	Unified Cloud	~					
	Applicatic	~					
0	Security	~					
ලි	System	~					
ii:	Logging	~			CONFIRM CANCEL		

- Destinazione IP: inserire un IP o un segmento IP o lasciare vuoto.
- Protocollo: ANY, TCP, UDP, TCP+UDP, ICMP, ICMPv6.
- Porta interna: porta singola o un range di porte.
- Porta esterna: porta singola o un range di porte.

6.4 Percorso di dominio

(~)	Status	~				
191	SmartQoS	~	Basic Config			
	Qos Configraion					
	Flow Control			Status	Enable Disabled	
	Port Route			Describtion	rule	
	Domain Route			Host IP	192.168.100.1,192.168.100.2-192.168.100.100,19	Add
	Load Balance	1				Remove
	ISP Segment					
\bigcirc	Firewall	~				
	VPN Server	~				
P	HotSpot	~		Policy Priority	Priority	
(î:	Wireelss	~		Interface	Y	
CPE	CPE Management	~	A descender			
ථ	Unified Cloud	\sim	Advanced ^			
	Application	~		Domain	Input Domain	Add
\bigcirc	Security	~			input bornam	Remove
@	System	~				
	Logging	~				
	P*					

Controlla la policy di accesso preferita per gli utenti Intranet.

- Stato: abilitato /disabilitato.
- Descrizione: regola personalizzata.
- Ospite IP: inserire un IP o un segmento IP.
- Priorità politica: Priorità/Espresso/Normale/di massa.
- Interfaccia: WAN.
- Dominio: nome del dominio.

6.5 Bilancio di carico

ß	Dashboard		SmartQoS/Load Balance/Edit Help Feedb	ack
^	Network	~		
9	Status	\sim		
1¢1	SmartQoS	^	Interface Balance Weight	1000000
	Qos Configraion		Load Balance	NO BALANCE POLICY
	Flow Control		Link Detection	Enable Detection
	Port Route		Check Times(default: 5)	1
	Domain Route		Check Interval(default: 5)	5
[Load Balance		Select Method(default: PING)	
	ISP Segment		Detection Server Domain	Input Detection Server, like www.163.com
9	Firewall	~		
	VPN Server	~		CONFIRM CANCEL
P	HotSpot	~		

• Interfaccia: WAN.

• **Contrappeso:** questo valore è usato principalmente per comparare con il carico delle altre linee. Il sistema determinerà il carico della linea in accordo con il valore . Il valore predefinito è determinato dalla larghezza di banda automaticamente, se il valore predefinito necessita di essere cambiato, impostare I parametri in accordo con la larghezza di banda razionale della linea , passeranno più dati/ utenti con I parametri lager.

• Bilancio di carico: specificare la strategia di deviazione dell'operatore per la linea di carico

Rilevamento del collegamento: abilitato/Disabilitato.

• Orari di controllo: il sistema controlla gli orari del PING della linea in alcuni momenti. (predefinito 5 volte)

• Intervallo di controllo: l'intervallo per il controllo del sistema (predefinito 5 secondi per volta).

• Metodo di selezione: PING, HTTP, HTTP+PING. (predefinito PING)

• Rilevare il server del dominio: controlla il server del dominio.

6.6 Segmento ISP

@	Dashboard		SmartQoSIISP Segment Holp Exection3		& CPU	Temp: +7.0°C 📵 CPU: 7.65% 😫 Memory 25.11%	↑ Up Speed: 1.895 Mbps 👃 Down Speed: 36.243 Mbps
ĉ	Network	\sim					
\odot	Status	~					
	SmartQoS	^	CTCC CUCC CMCC	CERNET CUSTOM ISP 1	CUSTOM ISP 2 CUSTOM ISP 3		
	Qos Configraion						
	Flow Control		RESET TO DEFAULT ISP FIEL	DOWNLOAD ISP IP FILE	0 (0.0 B)	+ 🗅	
	Port Route				Lipicad ISP IP File		
	Domain Route						
	Load Balance						
	ISP Segment						
0	Firewall	~					
8	VPN Server	~					
同	HotSpot	~					
(:	Wireelss	~					
OPE III*	CPE Management	*					
3	Unified Cloud	\sim					
88	Application	~					
0	Security	\sim					
\odot	System	~					
	Logging	~					
	Date						

Il segmento ISP può usare il segmento di indirizzo IP predefinito ,oppure si può personalizzare Il file in superfice e inserire nell'indirizzo IP fornito dall'opertore locale.

7. FIREWALL

7.1 Mappatura del portale

Firewall - mappatura del portale - aggiungi

TD	ROUTER	÷					٥	0 0	9 8
0	Dashboard								
ĉ	Network	~	Basic Config						
9	Status	~							
(11)	SmartOoS			Status	 Enable				
0	31110110203			Description	WEB				
9	Firewall	^		Protocol	ANY ~				
	Port Mapping			Protocol	TCP ~				
	Host Mapping			External Port	Single port or port range(e.g. 8050 or 8050 8090)	E			
	Access Control List				Single part or port range(e.g. 3080 or 6060 3050)				
	LAN Forward			Internal Port	Single port or port range(e.g: 8050 or 8050:8090)				
	CAN FORWARD				Single port or port range(e.g. 8080 or 8088 8090)				
	Share-Net Block			Internal IP Address	Input Internal IP Address				
	Connection Limit								
	DMZ Server		Advanced ~						
8	VPN Server	~			Instit From Paralel and				
69	Hotfoot			From Source port	input Promi Source por				
103	Hotspor	~ I		From Source IP	Single port or port range(e.g. 8060 or 8080,8090)				
((:	Wireelss	~			Single port or port range(e.p. 3060 or 9080/3090)				
OF	CPE	~		WAN IP Address	Input yown in Address fields if you excepted the WHM III the scholar care with Account three who	and address. If you do not asserting the WHM III the subject are served that the of WHMs			
	ivianagement			Reflection	enable ∩ Disabled	and address is you do not specified the news in , the dashed carried strongs at reveal.			
0	Unified Cloud	~			When use port mapping in lan, reflection should be enabled				
諮	Application	~							
0	Security	~			CONFIRM CANCEL				
0	System	~			x. 				

7.1.1 Configurazione di base

- Stato: Abilitato/Disabilitato.
- **Descrizione:** inserire il nome di questa regola.

- Protocollo: cliccare su qualsiasi(Incluso IPv4/IPv6).
- Protocollo: Clicca su TCP+UDP.

• **Portale esterno:** il numero di portale del portale WAN quando l' IP accede alla macchina mappata dalla WAN ESTERNA, che può anche essere un range di valore (8080:8090), ma non può essere lo stesso del numero di portale della regola esistente (per esempio , 80, 443, ecc.).

• Portale interno : il numero di portale usato per accedere al server di internet è impostato dal server stesso

• Indirizzo IP interno : l'indirizzo IP del server che Intranet deve mappare

7.1.2 Avanzato

• Da sorgente IP: l'indirizzo IP del dispositivo che ha bisogno di accedere al server (opzionale).

• Da sorgente portale : il numero di portale IP del dispositivo che necessita accedere al server (ozionale).

• Indirizzo IP WAN: se l'indirizzo della porta wan è configurata, il dispositivo esterno può solo essere accessibile tramite questa porta wan. Se l'indirizzo della porta wan non è configurata, può essere raggiunta tramite tutti gli indirizzi della porta wan.

• Riflessione: esso abilita l' "IP+ numero di porta" della mappa della porta per essere raggiunto su Intranet, e necessita ti essere acceso se il servizio ha bisogno di essere raggiunto su Intranet.

7.2 Mappatura Host

Mappatura della porta su base MAC.

Gli indirizzi IPv6s sono assegnazioni dinamiche, in accordo con gli standard IPv6, per aumentare la sicurezza dell'ambiente di rete, gli ultimi standard IPv6 richiedono che la distribuzione degli indirizzi debba essere dinamica, in tal caso, l'indirizzo del server intranet del dispositivo gateway deve essere cambiato, quando il gateway e l'indirizzo del server sono cambiati:

Il cambio di indirizzo IP e la configurazione non cambiata del dispositivo gateway farà si che I dati siano filtrati. Per far fronte correttamente alla situazione di cui sopra , è richiesta la configurazione automatica della regola di rilascio basata su MAC, in modo che il dispositivo può riallineare correttamente I dati anche in caso di cambio indirizzo.

Status	Enable Disabled	
Description	FTP,SSH,TELNET	*
Protocol	ТСР	
Internal Port	21:23	*
	Single port or port range(e.g: 8080 or 8080:8090)	
MAC Address	Input MAC Address	Add
Sync To Cloud	Enable Disabled	
Server Type	www ~	

- Stato: abilitato/Disabilitato.
- Descrizione: inserisci il nome nel commento.
- Protocollo: clicca su "TCP+UDP".
- Portale interno: il numero di portale usato per accedere a Intranet è impostato dal server stesso.
- Indirizzo MAC: inserire l'indirizzo MAC dell'ospite interno.
- Sincronizzazione al cloud: abilitato o disabilitato,, Sincronizza indirizzo MAC alla piattaforma .
- Tipo di server: WWW, FTP, Email, altri.

7.3 Lista controllo accesso - ACL

• Stato: abilitato/Disabilitato .

- Descrizione della regola: annotazione nome personalizzato Protocol: ANY, IPv4, IPv6.
- Zona sorgente: area sorgente da filtrare.
- zona di destinazione: filtrare l'area di destinazione.
- Protocollo: ANY, TCP, UDP, TCP+UDP, ICMP, ICMPv6 .

• Sorgente indirizzo IP: filtrare la sorgente di indirizzo IP. (indirizzo IP oppure sottorete IP, indirizzi multipli sono separati dagli spazi)

• **indirizzo di destinazione:** l'indirizzo di destinazione del filtro. (indirizzo IP oppure sottorete IP, indirizzi multipli sono separati dagli spazi)

• da sorgente IP: cliccare su TCP, UDP oppure TCP+UDP (8080 o 8080:8090), indirizzi multipli sono separati dagli spazi.

• Porta di destinazione: cliccare su TCP, UDP oppure TCP+UDP (8080 o 8080:8090), gli indirizzi multipli sono separati dagli spazi

• Azione : scarta, Accetta o Rifiuta.

ic comg

• Case: dispositivo LAN , IPv6: 240e:399:129:f4:6914:3a99:c4da:aa3.porta di destinazione : 22 23 8080.

Tutto ciò che si deve fare è creare una regola del filtro di rilascio (azionare seleziona accetta j) Protocollo: IPv6, porta di destinazione: 22 23 8080,attraverso l'accesso di rete,l'indirizzo IPv6 è 240e:399:129:f4:6914:3a99:c4da:aa3 il funzionamento del dispositivo sul servizio corrispondente .

Pulo Description	WEB	
Rule Description		
Protocol	IPv6	~
Source Zone	WAN	~
Dest Zone	LAN	~
Protocol	TCP	\sim
Source IP Address	240e:399:129:f4:6914:3a99:0	4da:aa3
	Single address or network (e.g. 172.	16.3.2 or 172.16.3.0/24), separate multiple it
Dest Addr	Input Dest Addr	
	Single address or network (e.g. 172.	16.3.2 or 172.16.3.0/24), separate multiple it
From Source IP	Input From Source IP	
	Single port or port range(e.g: 8080 or	8080:8090), separate multiple items by spa
Dest Port	22 23 8080	
	Single port or port range(e.g. 8080 or	r 8080:8090), separate multiple items by spa
Action	ACCEPT	~

CANCEL

CONFIRM

7.4 Trasmissione LAN

Questa caratteristica può disabilitare l'accesso LAN tra loro . Per esempio, per il visitatore della rete, si può cliccare su "respingi per far si che il visitatore può accedere a WAN ma non a LAN.



Impostazioni modalità visitatore

Creare vlan17 e vlan18 sotto LAN1. Nella figura sopra , LAN1_8 is è respinto . LAN, LAN1 e LAN_17 possono accedere tra loro . Possono accedere LAN1_18, ma LAN1_18 non può accedere ad altri LAN, può accedere a WAN.

7.5 Blocco Share-Net

	Firewall	~		
	Port Mapping Host Mapping		Share-Net Block Configure	
	LAN Forward		Subnet Blocked lan lan1_17 lan1_18	
			UnBlock IP List 192.168.100.1,192.168.100.2-192.168.100.100,19	(dd
	Share-Net Block		192 168 100 10	temove
	Connection Limit			
	DMZ Server			
肁	VPN Server	\sim		
F	HotSpot	\sim		
(0.	Wireelss	\sim	CONFIRM	
CPE	CPE			

Sottorete bloccata: cliccare sulla porta che si vuole bloccare **Lista IP non bloccata :** aggiungere IP o segmento IP che possono essere condivisi.

7.6 Limite di connessione

1.00

$\overline{\mathbf{G}}$	Firewall	^			
	Port Mapping		Status	O Enable O Disabled	
	Host Mapping		Internal IP Address	192.168.100.1,192.168.100.2-192.168.100.100,19	Add
	Access Control List				Remove
	LAN Forward				
	Share-Net Block				
	Connection Limit				
	DMZ Server				
度	VPN Server	~	Protocol	ALL O TOP O UDP O TOMP	
1000			External Port	Input External Port	
PF-	HotSpot	~		Single port or port range(e.g: 8080 or 8080:8090)	
(;	Wireelss	~	Sessions	300	*
CPE	CPE Management	~	Remarks	Input Remarks	
3	Unified Cloud	~		CONFIRM CANCEL	

- Stato: abilitato o disabilitato.
- Indirizzo IP interno: inserire nell'IP I nel segmento IP che deve essere limitato.
- Protocollo: Tutti, TCP, UDP, ICMP.
- Portale esterno : inserire il portale esterno, la predefinita è il portale pieno .
- Sessione: inserire il numero massimo di limitazioni
- Commenti: Inserisci commenti .

External IP Address Internal IP Address Exclude Protocol Exclude Port

7.7 Server DMZ

Status Interface

ANY	~
Input External IP Addres	S
Input Internal IP Addres	5
	~
Input Exclude Port	
ngle port or port range(e.g	: 8080 or 8080:8090)
Input Remarks	

• Stato: abilitato o disabilitato.

Remarks
- Interfaccia: scegli WAN o qualunque.
- Indirizzo IP esterno: inserire l'indirizzo IP esterno
- Indirizzo IP interno: inserire l'indirizzo IP interno.
- Protocollo di esclusione: scegli TCP, UCP o TCP+UDP.
- Portale di esclusione: inserire portale di esclusione

8. SERVIZIO VPN

8.1 Servizio PPTP

- 8.1.1 Configurazione di base
- Servizio PPTP: abilitato o disabilitato.
- IP interno: inserire nell'indirizzo IP della porta LAN del server.

• Indirizzo di partenza: la capacita di range degli indirizzi è l'indirizzo IP assegnato al canale virtuale dopo l'autenticazione del client avvenuta con successo

• DNS: modalità di funzionamento

	SmartQoS	\sim	Basic Config		
\bigcirc	Firewall	\sim			
南	VPN Server	^		PPTP Service	O Enable O Disable
	PPTP Service			Internal IP	172.16.3.1
	12TP Service	_		Start Address	172.16.3.2-200
	LETT Service				IP Range,like:172.16.3.2-200 or 172.16.3.1-255.254
(P)	HotSpot	~		DNS	172.16.3.1
(:	Wireelss	~		Working Mode	● NAT ○ ROUTE
CPE	CPE	\sim		Service Binding Interface	🗌 lan 🗹 wan 🗋 lan1 🗌 lan1_17 🔲 lan1_18
	Management			State	Stoped
0	Unified Cloud	\sim			

• NAT: Network Address Translation, permette a un'intera organizzazione di apparire su Internet con l'indirizzo IP comune.

• ROUTER: senza l'inoltro NAT, tutti I dati possono essere direttamente trasferiti da Internet a WAN. Questa modalità è applicabile quando l'IP di Internet è pubblico a tutti gli indirizzi di rete.

• Interfaccia di assegnazione dei servizi: seleziona l'interfaccia della rete esterna che può essere accessibile.

• Stato di esecuzione: mostra se la caratteristica è abilitata o interrotta

8.1.2 Avanzata

Advanced ~

Auth Required	Enable Disable	
	if disabled, user can dial ok using any username and password	
Authentication Method	Local User Auth O RADIUS Auth	
Auth Protocol	🗌 pap 🗌 chap 📄 mschap 📄 mschap-v2	
MTU	1450	
MRU	1450	
Detection Interval	10	Minutes
Detection Times	3	time
Encrypted	Enable Disable	
Encryption Method	🗹 Refuse 40bit-mppe 🗹 Refuse 56bit-mppe	Stateless
Compression	Enable Disable	
	CONFIRM	

8.2 Servizio L2TP

8.2.1 Configurazione di base

- Servizio L2TP: abilitato o disabilitato
- IP interno: inserire l'indirizzo IP della porta LAN del server

• Indirizzo di partenza: la capacità di range dell'indirizzo IP è un indirizzo IP assegnato al canale virtuale dopo l' autenticazione del server avvenuta con successo .

• DNS: indirizzo DNS

Modalità di funzionamento:

<u>چ</u>	Network	~	Basic Config		
0	Status	~			
	SmartQoS	~		L2TP Service	O Enable isable
9	Firewall	~		Internal IP	172.16.4.1
串	VPN Server	~		Start Address	172.16.4.2-172.16.4.200
					IP Range,like:172.16.3.2-200 or 172.16.3.1-255.254
	PPTP Service	_		DNS	172.16.4.1
	L2TP Service			Working Mode	● NAT ○ ROUTE
P	HotSpot	~		Service Binding Interface	🗌 lan 🗹 wan 🗌 lan1 🗌 lan1_17 🔲 lan1_18
(0.	Wireelss	~		State	Stoped

• Router: Senza l'inoltro NAT, tutti I dati possono essere direttamente trasferiti dall'IP di Internet a WAN. Questa modalità è applicabile quando l'IP è pubblico a tutti gli indirizzi di rete.

• Interfaccia di assegnazione dei servizi : seleziona l'interfaccia di rete esterna che può essere accessibile .

• Stato di esecuzione: Mostra se questa caratteristica è abilitata o interrotta .

8.2.2 Avanzata

	Auth Required					
	, tuti i toquirou	if disabled, user can dial ok using any username and password				
	Authentication Method	Local User Auth RADIUS Auth				
	Auth Protocol	🗹 pap 🗹 chap 🗹 mschap 🗹 mschap-v2				
	MTU	1450				
	MRU	1450				
	Detection Interval	10	Minutes			
	Detection Times	3	time			
	Encrypted	Enable Disable				
	Encryption Method	Zefuse 40bit-mppe Z Refuse 56bit-mppe	Stateless			
	Compression	O Enable O Disable				
	Compression Method	Refuse BSD Compression	e Compressio			

9. HOTSPOT

9.1 Piano di fatturazione

"Viene utilizzato con "Portale locale" può essere utilizzato come modello generale per le impostazioni del flusso dell'account. Piano di fatturazione HotSpot.

1) Per modificare il piano locale "predefinito", clicca modifica.

2) Per aggiungere un nuovo "Piano", clicca "Aggiungi".

*	Network	~							
0	Status	~							8
	SmartQoS	~	QI	nput Content				A	ADVANCED IMPORT
$\overline{\bigcirc}$	Firewall	~		Configure	Plan Name	Total Flow(MB)	Available Time	Self Service	Upload Speed(Kbps)
8	VPN Server	~		Edit	Default		Long-term	Disable	2000
ß	HotSpot	^							
	Service Zone								
	Billing Plan								
	Local Users								
						1.01.11.	22312 (
	Plan Nar	me				input Pian Na	me		
					11				
	Total Flo	w(MB)			D			
					0 m	ean No Limit			
	Unit				0	Minute C)Hour 💽 I	Day 🔿 Mo	onth
	Available	e Time	2		(D			
					0.m	eans No Limit			
					0.111	iouno 140 Ennie			
	Upload S	Speed	(Kbps)	1	input Upload	Speed(Kbps)		
			111						
	Downloa	d Spe	ed(Kb	(squ	1	Input Downloa	d Speed(Kbps)	
				1 1					
	Self Sen	vice			0	Enable (Disable		
					0				
						CONFIRM	CANCEL		
					-	States and L			

• Nome del piano: inserire il nome del piano.

- Flusso totale (MB): 0 indica nessun limite .
- Unità di tempo : Minuto, ora, giorno, e mese .
- Tempo disponibile: 0 indica nessun limite.
- Velocità di carico : come 2000.
- Velocità di Download : come 2000.

40 Self Service: seleziona "Disabilita".

9.2 Utenti locali

Gli utenti locali possono realizzare PPTP, PPPoE, PPTP, L2TP.

Impostare l'account di accesso wi-fi per fornire ai visitatore l'accesso Wi-Fi . HotSpot-utenti locali, cliccare modifica o Aggiungi .

۵	Dashboard		HotSpot/Loca	I Users	ielo Feedi	ack					8 CPU Temp: +7.0	7°C 📵 CPU: 2.64% 📓	Memory: 35.62% ↑ Up Speed: 1	615 Mbps 🕹 Down	Speed: 6.417 Mbp
Ť.	Network	~													
	Status	~													
	SmartQoS	~	¢	λ Input Con	tent				ADD.	BATCHADD	IMPORT	EXPORT PRINT	CLEAN EXPIRED USER	REVERSE	DELETE
0	Firewall	~		Configure	Status	Usemame	Password	Auth Protocol	Total Flow(MB)	Used Flow(VB)	Upload Speed(Kbps)	Download Speed(Kbp	a) Due Time	Billing Plan	Remarks
8	VPN Server	~		Edit	Normal	youmame	yourpasswd	pptp / I2tp / pppce / webportal	No Limit	0	2000	2000	ONaN-NaN-NaN NaN NaN	NaN Custom	
F	HotSpot	^		Edit	Normal	1	1	pptp / pppoe / 12tp / webportal	0	0	2000	2000	Long-term	Custom	
	Service Zone			Con	reating	2	2	ppp/pppe/izp/webpra	0	0	2000	2000	Records per	coscen 20 - 1-3 of 3	< >
	Billing Plan	_													
	Local Users														
	Usernam	le					Inp	ut Username							
	Passwor	d					Inp	ut Password							
	Amount of	of Co	ncurr	ency			3								
	SMS Not	ificat	ion				Note: A	Enable O D	isable e account	informatio	ng same ac n will be se	nt to the use	gin, default to 1, u	means no	umit
	Remarks						Inp	ut Remarks							
	Available	Auth	nentic	ation	Met	hod	F	PTP 🔽 L2	TP 🔽	PPPoE	🔽 We	ebportal			
	Plan Sele	ect					Cu	stom				~			
	Total Flow	w(ME	3)				Inp	ut Non-zero Nu	imber, 0 r	neans N	o Limit				
	Used Flo	w(ME	3)												
	Upload S	speed	l(Kbp	s)			Inp	ut Non-zero Nu	imber, 0 r	neans N	o Limit				
	Downloa	d Spe	eed(k	(bps)			Inp	ut Non-zero Nu	imber, 0 r	neans N	o Limit				
	Due Time	Э					200	00/01/01 00:00	00:00			O	Long-ter	m	
							cc		CANCEL						

• Nome utente: Come il tuo nome.

• Password: Come la tua password.

• Insieme della concorrenza: numero massimo di utenti che sono consentiti registrare nello stesso momento per lo stesso account, il predefinito è 1 o 0 indica nessun limite

- Notifiche SMS: Disabilitate .
- Commento: Aggiungi un commento.
- Metodo di autenticazione disponibile: Suggerito di controllarlo tutto

• Seleziona piano: Si può selezionare il template del piano di fatturazione oppure seelziona "Personalizza".(Riferimento a 7.2). • Orario di scadenza : l'account non può essere usato dopo la scadenza. Se il controllo è valido per un lungo tempo, l'account non imposta l'orario di scadenza.

9.3 Server PPPoE

9.3.1 Configurazione di base

Basic Config

PPPoE Server	O Enable O Disable
IP of listening side	10.16.5.1
Peer Netmask	255.255.0.0
Peer DNS	10.16.5.1
Secondary DNS	223.5.5.5
PPPoE Service Name	XinWei-PPPoE
Allow Any Service Name	Enable Disable
PPPoE Only	O Enable O Disable
Service Binding Interface	🗹 lan 🗌 lan1 🗌 lan1_17 🔲 lan1_18
State	Stoped

Advanced ~

CONFIRM

• Server PPPoE: abilitato/Disabilitato

• Server IP: predefinito o a seconda dell'IP di rete

• Server maschera di sottorete: la predefinita oppure a seconda del IP di rete .

• Peer DNS: l'indirizzo primario del server DNS che il server DHCP assegna automaticamente al client .

• DNS secondario: l'indirizzo del server DNS secondario che il DHCP assegna automaticamente al

client

• Nome del servizio PPPoE: informazione del nome del servizio.

• **Consenti qualsiasi nome di servizio:** clicca su abilita,oppure il client che ha bisogno di configurare il nome del server PPPoE .

• Solo PPPoE: con questa funzione, solo I clients con PPPOE possono accedere al router.

Auth Required	Enable O Disable If disabled, user can dial ok using any username and password	
Users Never Due	🔿 Enable 💿 Disable	
Authentication Method	Local User Auth	
Auth Protocol	🗹 pap 🗹 chap 🗹 mschap 🗹 mschap-v2	
MTU	1450	
MRU	1450	
Detection Interval	10	Minutes
Detection Times	3	time
Encrypted	Enable Disable	
Encryption Method	🗹 Refuse 40bit-mppe 🗹 Refuse 56bit-mppe	Stateless
Compression	O Enable () Disable	
	CONFIRM	

- Richiesta autenticazione: abilitata/Disabilitata
- Nessuna scadenza utenti: abilitata/Disabilitata
- Metodo di autenticazione: cliccare su "Autenticazione utente locale", l'account dell'utente è l'account che esiste in "utenti locali". Clicca su "autenticazione RADIUS", sarà usato l'account del server radius.

• Protocollo Autenticazione: Pap, chap, ms chap, mschap-v2. Seleziona tutto per impostazione predefinita .

- MRU: 1450
- Intervallo di rilevazione: 10 minuti per impostazione predefinita.
- Tempi di rilevazione 3 volte da impostazione predefinita.
- Criptato: Abilitato/Disabilitato
- Metodo criptato: Refuso 40bit-mppe, Refuso 56bit-mppe, Stateless, seleziona tutto da impostazione predefinita
- Metodo di compressione: abilitato/Disabilitato

Dopo la configurazione, l'utente può connettersi alla rete tramite connessione dial-up.

9.3.2 Avanzate

Configurazione autenticazione

1. Autenticazione utente locale.

vve	Acriat Addit	_			
Loc	al Portal		Authentication Configuration		
WiF	FiDog Auth				
CM	ICC-Portal		Authentication Method	Local User Auth V	
RAI	DIUS Server		Self Service Portal	O Enable Disable	
1.45	DD Carrier		Self Service Portal Tips:	Self-service	
LAL	DP Server			Tip: The local self-service Portal path is /user	
SM	IS Gateway		Redirect Url after Athh success	http://www.baidu.com	
Wh	nite List			domain,for example : http://www.example.com/	
Blac	ck list		Limitation	 Minutes Hours Days 	
Diak				24	
Exp	piration Notice		Flow detection Interval	30 Minutes 🗸 🗸	
Loc	al Announcem	ent		Users will be offline automatically if there is no traffic	in the set time
14/50	realer		HTTPS Redirect	Enable Disable	
wit	reelss		Tempite	Basic Template Custom Template	
CPE	E inagement	~	- April - Apri		
Uni	ified Cloud	~		CONFIRM CANCEL	
App	plication	~			

- Metodo di autenticazione: autenticazione utente locale.
- · Portale Self Service: abilitato/disabilitato, suggerito disabilitato
- Suggerimenti del portale Self Service : suggerimenti tasto Self-service .

• Reindirizzare l'URL dopo il successo dell'autenticazione: inserire il collegamento del salto di pagina dopo il successo dell'autenticazione WIFI

- Limitazione: inserisci la limitazione della connessione di autenticazione WiFi online
- Unita di tempo: Minuti, ore, giorni.

• Intervallo di flusso di rilevamento: se non c'è traffico entro il tempo impostato,l'utente sarà automaticamente offline . Si può scegliere di spegnere, 5 minuti, 10 minuti, 30 minuti.

- Salto HTTPS : abilitato/Disabilitato, suggerito disabilitato
- Template: Template di base.

Authentication Configuration

9.4 Autenticazione LDAP

Quando la intranet è costruita con il server di autenticazione LDAP, il gateway può connettersi al server LDAP con account per l'autenticazione in linea.

Authentication Method	LDAP Auth	,
Redirect Url after Athh	http://www.baidu.com	
Success	domain,for example : http://www.example.com/	
Limitation	🔿 Minutes 🧿 Hours 🔿 Days	
	24	
Flow detection Interval	30 Minutes	N
	Users will be offline automatically if there is no traffic	in the set tir
Templte	Basic Template Custom Temp	late



• Metodi di autenticazione: LDAP AUTH.

• Reindirizza l' URL dopo il successo dell'autenticazione: inserisci il collegamento del salto di pagi-

na dopo il successo dell'autenticazione WiFi,come ad esempio: <u>www.machpower.it</u>

- Limitazione: inserisci la limitazione della connessione di autenticazione WiFi online
- Unità di tempo: Minuti, ore, giorni.

• Intervallo del flusso di rilevazione: Intervallo di flusso di rilevamento: se non c'è traffico entro il tempo impostato,l'utente sarà automaticamente offline . Si può scegliere di spegnere, 5 minuti, 10 minuti, 30 minuti.

- Salto HTTPS: abilitato/Disabilitato. Suggerito disabilitato
- Modello: modello di base

9.4.1 Parametri di configurazione del server LDAP

- Indirizzo del server LDAP: inserire l'indirizzo IP del server LDAP.
- Portale del server LDAP inserire il numero del portale del server LDAP . LDAP è 389, LDAP è636.
- Base DN: inserire dc=dominio, dc = com.
- Tipo di binding: anonimo, l'account utente è il DN di assegnazione

9.5 Autenticazione FACEBOOK

9.5.1 Configurazione

- · Registrare prima per il proprio account Facebook.
- · Creare un'app su Facebook.
- · Ottenere i parametri da Facebook e inserirli nella pagina di configurazione locale.
- · Abilitare l'autenticazione Facebook per la sottorete selezionata

9.5.2 Registrazione

Se non si dispone di un account Facebook, è necessario prima registrare un account Facebook disponibile. Creare l'applicazione corrispondente su Facebook

1. Aprire la piattaforma per sviluppatori Facebook: https://developers.facebook.com/

- 2. Cliccare su [Crea la prima APP]
- 3. Inserire Nome APP, E-mail di contatto, Scopo dell'app e fare clic su [Crea APP].

4. Dopo che l'App è stata creata con successo, aprire l'applicazione e fare clic su [Impostazioni] -> [Base] e in seguito fare clic su [Aggiungere piattaforma], selezionare come piattaforma sito web, inserire l'indirizzo del sito web e salvare le modifiche. (Inserire l'indirizzo di un sito web non è necessario durante l'autenticazione).

5. [Login Facebook] Inserire l'indirizzo di autenticazione valido in [Effective Auth Jump URL], salvare le modifiche. Se si utilizza un gateway locale, configurare con il seguente indirizzo: https://l.1.254/api/facebook.

6. [Revisione APP] Aprire le applicazioni e controllare la richiesta. (Generalmente richiede circa 1 settimana)

Dopo aver completato i passaggi precedenti, l'applicazione verrà aggiunta correttamente, è sufficien-

te attendere l'approvazione.

Dopo aver superato l'audit, si ottengono i parametri Appid e secretKey dalla pagina di configurazione.

9.5.3 Configurazione locale

Inserire i parametri Appid e SecretKey, per visualizzare le informazioni per I client. E' possibile impostare la durata della validità dell'accesso per ciascun cliente.

Al termine della configurazione, fare clic su "Service Zone " per abilitare l'autenticazione per la sottorete selezionata.

9.6 Autenticazione SMS

selezionare l'autenticazione e l'account- AUTH portale locale.

Authentication	Method	SMS Auth	~
		EXPORT PHONE NUMBER	CLEAN PHONE NUMBE
Redirect Url af	ter Athh	http://www.baidu.com	
Success		domain, for example : http://www.example	e.com/
Limitation		O Minutes O Hours O D	ays
		24	
Flow detection	Interval	30 Minutes	\sim
		Users will be offline automatically if there	is no traffic in the set time
TempIte		Basic Template O Custo	m Template
rempite		Basic template O Custo	im template

• Metodo di autenticazione: SMS AUTH.

• Reindirizza URL dopo AUTH riuscito: Inserire il collegamento della jump page dopo l'autenticazione WiFi riuscita, ad esempio: <u>www.machpower.it</u>

• Limitazione: Inserire la limitazione della connessione online dell'autenticazione del wifi

• Unità di tempo: Minuti, ore, giorni.

• Intervallo di rilevamento di flusso: Se non c'è traffico entro il tempo impostato, l'utente sarà automaticamente offline. Si può scegliere di spegnere ogni 5 minuti,10 minuti,30 minuti

• Salto HTTPS: Abilitato/Disabilitato. Si suggerisce disabilitato.

• Modello: modello di base

9.6.1 SMS - Configurazione parametri Gateway

Seleziona: Clickatell, AliDaYu, Ihuyi.

Account	dmin
user	name of ihuyi
Password	Ø
pass	sword of ihuyi
SMS Template for Account Creating	nput the Template content
SMS Template for Due	uput the Template content
SMS Template for Verification	nput the Template content

9.7 Configurazione lista bianca

La whitelist di autenticazione può essere configurata in due modi tramite: un indirizzo MAC o un indirizzo IP.

	ADD BATCHADD	IMPORT	EXPORT	REVERSE	DELETE
Configure	MAC Address			Remarks	
	Configure	Configure MAC Address	ADD BATCHADD IMPORT	ADD BATCHADD IMPORT EXPORT Configure MAC Address	ADD BATCHADO IMPORT EXPORT REVERSE Configure MAC Address Remarks

Selezionare la whitelist MAC o IP e fare clic sul pulsante Aggiungi o Aggiungi batch per inserire l'indirizzo.

AC ddress	Input MAC	Address	IP Address	Input IP A	ddress
lemarks	Input Rem	arks	Remarks	Input Rem	arks
co	NFIRM	CANCEL	CON	IFIRM	CANCEL

Whitelist di autenticazione, non è necessario eseguire l'autenticazione online dopo aver aggiunto l'indirizzo MAC o IP.

9.8 Configurazione blacklist

La blacklist può essere configurata in due modi di aggiunzione degli indirizzi MAC o IP.

MAC BLACK	LIST IP BLACK LIST		
Q Input Co	ntent	ADD BATCHADD IIMPC	DRT EXPORT REVERSE DELETE
	Configure	MAC Address	Remarks
	Edit	30.00 v/ 46.75 34	XBOX

È consigliabile selezionare la whitelist MAC o IP e fare clic sul pulsante Aggiungi o Aggiungi batch per inserire l'indirizzo.

MAC Address	Input MAC A	ddress	IP Address	Input IP Ad	ddress
Remarks	Input Remar	ks	Remarks	Input Rem	arks
со	NFIRM	CANCEL	CON	IFIRM	CANCEL

Quando si aggiunge la blacklist di autenticazione in linea, l'indirizzo MAC o IP non può accedere alla rete. Supporto gateway per aggiungere un singolo IP, indirizzo MAC e aggiunta batch.

9.9 Avviso di scadenza

Aprire l'avviso di scadenza, il sistema invierà annunci automatici

Expired Portal	O Enable O Disable	
Notice Interval	Input Notice Interval	Hours
Auto Rest Time	10	Minutes
Notice Content	B I ⊕ U ⊥ T − A FO	rmatting 🔹 👖 Font Size 👻 🖪 Default Font 👻 🕱 🗮 🗮 🗐 🗄

• Invio sms quando è scaduto: se corrisponde alla piattaforma sms da utilizzare che può aprire l'avviso di sms

- Avviso di portale scaduto: usare la pagina del portale per gli annunci
- Salta indirizzo dopo l'avviso del portale: salta la pagina dopo l'annuncio, come ad esempio: https:

//www.baidu.com.

• Intervallo di avviso: per quanto tempo annuncerà per volta ,l'unita è l'ora

• Tempo di riposo automatico: si fermerà automaticamente per avvisare al correlato utente se l'avvi-

so del portale è guasto entro il limite di tempo

- Portale di avviso: 80,8080, tutto.
- · Contenuto dell'avviso: il contenuto dell'annuncio può essere modificato da te

9.10 Annuncio locale

Local Announcement	O Enable O Disable
Enabled Interface	□ lan □ lan1_17 □ lan1_18
Announcement Content	B I S U ⊥ T - A Formatting マ T Font Size マ I Default Font マ 文 " ≔ i ⊟ ⊡ ⊡
	CONFIRM

Aprire l'annuncio locale, selezinonare il percorso di annnuncio, è aggiungere il contenuto necessario

10. GESTIONE WIRELESS

10.1 Stato Wireless

10.1.1 Funzioni aperte di gestione AC

Cliccare gestione wireless--stato Wireless.

- · Controllo accessi: selezionando abilita si può gestire l' AP.
- Tempo di sincronizzazione AC- AP: seleziona abilita.
- Aggiornamento AP: seleziona disabilita
- Riavvio programmato AP: abilita/Disabilita (imposta l'intervallo di riavvio AP).
- Riavvio programmato AC: abilita/Disabilita (imposta l'intervallo di riavvio AP).
- Ottimizzazione Wireless: abilita/Disabilita.
- Watchdog AP: abilita/Disabilita
- Paese per tutto l'AP: selezionare per paese attuale

10.2 Gruppo AP

Il modello AP può impostare l'SSID e la crittografia dell'AP in lotti , e aggiungere parametri multipli degli SSID

Q Inpu	t Content			ADD REVERSE DELETE
	Configure	Group Name	AP Num	WxApp Support
	Edit	default	4	Disable
	Edit	sales	1	Disable
	Edit	calwu	1	Disable

Records per page: 20 - 1-3 of 3 < >

Cliccare il modello del gruppo di gestione wireless, se l'AP vincola il modello di gruppo sbagliato si può selezionare predefinito per modificare

10.2.1 Configurazione Wireless 2.4G

Group Name	Input Group Name
2.4G 5G	
Western Training Original	
wheless remplate Comguna	aton
Add	
1	
SSID	Input SSID
Encryption	~
KEY	Input KEY
KEY Advance Features	Input KEY
KEY Advance Features MAX Num (User	Input KEY I Ioslate Hidden Qrcode Input MAX Num of User

• Nome Wireless: Nome WIFI.

• Crittografia: senza password, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK + WPA2-PSK, selezionare gli ultimi 3, e inserire la crittografia della password wireless

• Funzioni avanzate: l'utente Wireless isolato (Terminali connessi a questo WIFI non possono accedere tra di loro), nascosto (selezione non predefinita), codice Qr (selezione non predefinita).

• Numero massimo di utenti: numero massimo di utenti.

• Vincolamento VLAN: predefinito 0. Se si necessita di più di un SSID, cliccare aggiungi per create SSID multipli .

10.2.2 Configurazione Avanzata

Channel	AUTO	\sim		
Roaming Threshold	-95			
U-APSD	Enable			
	U-APSD is a new energy-saving proce functions in some terminals, it is neces	ising mode, which can enhance the terminal e sary to turn off U-APSD functions in this case.	nergy-saving capacity. However, due to the	problems in supporting U-
FILS Support	Enable			
	Support 802.11ai, fast initial link setup	Reduce the waiting time for networking to less	than 100 ms	
RTS Threshold	2347			
	Resolve wireless data conflicts. When feedback from the station, before send	he data length exceeds this value, the wireles ng the data	s access point needs to send the RTS sign	al to the station, then rece
Signal	AUTO	\sim		
Channel Bandwitdh	AUTO	\sim		
5G First	Enable			
	Note: When the Configuration of 2.4 a	d 5G is the same, WiFi User will preferentially	connect to 5G WIFI	
WMM	Enable			
GBK SSID	Enable			
	Enable GBK can solve the problem that	some station (computers, etc.) do not display	wireless ssid property	
WhiteBlack List		~		

• Canale: si consiglia di selezionare la regolazione automatica dopo che il canale AP aperto effettuerà 🖞 la regolazione automatica.

• **Soglia di roaming:** quando i terminali wireless raggiungono l'impostazione del numero AP che si disconnetterà automaticamente e il terminale effettuerà il roaming all'AP successivo. Secondo l'attuale regolazione dell'ambiente, l'intervallo consigliato è compreso tra -80 e -85.

• Risparmio energetico intelligente APSD: U-APSD è una nuova modalità di elaborazione del risparmio energetico, che può migliorare la capacità di risparmio energetico del terminale. Tuttavia, a causa dei problemi nel supportare le funzioni U-APSD in alcuni terminali, in questo caso è necessario disattivare le funzioni U-APSD.

• Soglia RTS: risolve i conflitti di dati wireless. Quando la lunghezza dei dati supera questo valore, il punto di accesso wireless deve inviare il segnale RTS alla stazione, quindi ricevere il feedback dalla stazione, prima di inviare i dati.

• Segnale: la frequenza Wi-Fi predefinita è automatica, la potenza massima del dispositivo e la potenza del segnale possono essere regolate in base all'ambiente del sito.

• Larghezza di banda del canale: l'impostazione predefinita è automatica o, in base all'ambiente corrente, regolare a 20 MHz.

• **5G First:** quando 2.4G e 5.8GWiFi sono configurati allo stesso modo dopo l'apertura, se AP supporta il terminale wireless 5.8g, si collegherà preferenzialmente 5GWIFI.

• WMM: se abilitato, è possibile migliorare le prestazioni di trasmissione dati multimediali wireless, che è abilitato per impostazione predefinita.

• **SSID GBK**: l'attivazione di GBK può risolvere il problema per cui alcuni terminali (computer, ecc.) Visualizzano nomi wireless cinesi confusi.

• White Black List: accesso wireless White Black list. In modalità white list, solo l'indirizzo mac nella white list può accedere al WiFi. Nella modalità lista nera, solo l'indirizzo mac nella lista nera non può accedere al WiFi.

10.2.3 5.8G configurazione Wireless

oloss lompiato comiguration		
Add		
1		
SSID	Input SSID	
Encryption		\sim
KEY	Input KEY	
Advance Features	loslate Hidden Qrcode	
MAX Num of User	Input MAX Num of User	
VLAN BINDING	0~4094, 0 means no VLAN Tag"	

• Wireless SSID: WiFi.

• Crittografia: aperto, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-PSK, bisogna inserire la password wireless per WPA2-PSK, WPA2-PSK+ WPA2-PSK. • Funzioni avanzate: utente wireless isolato(I dispositivi finali non possono accedere tra di loro), i

• Nascosti: non selezionato per impostazione predefinita, codice Qr. (non selezionato per impostazione predefinita)

- Numero massimo di utenti: numero massimo di AP.
- Vincolo VLAN: predefinito è 0. Si possono creare più SSID aggiungendo.

Nota: 5.8G e 2.4G la configurazione di 5.8G e di 2.4G deve essere uniforme . Se si ha bisogno di più SSID, cliccare Aggiungi per creare SSID multipli .

10.3 Lista AP

Wireless- lista AP, selezionare tutti gli AP o altri AP per impostare.

l' AP che è stato nel gruppo può essere anche configurato indipendentemente, e avrà una maggiore priorità delle altre configurazioni fornite dal modello di gruppo.

Configurazione in lotti: sovrascriverà la configurazione di tutti gli AP selezionati. Svincolando I dispositivi si rimuoveranno le configurazioni separate dei dispositivi corrispondenti.

10.3.1 Vincolare l' AP nel gruppo WiFi



Cliccare il tasto di vincolo, e selezionare l'AP per usare il gruppo A (predefinito), salva le impostazioni .

10.3.2 Riavvia AP

Q Input Content						
AUTO REFRESH STOPPED	OVERVIEW REVE	RSE RESTART AP	BIND UNBIND	NETWORK CONFIG SET T	XPOWER SET CHAN	NEL
SET BANDWIDTH SE	T AC ADDRESS EXPOR	RT AP INFO UPGRADE	SYNC LOGIN PASSWORD	REFRESH		
-						
Model	Online State	Device Name	IP Address	MAC Address	Uptime	AP Group
Model	Online State	Device Name	IP Address 192.168.120.110	MAC Address	Uptime 0Day 2h18m	AP Group caiwu
Model M	Online State Online Online	Device Name	192.168.120.110 192.168.120.101	MAC Address	Uptime ODay 2h18m ODay 2h13m	AP Group caiwu sales
Model Model Model Model Min3212Y Min1212Y-H Min1212Y-H	Online State Online Online Online	Device Name	IP Address 192.168.120.110 192.168.120.101 172.16.10.243	MAC Address	Uptime ODay 2h18m ODay 2h13m ODay 6h9m	AP Group calivu sales default
Model Model Mi3212Y IN1212Y+H IN1212Y-H IN1212Y-H IN1212Y-H	Online State Online Online Online Online	Device Name	IP Address 192.168.120.110 192.168.120.101 172.16.10.243 172.16.10.244	MAC Address	Uptime ODay 2h18m ODay 2h13m ODay 6h9m ODay 6h9m	AP Group calwu sales default default
Model Model IN1212Y-H IN1212Y-H IN1212Y-H IN1212Y-H IN1212Y-H IN1212Y-H	Online State Online Online Online Online Online Online	Device Name	IP Address 192, 168, 120, 110 192, 168, 120, 101 172, 16, 10, 243 172, 16, 10, 244 172, 16, 10, 245	MAC Address	Uptime DDay 2h18m DDay 2h13m DDay 6h9m DDay 6h9m DDay 6h9m	AP Group calwu sales default default default

Records per page: 20 - 1-6 of 6 - < >

10.3.3 Rimuovi l' AP

C	Linput Content						
A	UTO REFRESH STOPPER	OVERVIEW R	EVERSE RESTART AP	BIND	NETWORK CONFIG SET	EXPOWER SET CHANNEL	
S	ET BANDWIDTH	SET AC ADDRESS	PORT AP INFO UPGRADE	SYNC LOGIN PASSWORD	REFRESH		
	Model	Online State	Device Name	IP Address	MAC Address	Uptime	AP Group
		Online		192.168.120.110	1636.0738 at 10	0Day 2h18m	caiwu
	IN1212Y-H	Online		192.168.120.101	74.96.07.06.06 as	0Day 2h13m	sales
	IN1212Y-H	Online		172.16.10.243	Tel:00.07106-04490	0Day 6h9m	default
	IN1212Y-H	Online		172.16.10.244	74/06/27 08:00:44	0Day 6h9m	default
	IN1212Y-H	Online		172.16.10.245	74 (H) (7 (B) (B) 7)	0Day 6h9m	default
	IN1212Y-H	Online		172.16.10.247	To \$5.37 the form	0Day 6h9m	default

Wireless- lista AP -svincola: seleziona tutti gli AP o la sezione degli AP

Cliccare il tasto svincola per rimuovere gli AP. (AP possono essere gestiti online o offline)

10.3.4 Ottenere l'indirizzo IP di AP

L'AP può ottenere l'indirizzo IP dal DHCP o l'indirizzo IP statico .

Wireless-lista AP-configurazione di rete: seleziona configurazione di rete.

Q Input Content						
AUTO REFRESH STOPP	ED OVER	NIEW REVERSE RES	TART AP	BIND	ND	
NETWORK CONFIG	SET TXPOW	ER SET CHANNEL S	ET BANDWID	TH SET AC AE		
EXPORT AP INFO	UPGRADE	SYNC LOGIN PASSWORD	REFRESH			
Model		Network Config		MAC Address	Uptime	AP Group
🖬 🚢 IN3212Y	Network	Static IP Address 🗸 🗸	219	74:95:37:06:ad:f0	0Day 6h12m	
🗆 🚢 IN3212Y-H	IPv4	Innut IPv4 Address	226	74:96:37:06:a4:54	1	default
🗆 🚢 IN3212Y-H	Address	input il termaneau	227	74:96:37:06:a4:99	1Day 2h38m	default
🗆 🗏 IN1235КҮШ-Н	Netmask	Input IPv4 Netmask	226	74:96:37:06:0f.df	1Day 2h38m	default
□ 💾 IN3212Y-H	IPv4 Gateway	Input IPv4 Gateway	228	74:96:37:09:5e:06	1Day 2h38m	default
	DNS	Input DNS			r nage 20 - 1-1	5 of 5 4

Cliccare la configurazione di rete, selezionare il DHCP o l'indirizzo statico, quello predefinito è DHCP.

Dopo il tasto di conferma, il gateway invierà la modalità di configurazione di internet (Richiede AP online)

10.3.5 Imposta la potenza AP trasmessa

La potenza trasmessa AP può essere impostata su AUTO o fissa la potenza di trasmissione tramite gateway. **Wireless-AP List-Set TX power:** Seleziona tutti gli AP o gli AP di sezione

ales/AP List Holn Food				Iomone 26	67% A Lin Smoot 1.2	02 Mbro J. Dow	n Coond: 6 3
		10mp. 112 0 12 010.	3.1 <i>0 N</i> . 60 H		or a coproposal sto	52 mop5 + 150m	
Q Input Content							
AUTO REFRESH STOP	PEDOVER	NEW REVERSE	REST	ART AP	BIND	ND	
	F						
					DTH SET AC AD		
NETWORK CONFIG							
EXPORT AP INFO	UPGRADE	SYNC LOGIN PASSW	ORD				
NETWORK CONFIG	UPGRADE	SYNC LOGIN PASSWI	ORD				
NETWORK CONFIG	UPGRADE Online State	SYNC LOGIN PASSW	ORD	REFRESH	MAC Address	Uptime	AP Grout
NETWORK CONFIG	UPGRADE Online State	SYNC LOGIN PASSW	ORD	REFRESH ress 219	MAC Address 74:96:37:06:ad:f0	Uptime 0Day 6h12m	AP Grou
NETWORK CONFIG EXPORT AP INFO	UPGRADE Online State	SYNC LOGIN PASSW Device Name Set AP Txpower	ORD IP Add	REFRESH ress 219 226	MAC Address 74:96:37:06:ad:10 74:96:37:06:a4:54	Uptime ODay 6h12m	AP Group defaul
NETWORK CONFIG EXPORT AP INEO	UPGRADE Online State	SYNC LOGIN PASSW Device Name Set AP Txpower AUTO	IP Add	REFRESH 219 226 227	MAC Address 74:96:37:06:ad:f0 74:96:37:06:a4:54 74:96:37:06:a4:99	Uptime 0Day 6h12m - 1Day 2h38m	AP Group defaul defaul
NETWORK CONFIG EXPORT AP INFO Model Image: Installar Image: Image: Installar Image: Ima	UPGRADE Online State 2,4G W/Fit 5G W/Fit	SYNC LOGIN PASSW Device Name Set AP Txpower AUTO	IP Add	REFRESH 219 226 227 226	MAC Address 74.96.37.06.ad.f0 74.96.37.06.a4.54 74.96.37.06.a4.99 74.96.37.06.0f.df	Uptime ODay 6h12m - 1Day 2h38m 1Day 2h38m	AP Group defaul defaul defaul
NETWORK CONFIG EXPORT AP INFO Model Image: Installar Image: Ima	UPGRADE Online State 2.4G W/FI 5G W/FI	Device Name Set AP Txpower AUTO	IP Add	REFRESH 219 226 227 226 228	MAC Address 74.96.37.06.ad.f0 74.96.37.06.a4.54 74.96.37.06.04.99 74.96.37.06.04.07 74.96.37.06.04.07	Uptime DDay 8h12m - 1Day 2h38m 1Day 2h38m 1Day 2h38m	AP Group defaul defaul defaul defaul

Fare clic sul pulsante SET TXPOWER, selezionare il valore di potenza di trasmissione 2.4G o 5G che deve essere modificato e l'impostazione predefinita è potenza di trasmissione automatica. Dopo il pulsante di conferma, il gateway lo invierà uniformemente agli AP. (Richiede AP online).

10.3.6 Imposta canale AP

Il canale AP può essere impostato su AUTO o canale fisso tramite gateway. Wireless-AP List-Set Channel: Seleziona tutti gli AP o gli AP di sezione.

Q Input Content							
AUTO REFRESH STOP	PED	VIEW REVERSE	RESTART	AP	BIND UNBI	ND	
NETWORK CONFIG	SET TXPOWE	R SET CHANNEL	SET BA	NDWIDT	TH SET AC AD		
EXPORT AP INFO	UPGRADE	SYNC LOGIN PASSWOP	RD REF	RESH			
Model	Online State	Device Name	IP Address		MAC Address	Uptime	AP Group
			1	202	74:96:37:06:ad:f0	0Day 6h12m	
M 🕌 IN3212Y			1	219			
 ✓ IN3212Y ✓ IN3212Y+H 		Set AP Channel	2	219 26	74:96:37:06:a4:54		default
 ✓ IN3212Y ✓ IN3212Y+H ✓ IN3212Y+H 	2.4G WIFI	Set AP Channel 11 - 2.462 GHz	~ 2	219 26 27	74:96:37:06:a4:54 74:96:37:06:a4:99	- 1Day 2h38m	default default
 IN3212Y IN3212Y-H IN3212Y-H IN3212Y-H IN3212Y-H IN1235KYW-H 	2.4G WIFI 5G WIFI	Set AP Channel 11 - 2.462 GHz 40 - 5.200 GHz	>	219 26 27 26	74:96:37:06:a4:54 74:96:37:06:a4:99 74:96:37:06:0f:df	- 1Day 2h38m 1Day 2h38m	default default default

Cliccare il tasto imposta canale AP, seleziona il canale wifi 2.4G or 5G che deve essere modificato, l'impostazione predefinita è automatico dopo il tasto di conferma il gateway lo invierà uniformemente agli AP. (richiede AP online)

Q. Input Content							
AUTO REFRESH STOP		VIEW REVERSE	RESTART	T AP	BIND UNBI	ND	
NETWORK CONFIG	SET TXPOWE	R SET CHANNEL		ANDWID	TH SET AC AD		
EXPORT AP INFO							
Model	Online State	Device Name	IP Address	FRESH	MAC Address	Uptime	AP Group
Model	Online State	Device Name	IP Address	219	MAC Address 74:96:37:06:ad:10	Uptime 0Day 6h12m	AP Group
Model Model Model Min3212Y	Online State	Device Name Set AP BandWidth	IP Address	219 226	MAC Address 74:96:37:06:ad:f0 74:96:37:06:a4:54	Uptime 0Day 6h12m -	AP Group default
Model IN3212Y IN3212Y IN3212Y+ IN3212Y+	Online State	Device Name Set AP BandWidth 40MHz/20MHz	IP Address	219 226 227	MAC Address 74:96:37:06:ad:f0 74:96:37:06:a4:54 74:96:37:06:a4:99	Uptime ODay 6h12m - 1Day 2h38m	AP Group default default
Model M	Online State 2.4G WiFi 5G WiFi	Device Name Set AP BandWidth 40MHz/20MHz 80MHz/40MHz/20MHz	IP Address	219 226 227 226	MAC Address 74:96:37:06:ad:00 74:96:37:06:a4:54 74:96:37:06:a4:99 74:96:37:06:0f.df	Uptime 0Day 6h12m - 1Day 2h38m 1Day 2h38m	AP Group default default default

10.3.7 Imposta larghezza di banda AP

La larghezza di banda AP può essere impostata AUTO o larghezza di banda fissa dal gateway. Wireless-AP List-Set AP Bandwidth: Seleziona tutti gli AP o gli AP di sezione.

Fare clic sul pulsante di impostazione della larghezza di banda AP, selezionare la larghezza di banda 2.4G o 5G che deve essere modificata e l'impostazione predefinita è AUTO. Dopo il pulsante di conferma, il gateway lo invierà uniformemente agli AP. (Richiede AP online)

Q Input Content						
AUTO REFRESH STOP	PED	EW REVERSE	RESTART AP	BIND	IND	
NETWORK CONFIG	SET TXPOWER	SET CHANNEL	SET BANDWID	TH SET AC A	DDRESS	
EXPORT AP INFO	UPGRADE	IYNC LOGIN PASSWORE	REFRESH			
- Model	Online State	Device Name	IP Address	MAC Address	Uptime	AP Group
a dad	Online		100 160 100 219	74:96:37:06:ad:f0	0Day 6h12m	100
IN3212Y		C IP Address For AP	226	74:96:37:06:a4:54		default
 IN3212Y IN3212Y-H 	Set A			74:96:37:06:a4:99	1Day 2h38m	default
IN3212Y IN3212Y-H IN3212Y-H IN3212Y-H	AC IP		121			
IN3212Y IN3212Y-H IN3212Y-H IN1235KYW-H	AC IP Address	nput AC IP Address	227	74:96:37:06:0f:df	1Day 2h38m	default

10.3.8 Imposta l'IP dell'AC

Wireless- lista AP - imposta indirizzo AC: seleziona tutti gli AP o la sezione degli AP Cliccare il tasto imposta indirizzo AC. Dopo aver inserito l'indirizzo e averlo confermato, il gateway lo invierà informemente agli AP. (Richiede AP online).

10.3.9 Aggiornamento AP

Per aggiornare il firmware AP attraverso il gateway, gli AP devono essere vincolati in un gruppo prima dell'aggiornamento. Bisogna caricare il firmware nel firmware wireless nel gateway, ma si prega di selezionare lo stesso modello, altrimenti l'aggiornamento AP fallisce e non è possibile avviarlo.

6	Dashboard		Wireelss/Firmware/Add	Help Feedba & CPU Temp: +	7.0°C 🞯 CPU: 3.93% 🖼 Mem	ory: 36.95% 🕇 Up Speed: 2.28	6 Mbps 🤞 Down Speed: 3.685 Mbps
ĉ	Network	\sim					
0	Status	\sim					
1 <u>1</u>	SmartQoS	\sim	Model	IN1212YW	~		
Ø	Firewall	\sim	Vsersion	Input Vsersion			
8	VPN Server	\sim	Remarks	Input Remarks			
P	HotSpot	\sim	Firmware	0 (0.0 B)	+		
(î:	Wireelss	^					
	Overview			CONFIRM			
	AP Group						
	AP List						
	RF Planning						
	WhiteBlack List						
	Firmware						

Wireless-Firmware-aggiungi.

- Modello: seleziona il modello .
- Versioni: Inserisci versione.
- Commenti: inserisci commenti.
- Firmware: aggiorna il firmware.
- Wireless- lista AP -aggiorna: seleziona tutti gli AP o seleziona degli AP

	ancă 🔱 CPU 1	Temp: +7.0°C 🗐 CPU: 3.96	3% 🖾 Memory: 37.2	9% 1 Up Speed: 3.40	15 Mbps 🤞 Down	Speed: 21.3
Q Input Content						
AUTO REFRESH STOP	PED OVER	REVERSE	RESTART AP	BIND UNBI	ND	
NETWORK CONFIG	SET TXPOW	ER SET CHANNEL	SET BANDWI	DTH SET AC AD		
EXPORT AP INFO	UPGRADE	SYNC LOGIN PASSWOR	REFRESH			
EXPORT AP INFO	UPGRADE Online State	SYNC LOGIN PASSWOR	IP Address	MAC Address	Uptime	AP Grout
EXPORT AP INFO	UPGRADE Online State	SYNC LOGIN PASSWOR	IP Address	MAC Address 74.96.37.06.ad.f0	Uptime 0Day 8h15m	AP Group
EXPORT AP INFO	UPGRADE Online State	SYNC LOGIN PASSWOR	IP Address 120 219 10.226	MAC Address 74:96:37:06:ad f0 74:96:37:06:a4:54	Uptime 0Day 8h15m -	AP Group default
EXPORT AP INFO	UPGRADE Online State	SYNC LOGIN PASSWOR Device Name Upgrade AP Upgrade Selected AP?	IP Address 120 219 10.226 10.227	MAC Address 74.96.37.06.ad.f0 74.96.37.06.a4.54 74.96.37.06.a4.99	Uptime ODay 8h15m - 1Day 3h58m	AP Group default default
EXPORT AP INFO	UPGRADE Online State	SYNC LOGIN PASSWOR Device Name Upgrade AP Upgrade Selected AP?	IP Address 120.219 10.226 10.227 10.226	MAC Address 74:96:37:06:ad f0 74:96:37:06:a4:54 74:96:37:06:a4:99 74:96:37:06:0f.df	Uptime 0Day 8h15m - 1Day 3h58m 1Day 4h40m	AP Group default default default

cliccare il tasto di aggiornamento. Dopo la conferma,il gateway lo invierà uniformemente a tutti gli AP (Richiede AP online)

10.3.10 Sincronizza la password Login

La password AP può essere modificata attraverso il gateway. La Password AP è la stessa della password del gateway.

Wireless-lista AP-Sincronizza password login: seleziona tutti gli AP o la sezione degli AP

Q, Input Content						
AUTO REFRESH STOP	PED	EW REVERSE	RESTART AP	BIND UNBI	ND	
NETWORK CONFIG	SET TXPOWER	SET CHANNEL	SET BANDWI	DTH SET AC AC		
EXPORT AP INFO	UPGRADE	SYNC LOGIN PASSWORE	REFRESH			
		Device Name	IP Address	MAC Address	Uptime	AP Grou
Model	Online State	Device Manie	in insurces.	1111011000		
Model	Online State	Device Marine	0.219	74:96:37:06:ad:f0	0Day 8h15m	
Model Model Model Model M3212Y M3212YH	Online State	nc Login Password	0.219	74:96:37:06:ad:f0 74:96:37:06:a4:54	0Day 8h15m -	defau
Model	Sync Login	nc Login Password Password For Selected /	0.219 226 4Ps? 227	74:96:37:06:ad:f0 74:96:37:06:a4:54 74:96:37:06:a4:99	0Day 8h15m - 1Day 3h58m	defau
Model M	Online State Sy Sync Login I	nc Login Password Password For Selected /	0.219 226 4Ps? 227 226	74:96:37:06:ad:00 74:96:37:06:a4:54 74:96:37:06:a4:99 74:96:37:06:0f.of	0Day 8h15m - 1Day 3h58m 1Day 4h40m	defau defau defau

Cliccare il tasto di conferma, dopo aver confermato, il gateway modificherà uniformemente la password AP (Richiede AP online)

10.4 Pianificazione RF

	Dashboard		Wireelss/RF Pla	inning Help Feedbac	8 CPU Temp	c +7.0°C 🔘 CP	J: 2.44% 🔛 Memory	: 34.93% 🕇 Up	Speed: 1.116 Mbp	s 👃 Down Spe	ed: 4.550 Mbps
Å	Network	~									
0	Status	~									
111	SmartQoS	~	@ 2.4G AI	P:5 🧐 Dual-Band AF	1 🐰 Offline	Device:2					
0	Firewall	~	INIT CH		G SAV	E RESULT					
8	VPN Server	~						-			-
195	HotSpot	~	Configure	SN	Online State	Plan Status	MAC Address	2.4G Channel	5G Channel	2.4G Boise	5G Noise
100			View	TDAIR0441983105D7	Online	5	74: 37:06:ad:f0	6	8	-95	
ŝ	Wireelss	^	View	TDAP0001197170004	Offline	7	74:9 :06:a4:54	1			353
			View	TDAP0001197170002	Online	2	74.96 06:a4:99	11	-	-95	144
	Overview		View	TDAIR051196100000	Online	-	74:96 06:0f:df	11	149	-95	-95
	AP Group		View	TDAP0001197170000	Online		74:96:31 (19:5e:06	1		-95	
	AP List								Records per paper	20 - 1-5 of 5	< >
	RF Planning										
	WhiteBlack List		Tips:	AD accede to be blad to a	ana na hafara ita		10				

• Inizializzazione dei canali: Pianificare con successo, si prega di cliccare il tasto `Salva Risultati` per salvare la configurazione.

- Pianificazione: l' AP scannerizzerà automaticamente le informazioni vicino al wifi
- Configura: clicca il tasto visualizza, per visualizzare le informazioni vicino al wifi.

- SN: il numero seriale dell'AP
- Stato dispositivo: Online o Offline.
- Stato del piano: mostra lo stato di inizializzazione dei canali
- Indirizzo MAC: indirizzo AP Mac
- Canale 2.4G /5.8G: mostra il canale
- •2.4G/5.8G Boise: soglia Roaming .
- Interferenza 2.4G /5.8G: il numero del wifi vicino 2.4G/5.8G.

10.5 White / Black list

Questa funzione è disponibile per Wireless- gruppo AP -Avanzate- white / black list

8	VPN Server	~		
e)	HotSpot	\sim	Auvanceu	
ł	Wireelss	~	Channel	AUTO
	Overview	_	Roaming Threshold	-95
Γ	AP Group		U-APSD	Enable
	AP List			U-APSD is a new energy-saving processing mode, which can enhance the terminal energy-saving capacity. However, due to the problems in supporting U-APSD functions in some terminals, it is necessary to turn off U-APSD functions in this case.
	RF Planning		FILS Support	Enable
	WhiteBlack List			Support 802.11ai, fast initial link setup, Reduce the waiting time for networking to less than 100 ms
	Firmware		RTS Threshold	2347
	CPE	~		Resolve wireless data conflicts. When the data length exceeds this value, the wireless access point needs to send the RTS signal to the station, then receive the feedback from the station, before sending the data
	Wanagement		Signal	AUTO 🗸
	Unified Cloud	~	Channel Bandwitch	AUTO
	Application	~	CO First	
	Security	~	55 First	Note: When the Configuration of 2.4 and 5G is the same. WiFi User will preferentially connect to 5G WI
0	System	~	WMM	Z Enable
1	Logging	~	GBK SSID	Enable
	Docs Help Info			Enable GBK can solve the problem that some station (computers, etc.) do not display wireless ssid preperty
	Website Website Of Us		WhiteBlack List	······································
	Forum Forum for Users			CONFIRM

Fare clic su Aggiungi per scegliere una black list o una white list.

Blacklist: non consentire agli utenti MAC specificati di connettersi in modalità wireless. Consentire agli utenti MAC specificati di connettersi in modalità wireless.

Name	12
Strategy	Black List White List
MAC List	00:00:00:00:01

Suggerimenti:

11. GESTIONE CPE (PONTE WIRELESS)

11.1 Configurazione globale CPE

CPE Managem	ent/CPE Global Configu	ra 👌 CPU Temp: +7.0°C 🔞 CPU: 2.62% 🖼 Memory: 35.17% 个 Up Speed: 1.197 Mbps 🤟 Down Speed: 10.718 Mbps
Global Co	nfig	
	CPE Scheduled Reboot	O Enable () Disable
	Wireless Optimization	Enable Disable
	Transport Scenario	Common Scenario Elevator Scenario P2P Scenario Roaming Scenario Custom Scenario
		CONFIRM

• Riavvio programmato CPE: abilitato /Disabilitato, se si apre si può scegliere il giornaliero/settimanale /mensile.

Orario programmato CPE : impostazione dell'orario di riavvio.

• Ottimizzazione wireless: il gateway esegue la scansione dei canali di interferenza nelle vicinanze e, utilizzato dai canali CPE (bridge wireless), seleziona e assegna automaticamente i canali alla CPE.

• Scenario di trasporto : Comune, elevatore, PTP, roaming, scenario personalizzato.

11.2 Lista CPE

Le CPE vengono visualizzate nella stessa area di rete locale e i segmenti di rete devono essere necessariamente gli stessi del gateway. Le CPE vengono configurate per essere consegnati In tempo reale. Dopo la configurazione, non sono salvati nel dispositivo gateway

63	Dashboard		CPE Management/CPE Lis	st <u>Help Ee</u>	& CPU Te	mp: +7.0°C 🔘	CPU: 3.05% 👼 M	emory: 36.02%	↑ Up Speed: 1.9	963 Mbps 🔸 Down	Speed: 8.843
^	Network	~									
9	Status	~									
[]†]	SmartQoS	~	Q, Input Content								
0	Firewall	~	AUTO REFRESH	STOPPED	OVERV	EW REVE	RSE SET C	HANNEL	SET TXPOWER	RESTART C	PE
81	VPN Server	~									
F	HotSpot	~	DELETE CPE	EXPORT C	PE INFO	SYNC LOGI	N PASSWORD	REFRESH			
(;	Wireelss	~	Model	Mode	Group	Online State	Device Name	IP A	ddress	MAC Address	Uptime
OPE	CPE Management	^	CPE	Base Mode	Group 1	Online	TD44-H-DIP	172.18.14.1	/192.168.120.	74:96 16:66:76	0Day 16h39r
	CDE Clabal		CPE	STA Mode	Group 1	Offline	TD44-H-DIP	172.18.14.2	/192.168.120.	74:9 38:ea:ff	0Day 0h9m
	Configuration		CPE	Base Mode	Group 2	Online	TD44-H-DIP	172.18.36.1	/192.168.12	74:96: 23:46	0Day 2h34m
	CPE List								Records pe	er page: 20 + 1-3	of3 < >

- Modello: modelli CPE
- Modalità: modalità base (trasmittente) o modalità stazione (ricevitore)
- Gruppo: gruppo differente
- Stato Online: Online o offline per CPE.
- Nome dispositivo: commenta informazioni del dispositivo
- Indirizzo IP: indirizzo IP della CPE
- Indirizzo MAC: indirizzo MAC della CPE
- Operatività: tempo di funzionamento della CPE

11.2.1 Gestione CPE

• Interrompi aggiornamento automatico: aggiornamento automatico ogni 10 secondi quando è abilitato

• **Panoramica:** controlla la panoramica della CPE, visualizza Wifi e visualizza dettagli , come un utente WIFI, CPU, carico della potenza TX oppure download flusso e versione ecc.

• Inverti: deseleziona la CPE.

• Selezionare canale: seleziona la modalità di base per cambiare il canale per necessità. Non è necessario modificare la modalità STA.

- Impostare potenza TX: modifica la potenza di trasmissione wireless
- Riavviare CPE: seleziona la CPE che deve essere riavviata
- Cancellare CPE: controllare che la CPE non sia online per cancellarla. Se la CPE cancellata torna di nuovo online.sarà di nuovo online
- Gateway: modifica uniformemente la password dell'interfaccia CPE
- Aggiornare: aggiorna le informazioni della pagina corrente

Suggerimenti:

Dispositivi con diversi codici di paesi non possono configurare I canali nello stesso momento. I dispositivi con diverse bande di frequenze di lavoro non possono configurare I canali nello stesso momento la configurazione della CPE sarà immediatamente applicata, e non sarà salvata nel dispositivo AC dopo l'applicazione

11.2.2 Topologia della rete

Visualizza la topologia della CPE come la qualità di collegamento, velocità wireless, velocità corrente, e le informazioni della CPE nella lista. Il verde è online, il grigio è offline

6	Dashboard		CPE Management/Network Topology Helio Feedback	👃 CPU Temp: +7.0*C 🥘 (
ĉ	Network	~		
\bigcirc	Status	~		
[]]]	SmartQoS	~	STA Mode:1 dl Base Mode:2 20 Offline Device:0	
0	Firewall	~	Mirad Miralase	
8	VPN Server	\sim	ABBREVIATED VIEW DETAILED VIEW	
67	HotSpot	~		
(:-	Wireelss	~	1 23.873 MB/s 1 288 KB/s TD000749637066676 1 81.0Mbos 1 350 3Mbos	7 TD00074963
CPE	CPE Management	^	TITIDS Access Controler	17218142 TD44-H-DIP
	CPE Global Configuration			
	CPE List			
	Network Topology		TD000749637002346	
3	Unified Cloud	~		
	Application	~		

12. CLOUD UNIFICATO

12.1 Cloud unificato

Registrare l'account sulla piattaforma cloud, (http://165.22.140.64), inserire il codice vincolante nel campo binding code, è possibile accedere da remoto al gateway tramite il cloud.

Jnified Cloud/Unified Cloud	d Help . 🖁 CPU Temp: +7.0°C 回 CPU: 3.72% 📟 Memory: 37.0
Serial Number	GHINF001197010004
Binding Code	
Description	

13. APPLICAZIONI

13.1 Server UPnP (Universal Plug and Play)

Universal Plug and Play (UPnP) è un insieme di protocolli di rete che consente ai dispositivi in rete, come personal computer, stampanti, gateway Internet, punti di accesso Wi-Fi e dispositivi mobili, di scoprire senza problemi la presenza reciproca sulla rete e stabilire servizi di rete funzionali per la condivisione dei dati, le comunicazioni e l'intrattenimento.

Affinché UPnP funzioni in Windows, trova l'opzione SSDP Discovery Service e Universal Plug and Play Device Host fai doppio clic su di essa con il mouse. È possibile avviare il servizio UPnP per abilitarlo. Per fare ciò, vai su Start, Esegui, digita services. MSC nel campo di testo e premere il tasto Invio. Non è consigliabile per gli utenti ordinari aprire la funzione UPnP, che aumenterà il carico sul gateway. Configurazione servizio-server UPnP dell'applicazione.

Application/UPnP Server/C	onfigration 👌 CPU Temp: +7.0°C 🔘 C	:PU: 3.77% 🐻 Memory: 3
UPnP Service	Z Enable	
Default WAN Port	wan	~
Cleanup When Offline	Enable	
	CONFIRM CANCEL	

- Server UPnP (Universal Plug and Play): abilitato.
- Porta WAN predefinita: WAN.
- Pulisci quando offline: abilita. Porta WAN.

13.2 DDNS (DNS dinamico)

il DNS dinamico (DDNS) è un metodo di aggiornamento automatico di un nome del server nel server del nome dominio (DNS), spesso in tempo reale, con la configurazione DDNS attiva del suo nome dell'ospite configurato, indirizzi o altre informazioni. Si connette al sistema di provider con un unico nome login, il provider usa il nome per collegare l'indirizzo pubblico scoperto della rete di casa con un nome dell'ospite nel sistema del nome del dominio. A seconda del provider, il nome dell'ospite viene registrato all'interno di un dominio di proprietà del provider. È possibile applicare questo servizio utilizzando il provider di servizio per il dominio dinamico del nome nella lista. Per i parametri di configurazione dettagliati, si prega di contattare il provider di servizio. I provider supportati sono: Alibaba DNS, dynv6.com, dyndns.org, Oray.net, 3322.org.

Application/OPHP Server/CC	angrauon & CPU temp: +7.0°C @	CPU: 3.77% 🔤 Mer
UPnP Service	Enable	
Default WAN Port	wan	~
Cleanup When Offline	Enable	

Suggerimenti:

· Si prega di contattare il provider del servizio DDNS per i dettagli dei parametri di configurazione.

• È possibile utilizzare il metodo di risoluzione dell'indirizzo MAC per decidere l'indirizzo del dispositivo allo specifico nome del dominio per esporre l'indirizzo di rete interno. In questo caso è possibile usare il rilascio dell'ospite (Ipv6) e le regole di filtraggio (IPv4).

 Siccome ogni provider DDNS è differente, si prega di fare riferimento alla descrizione del provider DDNS per IPv4/IPv6 supporto risoluzione e ricarica

~
*
*
*

13.3 Client Ngrok (NAT-DDNS)

- Descrizione: nome o commento
- Abilita: Si o No.

Indirizzi di servizio

- Porta del Server: predefinita è 4443.
- Token: inserire il provider token univoco del server
- Dominio utente: inserire il dominio utente
- Protocollo: HTTP, HTTPS, TCP.
- Indirizzo locale: inserisci indirizzo locale
- Porta locale: inserisci porta locale .

13.4 Wake on LAN

Wake-on-LAN (WOL) è un Ethernet o una rete standard di computer token ring che consente a un computer di essere acceso o riattivato da un messaggio di rete. il messaggio viene di solito inviato al computer di destinazione da un programma eseguito su un dispositivo connesso alla stessa area di rete locale , come ad esempio uno smart phone . È inoltre possibile inviare il messaggio da un'altra rete usando le trasmissioni dirette in sottorete o un servizio gateway WOL . Termini equivalenti includono wake on WAN, remote wake-up, power on by LAN, power up by LAN, resume by LAN, resume on LAN and wake up on LAN.

N	IAC Address	Input MA	AC Address		2	WAKEONLAN	
e Sche	duled						
م Input	Content						
Q Input	Content	EXPORT	ENABLE	STOP	REVERSE	DELETE	

• Wake Now: inserire l'indirizzo MAC per attivare

• Attivazione programmata: controllare aggiungere e inserire l'indirizzo MAC per una volta, giornaliero, settimanale, mensile

14. SICUREZZA

14.1 Monitoraggio stato

Può monitorare l'attuale rete intranet,incluso il monitoraggio del server DHCP e il monitoraggio del server PPPoE, monitoraggio dell'IP, e monitoraggio del circuito. L'intervallo di verifica è 10 secondi, 60 secondi e 300 secondi

	THE LEG CFO TEMP. T.O.C	UF CF0. 3.99% III ME	inory: 30.92%	i op speed, 6.06	o mops 👽 Down Speed, 40
Active Health	DHCP Server Monitoring	PPPoE Server 1	Monitoring 🗹	IP Monitoring	Loop Monitoring
Checking Interval	10	Y	Seconds		

14.2 Esame

Risolvere rapidamente i problemi della intranet quando il monitoraggio è attivo.



14.3 Audit

In fase di sviluppo.

15. SISTEMA

15.1 Manutenzione del sistema

• Informazioni di sistema: visualizza il nome del dispositivo e la modalità di rete

• Riavvio: visualizza il tempo di operatività del dispositivo e inizia riavvio.

• Aggiornamento Online: controlla per una nuova versione, versione del sistema, modello e numero seriale .

• Aggiorna menu: spunta "+", seleziona il firmware da aggiornare nel nel carico di file di backup nel gateway.

- Esegui il backup della configurazione attuale, download il file backup .cfg sul computer locale.
- · Carica il file backup, spunta "+" per ripristinare l'impostazione di backup
- · Ripristina impostazioni di fabbrica

15.2 Accesso remoto

15.2.1 Controllo accesso

Abilita la funzione di accesso remoto. Se non è abilitata, non si può accedere all'interfaccia del gateway tramite WAN

WEB Access	Allow access to Web Ma	anagement through WAN
HTTPS Supoort	Force to use https when	access to Web Managemen
HTTP Port	80	*
HTTPS Port	443	*
HTTP Port For WAN	800	
HTTPS Port For WAN	4430	

· Accesso WEB: selezionalo, consenti accesso alla gestione web tramite WAN.

- · Supporto HTTPS: non scegliere.
- Porta HTTP: predefinita è 80.
- · Porta HTTPS: predefinita è 443 (porta LAN).
- · Porta HTTP per WAN: predefinita è 800, come ad esempio: http://10.10.10.123:800.
- · Porta HTTPS per WAN: predefinita è 4430, come ad esempio: https://10.10.10.1123: 4430.

15.3 Sistema di registrazione remota

- Registro del server: deve essere costruito separatamente, e usato con il gateway
- Registro dl server: inserire l'IP o il dominio come ad esempio 192.168.1.1.
- Porta di registro: inserire un numero che non sia 0,lo 0 indica nessun limite

• Protocollo di registro: a seconda del server di registro, selezionare la trasmissione del protocollo TCP oppure la trasmissione del protocollo UPD .

15.4 Gestione utente

La password dell'account amministratore predefinita è admin, clicca su modifica per modificare la password, e aggiungere la nuova password dell'account visitatore.

Username	admin		
Password		. 3	
Confirm New Password		. 9	
Allowd IP	0.0.0.0/0		
	Single address or network (e.g. 172.16	3.2 or 172.16.3.0/24), separate	e multiple items by space
Default Privileges	administrator_user	\sim	

- Nome utente: predefinito è admin.
- Password: predefinita è admin.
- Conferma nuova password: inserire la nuova password

• Consenti IP: consenti l'accesso all' IP, come ad esempio: 192.168.1.1, 192.168.1.1-192.168.1.200, 192.168.1.0/24, 192.168.1.0/255.255.255.0.

Privilegi predefiniti amministratore_utente, visitatore (impostazioni predefinite dell'admin per l'amministratore, non possono essere modificate).

15.5 Diagnosi

PING Test: Il gateway testa la connettività del collegamento facendo tracciando l'indirizzo IP di altri dispositivi

15.5.1 Ping

DING					
PING					
	IP or Domain	192.168.88.1			
	Protocol	IPV4	~		
	Interface	ANY	~		
	PING Count	4		time	
	Result	PING 192.168.88.1 (192.168.88.1): 56 (64 bytes from 192.168.88.1: seq=0 ttl=6	data bytes 54 time=0.192 ms		
		64 bytes from 192.168.88.1: seq=1 ttl=6	54 time=0.170 ms		

- IP o Dominio: inserire l'indirizzo IP o il dominio
- Protocollo: Plv4 o IPv6.
- Interfaccia: qualsiasi or WAN.
- Ping: tempo della prova (il predefinito è 4 volte).
- Risultato: mostra il risultato della prova

PING				
	IP or Domain	192.168.88.1]•
	Protocol	IPV4	~	
	Interface	ANY	~	
	PING Count	4		fime
	Result	PING 192.168.88.1 (192.168.88.1):	56 data bytes	
		64 bytes from 192.168.88.1: seq=0	ttl=64 time=0.192 ms	
		64 bytes from 192.168.88.1: seq=1	ttl=64 time=0.170 ms	

15.5.2 Troucert

IP or Domain	www.google.com			
Protocol	IPV4	~		
Interface	ANY	~		
Result	traceroute to www.google.com (69.	171.224.85), 30 hops ma	x, 46 byte packets	
	1 113.93.236.1 (113.93.236.1) 37	.260 ms 3.751 ms 1.652	t ms	
	2 119.146.174.61 (119.146.174.61) 4.892 ms 119.146.101.133 (119.146.101.133) 4.399 ms 119.146.174.3			
	(119.146.174.37) 5.767 ms			

- IP o Dominio: inserire l'indirizzo IP o il dominio
- Protocollo: Plv4 o IPv6.
- Interfaccia: qualsiasi or WAN.
- Risultato: mostra il risultato del test .

15.6 Strumenti di rete

Telnet			
	Teinet IP	Input IP or Domain , e.g. 192.168.1.1	*
	Telnet Port	23	

Si può accedere da remoto attraverso gli strumenti di rete, come ad esempio l'interruttore di gestione Telnet

IP Telnet : inserire l'indirizzo IP Telnet **Porta Telnet:** predefinito è 23 .

15.7 Parametri di rete

Le connessione massime del sistema non sono modificabili .

- Connessioni massime per IP: predefinito è 3000, 0 è illimitato
- Connessioni TCP massime per IP: predefinito è 0 (illimitato).
- Connessioni UDP massime per IP: predefinito è 800 (0 è illimitato).

			0	CFO temp.	. +1,0 C	0. 3.00%	vieniory	. 36.7 370	op ope
Access Co	ontrol MAX Connectio	ons (850	0000					
	of System								
	MAX Connection	ons	3	000					
	1 01 10								
	MAX TCP Connections Po IP	er	3	000					

Riguardo all' impostazione di pausa del TCP e del UDP, si consiglia di non modificarla, e di usare il valore predefinito.

GENERIC	600
SYNSend	120
FINWait	120
Close	10
LastAck	30
ESTABLISHED	1800
SYNReceived	60
TimeWait	120
CloseWait	60
DP Timtout	
Unreplied	60
Assured	180

15.8 Ora del sistema

Il gateway aggiorna automaticamente l'ora del sistema, non c'è bisogno di farlo manualmente dopo aver collegato alla rete.

System Time	2019/11/25 14:24:20	©	
	Sync System Time		
NTP Service	Enable NTP		
Time Zone	Asia/Shanghai	~	
Time Server 1	0.pool.ntp.org		Sync Now
Time Server 2	1.pool.ntp.org		Sync Now
Time Server 3	2.pool.ntp.org		Sync Now
Time Server 4	3.pool.ntp.org		Sync Now

Ч

Per qualsiasi informazione o aggiornamento prodotto > visita il nostro sito web www.machpower.it Mach Power® è un marchio riservato. Tutti i diritti riservati. REV03-221121