



De acuerdo con la regulación RAEE, los equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Este producto debe entregarse en los puntos de recogida responsables de la eliminación y el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Póngase en contacto con las autoridades locales competentes para obtener información sobre la eliminación correcta de este equipo



Con la marca CE, Mach Power® garantiza que el producto cumple con las normas y directivas europeas requeridas.

Para cualquier información y actualizaciones de productos
→visite nuestro www.machpower.it

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las imágenes utilizadas pueden ser para fines ilustrativos.

Mach Power ® es una marca registrada
Todos los derechos reservados



GUÍA DE INSTALACIÓN

PUERTOS 5/8 10/100 Mbps CONMUTADOR ETHERNET RÁPIDO

SW-UF5L-030
5 puertas

SW-UF8L-031
8 puertas

Gracias

para comprar un producto Mach Power®.

Lea atentamente antes de configurar el Switch

Siga los pasos a continuación para configurar el Switch:

- A.** Instale el interruptor SW-UF5L-030 / SW-UF8L-031 en un lugar fresco y seco. Verifique las especificaciones técnicas para conocer los niveles aceptables de temperatura y humedad de funcionamiento.
- B.** Instale el interruptor en un lugar libre de fuentes electromagnéticas, vibraciones, polvo y lejos de la luz solar directa.
- C.** Deje un espacio de 10 cm a los lados del interruptor para una ventilación adecuada.
- D.** Asegúrese de que el enchufe de la fuente de alimentación esté correctamente conectado a la toma de corriente.





El uso de una fuente de alimentación con un voltaje diferente puede dañar el dispositivo y anular la garantía.



No superponga ningún objeto en la parte superior del Switch.

Conecte el conmutador Fast Ethernet de 10/100 Mbps a la red.



Alimentación

La energía se suministra a través de la fuente de alimentación de CC externa. Es necesario conectar la fuente de alimentación a la toma de corriente y cambiar para encenderla.

Puertos Fast Ethernet

Estos puertos admiten velocidades de red de 10Mbps o 100Mbps, pueden operar tanto en modo semidúplex como en modo dúplex completo. Admiten detección automática MDI / MDIX, asegurando la funcionalidad "Plug and Play". Simplemente conecte un cable de red al conmutador para encontrar automáticamente la mejor configuración.

Indicadores LED



Los indicadores LED le permiten monitorear, diagnosticar y resolver cualquier tipo de problema de conexión del interruptor o dispositivos conectados.

LED de encendido

Si el LED está encendido, el interruptor se alimenta correctamente, de lo contrario se apagará.

Conexiones LED

Los LED de conexión se iluminan en verde para conexiones de 100Mbps y amarillo para conexiones de 10Mbps.

Contenidos del paquete

- SW-UF5L-030 / SW-UF8L-031
- Guía rápida
- Fuente de alimentación

green
technology
save the world

